

本マニュアルは、3G IoT Module V2.1 のご利用に当たっての説明資料です。 一部の機能詳細においては、既に販売しています3GIMシールドやIoTABシールドの資料 等もご参照ください。

従来品3GIM V1.0との相違点は、最終補足ページに記載しています。

以下の開発事例/技術資料もご参考ください。

- 1)技術情報①: 開発事例
- 2)技術情報②: 遠隔制御・遠隔モニタリング(メール送信)
- 3)技術情報③: ツイート連携
- 4)技術情報④: クラウド連携
- 5)技術情報(5): アシストGPS
- 6) Arduinoライブラリ利用マニュアル
- 7)<u>エラーコード一覧表</u>







3 GIM(3G IoT Module) V2.1 利用マニュアル

株式会社 タブレイン 3 GIM-V2.1R01

注) V2.1ではファームウェアの一部をバージョンアップしています。 (有償にてバージョンアップしています:補足資料参照)



20170504





3 GIM V2.1 の優位性

3 GIM V2.1は、他の通信モジュールに比べ多くの優れた点を持っています。ここにご紹介いたします。

- 1) 3GIMのメインインタフェースはUARTで簡単(別途USB接続も利用可能)
- 2)分かりやすいマニュアルと豊富なサンプル付き
- 3)世界最小クラスでコンパクト
- 4) 省エネモードの取り入れが簡単
- 5) デバイスに組み込むためのカスタマイズが容易
- 6) 超安価なSIMカードも利用可能(0円も可能)
- 7) 位置情報測位が速いアシストGPS利用可能
- 8) 豊富な開発事例及び安定稼働
- 9) 試作から実運用まで幅広く利用可能
- 10) Arduinoの開発環境や豊富な資産が利用可能
- 11) IoT試作環境として技術情報が豊富
- 12) ATコマンドを隠蔽した中学生でも分かる仕様実現

などなどまだ他にも挙げられます。

この他、3 GIM V2.1 の保守サポートは、以下のWikiページにて対応しています。

http://a3gs.wiki.fc2.com/

またFacebookにて、最新情報を掲載しています。

https://www.facebook.com/tabrain





もくじ

第1章 3GIM V2.1の概要 1.はじめに 2.3GIM V2.1の外観 3.3GIM V2.1の機能概要 4.3GIM V2.1の仕様概要 5.3GIM V2.1のピンコネクタ配置 6.3GIM を利用するソフトウェアについて 7.ご利用上の注意点 【ご参考】Arduinoで動かす配線・接続 第2章 \$コマンドインタフェースの概要 2.3GIM V2.1 コマンドー覧	p.3 p.12	第5章 Arduino用a3gimライブラリ群 1. a3gimライブラリとは 2. a3gimライブラリ関数群 3. コントロール関連関数 4. ショートメッセージ関連関数 5. Web関連関数 6. 現在位置取得(GPS)関連関数 7. 通信その他機能関数 8. TCP/IP関連関数 9. プロファイル関連ほか関数 10. サンプルスケッチ群の実行例	P.121
3.3GIMのインタフェース形式(共通事項)		佣足貸料	P.195
4. 3GIMのインタフェース形式(補足事項)		【補足資料1】 3 GIMコマンド・応答一覧表	
5. \$コマンドの送信・受信の処理方法		【補足資料2】 5 Vから3.3Vを作り出す回路例	
<u>第3章 3GIMコマンド・応合(レスホン)</u> 1 Custom 間法	P.19	【補足資料3】トラブルシューティング	
1. System) 判理 2. SMS関連		【補足資料4】 3 GIM V2.1 外形寸法	
2. GPS関連		【補足資料5】 3 GIM サポートサイト	
4. Web関連		【補足資料6】 3 GIM関連商品のご紹介	
5. TCP/IP関連		【補足資料7】 3 GIM V1 との相違点	
6. Profile関連		【補足資料8】 ラズベリーパイでの3GIM利用	
第4章 応用事例ノロクラミンク 1 Andwingでのシリアルエニク提供	P.72	【補足資料9】ファームウェアのバージョンアップ対応	
1. Arduinoでのシリアルモータ採作 2. 3GIMでのツイッター連進使田例			
3. 3 GIM でのクラウド連携使用例(1)			
4. 3 GIMでのクラウド連携利用例(2)			
5.3GIMでのクラウド連携利用例(3)			
6. GPS機能を使った応用例			
7. Arduino関連ライブラリ(a3gim2)			



3



もくじ

1. はじめに

2.3GIM V2.1の外観

- 3.3GIM V2.1の機能概要
- 4.3GIM V2.1の仕様概要
- 5.3GIM V2.1 のピンコネクタ配置
- 6.3GIM を利用するソフトウェアについて
- 7.ご利用上の注意点

【ご参考】Arduinoで動かす配線・接続



第1章 3 GIM V2.1 の概要





1. はじめに

- ▶ 3 GIMは、M2MやIoTシステム開発での試作やプロトタイプから、量産化に向けた3G通信モジュールとなります。
- ▶ 今後の新しいモノづくりにおいて、広域ワイヤレス(3G通信)を誰もが、高度な技術を、簡単に、短時間で、利用し、応用できるようにしたものが3GIMとなります。
- 3GIM(3G IoT Module)は、様々なマイコンを使って、簡単にインターネット接続することができるSDカードサイズの超小型3G通信モジュールです。
- 3GIMは、マイコンボード(mbed,GR-Sakura,PIC,Intel Edisoni等)やコンピュータボード(RaspberryPiなど)から UART経由またはUSB経由で簡単に利用することができます。
- Arduino関連互換機などでお使いの場合には、別途3Gシールド関連ドキュメント類も参考にしながら開発を進められることをお薦め致します。
- 本製品の技術サポートおよび今後のマニュアル更新につきましては、以下のWikiページをご覧ください。 <u>http://a3gs.wiki.fc2.com/</u>
- 3 GIM V2.1のファームウェアは、V2.0と同じですので、特にソフトウェアの変更は不要です。また、従来の3 GIM V1.1とほぼ互換品としてもご利用頂けます。





- 表側には、通信モジュール(HL8548-G)、マイクロUSBコネクタ、電源LED、シリアル番号シール等が配置されています。またシール上の脇には、6ピンコネクタがあります。
- 裏側には、マイクロSIM(ミニSIM)ソケットおよびマイコン(LPC812)があります。
 (SIMカード挿し込む時、裏表・上下を間違わないようにしてください)
- 3GおよびGPS用のアンテナは、専用のアンテナをご利用ください。 (アンテナのコネクタ部分は、特に扱いに注意が必要となります)
- ※1:マイクロUSBコネクタは力を入れ過ぎると剥がれますので、ご注意ください。剥がれた場合には有償交換いたします。
- ※2:3Gフレキアンテナは、日本の技適を取得したものです。





3.3GIM 2.1の機能概要

- ▶ 3GIM V2.1は、下記の機能が提供されます。(gw3gアプリの機能)
 - 1. 3Gを介したインターネット接続(TCP/IPおよびHTTP、HTTPS※1)
 - 2. 3Gネットワークからの時刻取得
 - 3. GNSS (GPS/GLONASS) を使った位置情報の取得 (Assisted GPS機能あり)
 - 4. SMSの送受信(※2)
 - 5. プレーン(機内)モード機能(省エネモード利用)
 - 6. その他機能(電波強度の取得、日時情報取得、ボーレートの変更※3、APN※3の切り替え等)
 - 7. HL8548-GのATコマンドパススルー機能
 - ※1:対応できるSSL証明書には一部制約があります。すべてのサーバに対してHTTPS通信ができることを保証する 訳ではありません。
 - ※2:ご利用頂けるSIMカードは、SMS対応のものとなります。
 - ※3:ボーレートやAPN情報は、一度設定すると不揮発性メモリに保存されます。





3 GIM V2.1



4.3GIM V2.1の仕様概要

項目	仕様	補足
外形寸法	幅25mm × 奥行35mm × 高さ 7 mm	取付穴はø2.6(1ヶ所)、重さ7.5g
電源電圧	電源コネクタ部 3.3~4.2V (<mark>注意</mark> :5Vは使用不可)	安定したDC電源または3.7Vリチウムポリ マ電池 <mark>※1</mark> を推奨
消費電流	10~900mA(最大) (HL8548-Gのエアープレーンモード時はMax1.5mA)	利用状況や電波状態に依存 (エアプレーンモード時10mA 程度)
通信規格・対応周波数	HL8548(シエラワイヤレス製)対応	800/850/900/1900/2100MHz
マイコンとのインタフェース	UARTを介したコマンド・レスポンス方式 またはUSBモデム	仕様書は別途公開予定(ただし、USBモデ ムは規格のみ公開 <mark>※2</mark>)
使用アンテナ	フレキアンテナやポールアンテナ多種	取付用コネクタおよび基板を標準で添付
ロジック電圧	任意のロジック電圧で利用可能(3GIMに IO電圧を供給)	
UART	9600~115200bps/8データビット/パリ ティなし/1ストップビット ※ 3	初期設定 9600 bps

※1:USBコネクタ経由で充電は可能ですが、製品機能としてはサポート外・保証外とさせていただきます。
 ※2:USBモデムとしてのご利用に関しては、技術サポートは行っていません。
 ※2:UZLを以てい運気では、0600、10200、28400hpg(推奨)まで、ハードを以てい運気では、またに

※3:ソフトシリアル通信では、9600、19200、38400bps(推奨)まで、ハードシリアル通信では、さらに 57600、115200bpsまで可能





5.3GIM V2.1のピンコネクタ配置

	ピン番号	名称	機能など		
	#1	PWR_ON	電源のON/OFF制御(開放または0:LOWでON、1:HIGHでOFF)		
	#2	RX	UARTインタフェース(RX):相手方のTxに接続		
	#3	ТХ	UARTインタフェース(TX):相手方のRxに接続	5	
	#4	IOREF	ロジック電圧(任意、通常は 1.8V~5V間 で利用)		
	# 5	VCC (+)	電源電圧(3.3~4.2V) ※瞬間的に3.2V以下にならないこと		
ĺ	#6	GND (-)	グラウンド		
	 ● #1ピンは「1」とシルク印刷されている側のピンです。 ● #1ピンの「HIGH」は、ロジック電圧(IOREF)とします。 ● 「VCC(+)」ピンから電源を供給する場合は、 PWR_ONの状態に #6ピンよらず、常にONとなります 				
	注意:VCCを間 わないように 推奨:3.7Vリチ ムイオン電池推				
【注意】Arduinoの外部出力電源の3.3Vでテストしましたが、一 部のArduinoでは稼働しないことが分かりました。 供給電流が低いために通信できないものと思われます。 (補足:場合によってはPC側の電源供給不足問題もあります)					







6.3GIMを利用するソフトウェアについて







7.ご利用上の留意点

 NTTドコモ様のFOMA回線を利用します。そのため、NTTドコモ様あるいはそのネットワークを利用するMVNO様が 提供するマイクロSIMが利用できます(ただし、これらの条件を満たす全てのSIMカードでの利用を保証する訳では ありません。ご利用においては、SIMカードのAPN情報、ユーザ情報、パスワードが必要となります。) http://a3gs.wiki.fc2.com/

※提供されている以外のNTTドコモ製のSIMカードご利用されたい場合には、別途<u>info@tabrain.jp</u>へご連絡ださい。

- 2. 日本国内のみでの利用をお願いします。海外では、各国の法律により現状ではご利用いただけません。詳細はタブレインまでご相談ください。
- 3. USBモデムとして利用する場合でも、電源供給(3.3~4.2V)は必要です。
- 4. 回路図は、オープンソースとして公開します。将来的にはプリインストールしているファームウェアも公開する予定 でいます。
- 5. GPS取得は、電波障害が少ない屋外などで行ってください。また初回GPS取得時では、特にPCなどの電波障害を避けて、ご利用ください。(USBケーブルを長いものを使ってPC本体から離してご利用頂くなど)

(初回のGPS取得には、数分時間が掛かります。Assisted GPS機能を使うと野外で30秒前後で取得できます)





【参考】Arduinoで動かす配線・接続



【補足説明】

- デジタル出力Dn(#1接続)をLOWにすることで、3GIMの電源をオンにします。なお、3GIMの電源供給後の 立ち上げ時間は約15秒となります。立ち上げ時に、緑LEDが点滅します。またDn(#1接続)を解放していると、 常に通信モジュールに電源が供給された状態となります。
 - ※一度電源を入れると、初期立上げ以降、コマンド操作での待機時間は不要となります。
- IOREFピンには、1.8V~5Vの範囲ですので、Arduinoのロジック電圧(3.3V or 5V)が接続できます。 (Arduino の3.3Vから直接 電源#5に取る事で稼動できますが、一部電流不足で動かない場合もあります)
- UARTはクロスで接続します(TX/RXを交差させて接続します) <Genuino101では、ハードウェアシリアル通信のSerial1での通信を推奨します。高速な通信が可能です>



もくじ

1. UART送受信インタフェースの概要

2. 3 GIM V2.1 コマンド一覧

- 3.3GIMのインタフェース形式(共通事項)
- 4. 3 GIMのインタフェース形式(補足事項)
- 5. \$コマンドの送信・受信の処理方法



第2章 \$コマンドインタフェース



1. UART送受信インタフェースの概要

■UARTによる送信(\$コマンド)と受信(応答:レスポンス)との関係

- ▶ 外部(マイコン側)と3GIMとの通信は、UARTを通じて行います。
- マイコン側から \$コマンドを送信し、3 GIM側で受信します。
- ▶ つぎに3GIM側から**応答(レスポンス)**を送信し、マイコン側で受信して、コマンド制御を終了します。
- つまりUART送受信の一連の処理は、マイコン側から3GIM側へのコマンド送信と、3GIM側からマイコン側への応答 (レスポンス)送信で、1つのシーケンスとして完結します。
 - ▶ コマンドおよび応答(レスポンス)は、改行コード('¥n')で終端します。

(Arduino IDEのシリアルモニタ画面で直接やりとりされる場合には、改行選択メニューで「CRおよびLF」を選択してください)







2. 3 GIM V2.1 コマンド一覧

3GIM V2.1 のUART経由で利用できるコマンドを下表に示します

No	分類	機能	コマンド	頁	機能概要	補足(V1.0との比較)
1		Version	\$YV	<u>P.22</u>	gw3gアプリのバージョン情報の取得	
2	2 RSSI 1		\$YR	<u>P.24</u>	電波受信強度(RSSI)の取得	
3		Service	\$YS	<u>P.26</u>	利用可能サービスの取得	
4		IMEI	\$YI	<u>P.29</u>	IMEIの取得	
5	Custom	LED	\$YL	<u>P.30</u>	LED(RUN)の状態の取得、設定	
6	System	Baudrate	\$YB	<u>P.32</u>	UARTの通信速度の変更	【拡張】リセット後に有効
7		Reset	\$YE	<u>P.34</u>	リセット(初期化)	
8		Time	\$YT	<u>P.36</u>	日時の取得	
9		Airplane mode	\$YP	<u>P.38</u>	エアプレーン(機内)モードの切り替え	
10		ATcommand	\$YA	<u>P.40</u>	ATコマンドパススルーモード切換え	【新規】
11		Send	\$SS	<u>P.43</u>	SMSの送信	
12	SMS	Receive	\$SR	<u>P.45</u>	SMSの受信	【拡張】
13		Check	\$SC	<u>P.47</u>	SMS着信の有無チェック	【拡張】
14	GPS	get Location	\$LG	<u>P.50</u>	位置情報の取得、ロケーションサービスの停止	【拡張】GPS/GLONASS利用
15	Woh	Get	\$WG	<u>P.55</u>	GETリクエストの送出、レスポンスの取得	ヘッダ指定可(R2.0から)
16	VVED	Post	\$WP	<u>P.57</u>	POSTリクエストの送出、レスポンスの取得	
17		Read	\$TR	<u>P.60</u>	TCP/IPコネクションからのデータからの読み出し	バイナリデータも取扱可
18		Write	\$TW	<u>P.61</u>	TCP/IPコネクションへのデータの書き込み	同上
19		Connect	\$TC	<u>P.62</u>	TCP/IPコネクションの接続	
20	TCP/IP	Disconnect	\$TD	<u>P.63</u>	TCP/IPコネクションの切断	
21		Status	\$TS	<u>P.64</u>	TCP/IPコネクションの状態の取得、設定	【変更】
22	22Get sockname23Write2		\$TN	<u>P.65</u>	ソケットのIPアドレスとポート番号を取得	接続時のみ有効
23			\$TT	P.66	現在のコネクションヘダイレクトにデータ書出し	【新規】
24	Profile	Set	\$PS	<u>P.71</u>	デフォルトプロファイル番号の設定	【拡張】

※3 GIMからの応答(レスポンス)は、各コマンドの機能紹介にて説明していきます。

\$コマンドのエラー一覧は、<u>こちら</u>からダウンロードできます。





3.3GIMのインタフェース形式(共通事項)

■コマンドの指定表示形式

\$XX 引数1 引数2 …¥n ※ここでの 「XX」 はコマンド名です。

引数は1つ以上の半角スペースで区切る。引数には制御コードは含まないでください。

(制御文字を含む引数の指定では、\$文字エスケープシーケンスを使用してダブルクォートで囲む)

¥n は 改行コードとなります。

注意: [] (カギ括弧)表記は、オプション(省略可)のもので、実際には記述は不要です。

■応答(レスポンス)結果表示形式

\$XX=OK 【結果】¥n ※ここでの「XX」はコマンド名です。

【結果】が複数行になる場合は結果部分全体を"で囲みます。

\$XX=NG エラーコード 【付加情報】¥n

エラーコードは別途定義する1~3桁の数字となります。

※ 【結果】と【付加情報】はオプションです。

■コマンドパラメータの特殊文字の表現形式

「際には記述は不要です。 【補足1】3 GIMに電源供給して約15秒ほど経たないと ファームウェアが立ち上がりません。立ち上げ時の最初に は、以下の応答(レスポンス)が返信されます。これらは 読み飛ば(無視)して処理してください。 Welcome to 3GIM(v2)

【**補足2】**コマンドが間違った場合の応答(レスポンス) は、以下のようになります。 \$=NG Unknown

(\$'文字に引き続く文字を使って、特殊な文字(コード)を表現します。具体的には下記の通りとなります。

\$t : TAB(0x09)
\$r : CR(0x0d)
\$n : NL(0x0a)
\$":"そのもの
\$\$:\$そのもの
\$xhh または \$Xhh: 16進数hh

例えば、下記のように使用する: HTTPヘッダの例 "Content-Type: text/csv**\$r\$n**"





4.3GIMのインタフェース形式(補足事項①)

■初期起動時について

3 GIM の1番ピン(#1)を電源OFFの状態か、一度電源ONにした後OFFにすることで、ファームウェアが起動しはじめ、約13 秒後に3 GIM上の緑LEDが点滅します。その後、シリアル通信(UART)の3番ピン(#3)から以下のメッセージが送信されます。 この状態で3 GIMと接続できたことになります。



※下線部は、3GIMのファームウェアのバージョンを示す

■コマンドの応答(レスポン)の出力について

「\$」で始まるコマンド群では、ほとんどのものが1行で応答が返ってきます。しかしながらHTTP/GETやHTTP/POSTそれに TCP/IP機能群では、ヘッダー部とボディ部が返ってきますので、そのための処理がプログラミングで必要となります。

\$WG http://tabrain.jp/ \$WG=OK 1023

※応答(レスポンス)結果だけを知りたい場合は、途中ステータス行を無視するプログラムが必要です。

つまり、結果表示「\$」で始まる行以外は読み捨てるなどが必要です。

※特に応答までの時間が掛る「**\$LG**」による初回のGPS取得の場合には、何度かコマンドを実行してみる必要もあります。





4.3GIMのインタフェース形式(補足事項2)

■ 3 GIMの接続サンプル・スケッチ(起動プログラム)について

3GIMに電源を供給した約13秒後、ボード上の緑LEDが点滅し、その後の応答(レスポンス)メッセージが3GIMから返ってくることを前頁で紹介しました。

3 GIMの起動プログラムについてご紹介します。以下の関数がtrueで返ってくる場合は、正常に接続できたことになります。falseの場合には、異常があったことで、主に通信速度の設定が間違ったことによります。

```
boolean _3G_SETUP() {
   String str;
   uint32_t tim = millis();
   do {
     while (!Serial3g.available()) {
        if (millis() - tim > 15000) return false;
        }
        str = Serial3g.readStringUntil('¥n');
        while (str.indexOf("3GIM")<0);
        return true;
   }
}</pre>
```

補足・注意: 緑LEDは点滅するが、応答が無い場合 もしくは、応答した文字が化けている場合 → シリアル通信速度が、間違っていることによります。

工場出荷時のシリアル通信速度は、すべて9600bpsとなっています。 もし、変更された場合には、メモをしておく必要があります。

ここでは、Arduino IDEを使った参考事例となります。

■応答(レスポンス)がない場合についての処理

正常な実行中に、応答(レスポンス)がない場合は、異常時(例えば、ハングアップした等)となります。 通常は起こりえませんが、ハングアップした時などの異常時への対応として、電源のOFFやタイムアウト処理などが必要となります。

■エラーコードについて

\$コマンドのエラーコード一覧は、<u>こちら</u>からダウンロードできます。





5. \$コマンドの送信・受信の処理方法

\$コマンドを発行(シリアル通信から送信)した場合、 その処理受付は全てLPC812側で行い、LPC812側のファームウェアから、HL8538-Gへ「ATコマンド」を使って処理が移ります。

この場合(正しく通信HL8548-Gが通信できている場合) 1) 一つの\$コマンドに対して、必ず応答があります 2) 応答は、1行もしくは複数行(文字列)となります 3) 応答の1行目は、コマンド実行の真偽を返します 4) \$コマンドの連続発行は、応答を待つことなくできます

以上のことを理解し、\$コマンドを連続して発行した場合、どの順で応答が返ってくるか を認識したプログラミングが必要となります。

一般的には、\$コマンドを発行した場合には、必ず応答を待って、次の処理に移ること が分かり易いプログラミングとなります。

しかし、応答が待てない場合には、連続し発行した \$ コマンドを把握しておく必要があります。

右の図の場合、②の応答が複数行ある場合には、③の応答があった直前の応答が最終応答行となります。

以下のサンプルスケッチは、送信後、応答を待つ2つのケースです。

■応答値を使う場合

Serial3g.println("\$WG " + str); do { str = Serial3g.readStringUntil('¥n'); } while (str.indexOf("\$WG") < 0);</pre>

■応答値を使わない場合

Serial3g.println("\$YL " + String((int)sw));
while (Serial3g.readStringUntil('¥n').indexOf("\$YL") < 0);</pre>



\$コマンド送信と応答の関係(事例)



もくじ

- 1. システム関連
- 2. SMS(ショート<u>メッセージ)関連</u>
- 3. 位置情報取得(GPS)関連
- 4. Web関連
- 5. TCP/IP関連
- 6. プロファイル関連



第3章 3GIMコマンド・応答(レスポン)



1. システム関連



1. SYSTEM VERSION (1)

■ 3 GIM V2.1 (通信) モジュールに設定されたファームウェアのバージョン取得

通信モジュールに設定されているファームウェア(gw3g)のバージョンを取得する

項目	値など	説明	補足
機能分類	System		
機能名	VERSION	ファームウェア(gw3g)のバージョンを取得する	
コマンド形式		\$YV¥n	
引数	-		
	【正常時】	\$YV=OK version¥n	
広文店	version	"9.9"形式のバージョン(整数桁がメジャ番号、小数以下がマイナ番号)※	
	【エラー時】	\$YV=NG errno ¥n	
	errno	141:コマンドの形式に誤りがある	
前提条件			
補足事項			

※バージョンは、2016年4月時点の出荷時点「3.1」となる。





1. SYSTEM VERSION 2

■事例:バージョン取得サンプルプログラム

■ Arduinoでのサンプルスケッチ

```
#include <SoftwareSerial.h>
SoftwareSerial Serial3g(4,5);
void setup() {
 Serial.begin(9600);
                          通信速度設定
 Serial3q.begin(9600);
 Serial.println("begin System version");
 pinMode(7,OUTPUT);
 digitalWrite(7,HIGH);delay(5);
 digitalWrite(7,LOW);
 delay(14000);
 while(Serial3g.available()) Serial3g.read();
 Serial3g.println("$YV");
 while(!Serial3q.available());
 Serial.println(Serial3g.readStringUntil('¥n'));
 Serial.println("end");
 pinMode(7,OUTPUT);digitalWrite(7,HIGH);
}
void loop() {}
```

【補足】ここでの呼出し関数群について

- ・SoftwareSerial は、ソフトシリアル通信利用宣言
- ・Serial3g.begin(通信速度)は、 ボーレート宣言
- ・delay(num)は、 numミリ秒の待機時間
- ・Serial3g.listen()は、受信状態占有関数
- ・Serial3g.available()は、受信バイト数を返す
- Serial3g.readStringUntil('¥n')は、
 リターン値までの文字列読込み関数



返信が無い場合は、以下のようなことが考えられる

- 1)通信モジュールに電源(橙色LED点灯)が入ってない
- 2)通信ボーレートが間違っている
- 3) 配線(特にUARTのTxとRxの接続)が間違っている
- 4) 電源電力が不足している





2. SYSTEM RSSI (1)

■電波受信強度(RSSI)の取得

項目	値など	説明	補足
機能分類	System		
機能名	RSSI	現在のRSSI値を取得する	
コマンド形式		\$YR¥n	
引数	-		
	【正常時】	\$YR=OK _{rss} i¥n	
	rssi	電波強度(-51~-113)[dBm]	rssiは常にマイナス値
応答値	【エラー時】	\$YR=NG errno¥n	
	errno	102:コマンド形式に誤りがある	
		101:電波強度が取得できない	
前坦久州		あらかじめ3G用のアンテナが正しく装着され	
	Ū	ていること	
補足事項			

RSSIとは、無線通信機器が受信する信号の強度を測定するための回路または信号のこと。Received Signal Strength Indication, Received Signal Strength Indicator 別名:受信信号強度のこと。

RSSI値は常にマイナスで、目安は下記の通りである: -113の場合には、アンテナが接続されていないとき -112~-90の場合は、電波受信状態が悪い状況 -89~-51の場合は、電波受信状態が良い状況





2. SYSTEM RSSI 2

■事例:電波受信強度(RSSI)を取得サンプルプログラム

■Arduinoでのサンプルスケッチ

```
#include <SoftwareSerial.h>
SoftwareSerial Serial3g(4,5);
void setup() {
   Serial.begin(9600);
   Serial3g.begin(9600);
   Serial.println("begin System version");
   delay(14000);
   while (Serial3g.available()) Serial3g.read();
   Serial3g.println("$YR");
   while (!Serial3g.available()) ;
   Serial.println(Serial3g.readStringUntil('¥n'));
   Serial.println("end");
}
void loop() {}
```

■実行モニタ画面(アンテナ正常接続
begin SYSTEM RSSI \$YR=OK -86 end

■実行	テモニタ画面	(ア	ンテナ未接続)
beg	in SYSTEM RS	SI	
\$YF	k=OK -113 🏾 🗂		応答受信
end			

RSSIの感度が悪い場合

- 1)通信モジュールとアンテナのコネクタが正しく接続されていない
- 2) アンテナとケーブル・コネクタのネジ部が緩んでいる
- 3) 電波状態が悪い屋内の壁・天井・床などで閉ざされたところにある
- 4) SIMカードが正しく挿入されていないか、APN情報が正しく設定されていない







3. SYSTEM SERVICE (1)

■SIMカードによる通信サービス状況を取得

項目	値など	説明	補足
機能分類	System		
機能名	SERVICE	現在利用できる通信サービスを取得する	
コマンド形式		\$YS¥n	
引数	-		
	【正常時】	\$YS=OK serice¥n	
	service	0: サービス利用不可	
広答値		1:パケット通信(PS)のみ利用可	
	【エラー時】	\$YS=NG errono¥n	SIMカードやアンテナが無い時
	error	131:コマンドの形式に誤りがある	
		132:内部エラー(サービス種別を取得できない)	
前提条件	1	あらかじめSIMカードが装着されていること	SIMカードがないと常に結果としてNGが返る
	1	3GIM(Ver2)では音声通信の利用可否を取得できないため、音	
而在主法		声通信SIMとしての値は返却しない。	

3 GIM V2.1で利用できる**SIMカード**は、NTTドコモおよびドコモFOMA回線を使ったMVNO提供のSIMに限ります。







3. SYSTEM SERVICE (2)

■事例:SIMカードによる通信サービス状況を取得サンプルプログラム

■ Arduinoでのサンプルスケッチ

#include <softwareserial.h></softwareserial.h>
void setun() {
Serial.begin(9600):
Serial.println("begin System service");
Serial3g.begin(9600); 一通信速度設定
delay(14000);
while(Serial3g.available()) Serial3g.read();
Serial3g.println("\$YS"); 「コマンド送信
while(!Serial3g.available());
Serial.println(Serial3g.readStringUntil('¥n'));
Serial.println("end");
}
<pre>void loop() {}</pre>

■実行モニタ画面 (パケット通信のみの利用の場合)









4. SYSTEM IMEI (1)

■通信モジュールのID(固有)番号(IMEI)を取得

項目	値など	説明	補足
機能分類	System		
機能名	IMEI	IMEIを取得する	
コマンド形式		\$YI¥n	
引数	-		
	【正常時】	\$YI=OK imei¥n	
	imei	15桁の数字	
応答値	【エラー時】	\$YI=NG errno¥n	
	orrno	143: IMEIを取得できない	
	erno	146:コマンドの形式に誤りがある	
前提条件			
補足事項			

IMEIは「国際移動体装置識別番号(端末識別番号)」を意味する英語"International Mobile Equipment Identifier"の略称







4. SYSTEM IMEI ⁽²⁾

■事例:通信モジュールのID(固有)番号(IMEI)を取得サンプルプログラム









5. SYSTEM LED 1

■ 3 GIM上の緑LEDの点滅設定および状態取得

項目	値など	説明	補足
機能分類	System		
機能名 LED		緑LED(RUN)ピンの状態取得・設定を行う	
コフンドビギ	取得	\$YL¥n	状態取得
	設定	\$YL status¥n	
引数	status	ONにするか(1の時)、OFFにするか(0の時)	1:点灯、0:消灯
	【正常時】	\$YL=OK status¥n	
応答値	status	本コマンド実行後のLED状態(0:OFF/1:ON)	
	【エラー時】	\$YL=NG errno¥n	
	errno	191:コマンド形式または引数statusがおかしい	
前提条件			
補兄事頂	1	本機能で扱うLEDは、1番ピン脇に配置されている緑色	
間に予切		LEDである(基板上に「LED2」と記載)	







5. SYSTEM LED 2

■事例:LED状態取得とLEDの点滅10回繰り返しのサンプルプログラム















6. SYSTEM BAUDRATE (1)

■ 3 GIMのUART(通信ポート)の通信速度(ボーレート)取得確認と設定

項目	値など	説明	補足
機能分類	System		
機能名	BAUDRATE	UARTの通信速度(ボーレート)の取得・設定を行う	
コマンド形式	取得	\$YB¥n	
	設定	\$YB baudrate¥n	
引数	baudrate	設定するボーレート(9600/19200/38400/57600/115200)	ご購入時は9600bps
	【正常時】	\$YB=OK baudrate¥n	
	baudrate	本コマンド実行後のボーレート	
応答値	【エラー時】	\$YB=NG errno¥n	
	errno	111:コマンド形式または引数baudrateがおかしい	
前提条件	1	指定するボーレートで正しく動作することを確認しておくこと	ボーレートの目安を参照のこと
補足事項	1	本コマンドで設定した新しいボーレートは直ちに反映される	
	(2)	本コマンドで設定したボーレートは電源の再投入やリセットしても維持	
		される。	

【注意事項】

① 現状のボーレートと、変更後のボーレートは、常に把握した上でこのコマンドを使うこと

(現在のボーレートが分からくなる/通信できなくなると、一つ一つボーレートを試して探り当てる必要がある)

② Arduinoのソフトウェアシリアルを利用する場合は、ハードウェアシリアルを使った場合よりも低いボーレートでしか利用できない (ソフトウェアシリアルの場合は38400bps以下での利用を推奨)





6. SYSTEM BAUDRATE 2

■事例:3GIMのUARTのボーレート取得確認サンプルプログラム









7. SYSTEM RESET (1)

■ 3GIMをリセットするコマンド

項目	値など	説明	補足
機能分類	System		
機能名	RESET	3 GIMをリセットする	
コマンド形式	ソフトリセット	\$YE¥n	
	指定リセット	\$YE level¥n	
引数	level	リセットのレベル(0: ソフトリセット、1:ハードリセット)	levelの内容に拘らず常に 再起動する
	【正常時】	\$YE=OK level¥n	
古牧庙	level	引数と同じ	
心合他	【エラー時】	\$YE=OK errno¥n	
	errno	191:コマンドの形式に誤りがある	
補足事項		リセット後、復帰までには14秒程度の時間が掛かる。再起動するまで3GIM	
		は利用できない。	
	2	実装上の理由で、ハードリセットはソフトリセットと同じ動作となっている。	

ハードウェアリセットは、#1ピンをHIGHにすることで電源OFFにできます。 この場合3GIM上の橙LEDが消灯します。





7. SYSTEM RESET 2

■事例:リセットのサンプルプログラム

■Arduinoでのサンプルスケッチ

```
#include <SoftwareSerial.h>
SoftwareSerial Serial3g(4,5);
void setup(){
   Serial.begin(38400);
   Serial3g.begin(38400);
   delay(14000);
   Serial.println("SYSTEM Reset");
   Serial3g.println("$YE");
   while (!Serial3g.available());
   String rt = Serial3g.readStringUntil('¥n');
   Serial.print(rt);
   Serial.print("¥r¥nend");
}
void loop() {}
```

■実行モニタ画	(正常時)	
SYSTEM Reset \$YE=OK end		





8. SYSTEM TIME (1)

■通信モジュールの取得した時間取得

項目	値など	説明	補足
機能分類	System		
機能名	System Time	日時の取得	
コマンド形式	時刻取得	\$YT¥n	
	時刻取得(2)	\$YT 1¥n	時刻サーバから日時を取得し なおす
引数			
	【正常時】	\$YT=OK datetime¥n	
応答値	datetime	出力例として \$YT=OK 2016/05/14 15:52:23 などのように「年(4バイト)'/'月(2バイト)'/'日(2バイト)' '(ス ペース1バイト)時(2バイト)':'分(2バイト)':'秒(2バイト)」でリ ターン値が返ってくる。	日時はJST
	【エラー時】	\$YT=NG errno¥n	
	errno	121:コマンドの形式に誤りがある	
		122:内部エラー(日時の取得に失敗した)	errnoの後にエラー情報を出 力する場合あり
前提条件	1	アンテナ接続と正しいSIMカードの設定で正確な時刻が取得できる	
補足事項	1	本コマンドの最初の実行時にインターネット上の時刻サーバから正しい 日時を取得して、HL8548-Gのリアルタイムクロック(RTC)に設定して 保持する。2回目以降の実行では、RTCから時刻を読み出す。	

ファームウェア起動後に「\$YT」を起動すると初回のみ5秒ほど掛って時間を取得する。 その後2回目以降は、瞬時に取得できる。




8. SYSTEM TIME 2

■ 事例:日時取得表示のサンプルプログラム

■ Arduinoでのサンプルスケッチ

```
#include <SoftwareSerial.h>
SoftwareSerial Serial3g(4,5);
void setup() {
   Serial.begin(38400);
   Serial3g.begin(38400);
   delay(30000);
   Serial.println("begin System Time");
   Serial3g.println("$YT");
   while (!Serial3g.available()) ;
   String rt = Serial3g.readStringUntil('¥n');
   Serial.print(rt);
   Serial.print("¥r¥nend");
  }
void loop() {}
```

【補足】取得した時間が間違っている場合 1)正しいSIMカードが設定されているかを確認 2)アンテナ接続が正しく接続されているかを確認 3)アンテナ感度が良い環境かどうかを確認(参照:\$YR) 4)正しい時間取得までに5秒ほど掛る

※2回目以降の取得は瞬時となる

■実行モニタ画面(正常時)

begin System Time \$YT=OK 2016/05/13 15:50:53 end

■時間取得関数(例)



※注意:正しいSIMカードやアンテナ接続がされていないと 時間取得ができません。







9. AIRPLANE MODE (1)

■ エアプレーンモード(機内モード:省エネモード)の取得・設定

項目	値など	説明	補足
機能分類	System		
機能名	Airplane mode	3 GIMのエアプレーン(機内)モードを切り替える	
コフンドビキ	モード取得	\$YP¥n	
	モード切替	\$YP mode¥n	
引数	mode	設定するモード(0: 通常モード、1:エアプレーンモード)	
	【正常時】	\$YP=OK mode¥n	
応答値	mode	設定後のモードを返す 0:通常モード 1:エアプレーン(機内)モード	
	【エラー時】	\$YP=NG errno¥n	
	errno	181:コマンド形式またはモードの値がおかしい 182:内部エラー(エアプレーンモードの変更ができない)	
前提条件	1	gw3gのバージョンがR1.3以降のみで利用できる	
補足事項	1	エアプレーンモードでは、 \$YB および \$YP、\$YE コマンド以外のコ マンドは利用できない。	
	2	エアプレーンモード時の消費電流は実測値で約10mAである。	
	3	エアプレーンモード中でも、SMSの受信は可能である。	SMSが利用できるSIMの 場合

補足:本エアプレーンモード時は、3GIMの消費電流を数ミリAほどに抑えることができます。 完全に消費電力をゼロにするには、3GIMの#1ピンをHIGHにすることで、電源をOFFにできます。





9. AIRPLANE MODE (2)

■ 事例:エアプレーンモード値の取得サンプルプログラム

■Arduinoでのサンプルスケッチ

```
#include <SoftwareSerial.h>
SoftwareSerial Serial3g(4,5);
void setup(){
   Serial.begin(38400);
   Serial3g.begin(38400);
   delay(30000);
   Serial.println("begin AirPlane Mode");
   Serial3g.print("$YP¥n");
   while(!Serial3g.available()));
   String rt = Serial3g.readStringUntil('¥n');
   Serial.print(rt);
   Serial.print("¥r¥nend");
}
void loop() {}
```

■実行モニタ画面(正常時)

begin AirPlane Mode \$YP=OK 0 end







10. AT COMMAND 1

■ ATコマンドモードへの切り替え

項目	値など	説明	補足
機能分類	System		
機能名	AT Pass Through	ATコマンドパススルーモードに入る	
コマンド形式	モード取得	\$YA [time]¥n	
引数	time	待機時間:単位100ミリ秒; (例: time=300 は 30秒間だけモード切替え)	
応答値	【正常時】	\$YA=OK¥n	
前提条件	1	ATコマンドの機能を理解した上で使用のこと。	
補足事項	1	利用できるATコマンドの詳細は「AT Commands Interface Guide - AirPrime HL6 and HL8 Series」を参照のこと。	Sierra Wireless社のサイ トで公開
	2	ATコマンドの使用に制限はないため、HL8548-Gの設定を任意に変更するこ とができる。しかし、変更した設定等によっては、gw3gファームウェアの動 作に支障を来たす場合があるので、十分の留意すること。	例えば、ATコマンドでプ ロファイルの設定等を変え てしまうと、3G通信がで きなくなる可能性がある。
	3	ATコマンドパススルーモードから抜けるには、以下のいずれかの方法を使用 する: ①PWR_ONピンを制御して、3GIMの電源を入れなおす。 ②「AT+CPOF」コマンドを実行して3GIMをリセットする。	①・②共に初期起動時に戻 る。「Welcome to 3GIM(v*)」応答

事例:アシストGPSを使う場合、以下のようなATコマンド設定を行います。 (以下の「\$YA1」で100ミリ秒間だけATコマンドパススルーモード)

Serial3g.println("\$YA 1"); delay(10); Serial3g.println("at+wppp=2,4,¥"**username**¥",¥"**password**¥"");

※usernameとpasswordは、SIMカードのAPN情報のユーザ名とパスワード <本マニュアルP.50参照>







10. AT COMMAND (2)

HL8548-GのATコマンドは、シエラワイヤレスサイトから以下の資料をダウンロードできます。 ドキュメント名(AirPrime_HL6_and_HL8_Series_AT_Commands_Interface_Guide_Rev12_0.pdf)







2. SMS(ショートメッセージ)関連

〈注意〉 ショートメッセージは、SIMカードがショート メッセージ対応でないとご利用いただけません。





1. SMS SEND (1)

■SMS(ショートメッセージ)の送信

項目	値など	説明	補足
機能分類	SMS		
機能名	SEND	SMSを送信する	
コマンド形式		\$SS msn "message" [encode]¥n	encode=ASCII と同じ
	msn	送信先の電話番号(ハイフォン無しの数字のみで指定)	
引数	message	送信するメッセージ(制御文字は使用不可、UNICODEはサポー トしない)	「"」は「¥"」として記述、最大120バ イトまで
	encode	"ASCII" または "UNICODE"のいずれか	
	【正常時】	\$SS=OK¥n	
応答値	【エラー時】	\$SS=NG errno¥n または \$SS=NG errcode¥n	
	errno	401:引数指定エラー	
		402:BUSYエラー(既にSMS送信中、送信エラー等)	
		409: encodeでUNICODEは指定できない	3GIM(V2)ではASCIIのみ利用可能
	1	音声サービス(SMS含む)が利用できる状態であること。	
前提条件	2	通常・SMSは従量課金制であるので、送信回数には留意が必要 である。	データ通信専用SIMでは利用できない ケースが多い点も注意が必要である。
補足事項	1	文字コードがASCIIの場合でも、SMSとして利用できない文字が 存在する。	
	2	送信できるメッセージの最大長は120バイト以内であるが、送信 先の携帯事業者によっては文字数の制限がより厳しい場合があ る。その場合は、メッセージの一部しか届かない場合もある。	





1. SMS SEND ⁽²⁾

■事例:SMS(ショートメッセージ)送信のプログラム



※ SMS(ショートメッセージ)の送信の応答性は、必ずしもリアルタイム性・即時性があるとは限りません。(タブレインの調査による) ※ SMS (ショートメッセージ)は、NTTドコモでは1件あたり3円(税別)となっていますので、大量送信では気を付けるようにしてください。







2. SMS RECEIVE 1

■SMS(ショートメッセージ)の受信

項目e	値など	説明	補足
機能分類	SMS		
機能名	RECEIVE	受信したSMSを読み出す	
コマンド形式		\$SR¥n	
		\$SR index [option] ¥n	
こを	index	SMSの格納スロット番号(1~20)	省略時は1
YALC.	option	日時出力の有無:1で出力あり、指定なし時は出力なし	
	【正常時】	\$SR=OK msn "message"¥n	「"」は「¥"」として記述
応答値	msn	受信したSMSの送信元の電話番号(ハイフォン無し)	最大11バイト
	message	受信したSMSのメッセージ	ASCIIまたはUNICODE、最大 100バイト
	【正常時2】	\$SR=OK msn date "message"¥n	option=1指定時
	date	SMSの受信日時	日時の形式は\$YTと同一
	【エラー時】	\$SR=NG errno¥n	
	errno	412:SMSを受信していない	
		413:内部エラー	
		401:コマンド形式のまちがい	
前提条件	1	SIMカードがSMSオプション利用できること	
	1	通常、複数のSMSを同時に受信しない場合は、特にindexを指定しない 「\$SR」でSMSを読み出すことができる。	
補足事項	2	受信したSMSは、20個ある格納スロットのいずれかに格納される。 「\$SC」コマンドで受信したSMSがある場合は、通常はindex=1のス ロットに格納されるが、そこにすでにSMSが格納されている場合は別の 空いているスロットに格納される。そのため、index=1~20を順に指定 して、各スロットにSMSが格納されているかどうかを調べる処理が必要 となる。	





2. SMS RECEIVE (2)

■事例:SMS(ショートメッセージ)の受信サンプルプログラム

■ Arduinoでのサンプルスケッチ

#include <SoftwareSerial.h>
SoftwareSerial Serial3g(4,5);
void setup(){
 Serial.begin(38400);
 Serial3g.begin(38400);
 delay(23000);
 Serial.println("begin SMS Receive ");
 Serial3g.println("\$SR");
 String rt="";
 while (!Serial3g.available());
 rt = Serial3g.readStringUntil('¥n');
 Serial.print(rt);
 Serial.print("¥r¥nend");
}
void loop() {}

■実行モニタ画面(正常時)

begin SMS Receive \$SR=OK 08012345678 " Hello! SMS Send " end

※ エアプレーンモード時でも、SMS(ショートメッセージ)は受信できます。







3. SMS CHECK (1)

■SMS(ショートメッセージ)の受信確認

値など	説明	補足
SMS		
CHECK	SMSを受信しているかどうかをチェックする	
チェック	\$SC¥n	
SMS削除	\$SC 1¥n	すでに受信しているSMSすべて を削除する
-		
【正常時】	\$SC=OK exist¥n	
exist	0: SMSをまったく受信していない時	
	1: SMSを1つ以上受信している時	
	SMS配送遅延や電波状態等によりSMSの再送が発生した場合、	左記のようなSMSの受信状態を
	\$SCコマンドで受信したSMSがあるにも関わらず、\$SRコマンド	避けるには、SMSは一度に一つ
1	で受信したSMSをうまく読み出せないケースが発生する。このよ	ずつ送信・受信を行い、3GIM側
	うな場合は、「\$SC 1」を実行することでおかしくなったSMSの 受信状態をクリアすることができる。	に複数のSMSを溜めないような 利用方法を推奨する。
	値など SMS CHECK チェック SMS削除 - 【正常時】 exist	値など 説明 SMS CHECK SMSを受信しているかどうかをチェックする チェック \$SC¥n SMS削除 \$SC1¥n - 【正常時】 \$SC=OK exist¥n 0: SMSをまったく受信していない時 1: SMSを1つ以上受信している時 第 SMS配送遅延や電波状態等によりSMSの再送が発生した場合、 第 SMS配送遅延や電波状態等によりSMSの再送が発生した場合、 第 SMS配送遅延や電波状態等によりSMSの再送が発生した場合、 第 SMS配送遅延や電波状態等によりSMSの再送が発生した場合、 第 SMS配送遅延や電波状態等によりSMSの再送が発生した場合、 第 SMS配送遅延や電波状態等によりSMSの再送が発生した場合、

【SMS全般の留意事項】

1)受信したSMSは、\$SRで読み出さない限り、HL8548-G内の不揮発性メモリ(電源を切っても内容が保持されるメモリ)に記録される。そのため、3GIM(V2)を利用するアプリケーションにて、適当なタイミング(例えば初期化時)で溜まっているSMSを適宜読み捨てる処理が必要となる。溜まっているSMSをすべて読み捨てるには、「\$SC 1」を実行する。

2) SMSの受信では、3GIMの電波状態や電源状態等により、あるいは通信事業者側の配信遅延等により、受信できなかったSMSを後で受け取 る場合があるため即時性が要求されるような利用方法では十分に留意する必要がある。





3. SMS CHECK 2

■事例:SMS(ショートメッセージ)受信サンプルプログラム

■ Arduinoでのサンプルスケッチ

#include <SoftwareSerial.h>
SoftwareSerial Serial3g(4,5);
void setup() {
 Serial.begin(38400);
 Serial3g.begin(38400);
 delay(23000);
 Serial.println("begin SMS Check ");
 Serial3g.println("\$SC");
 while (! Serial3g.available());
 String rt = Serial3g.readStringUntil('¥n');
 Serial.print(rt);
 Serial.print("¥r¥nend");
}
void loop() {}



※ SMS受信は、即時性がないため、しばらく何回 か受信確認が必要となる場合があります。





3. GPS関連

GPS利用時は、GPS専用アンテナが必要です。 (別売のGPSフレキアンテナをご利用ください)





1. LOCATION GPS 1

■ GPS(全地球測位システム)の取得コマンド(次頁につづく)

項目	値など	説明	補足
機能分類	GPS		
機能名	LOCATE	測位を行う。	
コマンド形式		<pre>\$LG method [option [repeatCount]]¥n</pre>	
		測位の方法(下記のいずれかを指定:現時点 任意文字受付可)	任意文字入力時は
	mathed	MSBASED: GPSで測位、GPSが利用できない時は3Gネットワークを利用	MSBASED
	method	MSASSISTED: 3Gネットワークを利用して測位(A-GPS)	となる(本文字列は
		STANDALONE: GPS単体で測位	3 GIM V1.0用)
		測位のオプション	
引数		0: 緯度・経度を表示(V1.0と同じ)	
	ontion	1: 緯度・経度の他にUTC、品質、捕捉衛星数、高度を出力	少 <u></u>
	οριοπ	2: \$ GPGGAセンテンスの生データを出力(ダブルクォート付)	回点ですの
		3: NMEAフォーマット (各NMEAセンテンス)出力※	
		9:ロケーションサービスを停止(SLEEP)させる(methodは任意文字/'x'などでも可)	
	ropostCount	測位・出力の回数(opthion=0,1,2の場合)または行数(option=3の場合)	少败值(+ 1
	repeateount	1~100までの回数を指定(出力間隔は測位状況によるが1秒間隔以上)	「山山口」によ

次頁につづく

※NMEAフォーマットは、GPSの出力フォーマットで、主に以下の様なセンテンスとなっています。(以下参考)

センテンス	NMEAセンテンス内容(概要)	備考
\$ GPGGA	UTC,緯度,N,経度,E,品質,使用衛星数,水平精度低下率,海抜高さ,M,ジオイド高さ,M, 差動基準地点ID,チェックサム	at+gpsnmea=1,,1
\$ GPGSA	モード,特定タイプ,衛星番号,位置精度低下率,水平精度低下率,垂直精度低下率,チェックサム	at+gpsnmea=1,,2
\$ GPRMC	UTC,A,緯度,N,経度,E,移動の速度,移動の真方位,日付,磁北と真北の間の角度の差,方向,モード,チェックサム	at+gpsnmea=1,,4





1. LOCATION GPS 2

■ GPS(全地球測位システム)の取得コマンド(つづき)

前頁よりつづく

項目	値など	説明	補足			
		\$LG=OK latitude longitude¥n	option=0の時			
	【工労吐】	\$LG=OK latitude longitude utc quality number height¥n	option=1の時			
	【正市吋】	\$LG=OK "gpgga"¥n օր				
		\$LG=OK ¥nnmea_sen¥n···	option=3の時			
	latitude	緯度(北緯、9.99999形式、ただし桁数は場合により可変)	ontion-0の時			
	longitude 経度(東経、9.99999形式、ただし桁数は場合により可変)					
	utc	世界標準時間(協定世界時) 日本は9時間プラスする必要がある				
応答値	quality	位置特定品質。0:位置特定できない、1:GPS(標準測位サービス)モード、2:	ontion_1の時			
	quanty	differencetial GPS(干渉測位方式)モードの何れか				
	number	捕捉衛星数				
	height	GPSアンテナの海抜高さ(m)				
	gpgga	NMEAで規定されている \$GPGGA センテンスの生データ(ただし末尾の改行は削除)	option=2の時			
	nmea_sen	各NMEAフォーマット出力	option=3の時			
	【エラー時】	\$LG=NG errno¥n				
	errno	501:引数指定エラー				
		508:GPS測位エラー(タイムアウトエラー:3分間)				
		509 : BUSYエラー(すでに測位中)				
前提条件	1	GPSアンテナが正しく装着されてること				
	1	測位には、初回には数分以上の時間がかかる場合がある。				
補足事項	2	AGPSサーバとして、Googleのロケーションサーバを利用する。				
桶足爭坦	3	repeatCountを2以上で指定した場合は、指定回数の出力が終わるまでは制御は戻らない(次のコマンドは受け付けない)				

※ 短時間でGPS取得するには、Assisted GPS をご利用ください。Assisted GPSについては、





1. LOCATION GPS ⁽²⁾

■事例:GPS取得プログラム

■Arduinoでのサンプルスケッチ

```
#include <SoftwareSerial.h>
SoftwareSerial Serial3g(4, 5);
const unsigned long baudrate = 38400;
```

```
void setup() {
   Serial.begin(baudrate);
   Serial3g.begin(baudrate);
   pinMode(7,OUTPUT);
   digitalWrite(7,HIGH);
   Serial.println("begin Location GPS");
   delay(35000);
```

```
}
```

```
void loop() {
  static boolean sw=true;
  if(sw) {
    Serial3g.write("$LG MSBASED¥n");
    Serial.println("$LG MSBASED");
}
```

```
sw=false;
```

```
while(!Serial3g.available());
String rt = Serial3g.readStringUntil('¥n');
Serial.println(rt);
if(rt.startsWith("$LG=NG 508")){ sw=true;
}
else if ( rt.startsWith("$LG=OK")) {
Serial.println("end "); while(1);
}
```

```
if(rt.startsWith("$LG=NG 509")) sw=false;
```

■シリアルモニタ画面(正常時応答)

begin Location GPS \$LG MSBASED \$LG=OK 35.62212345 139.5912345 end begin Location GPS \$LG x 9 \$LG=OK end

■GPS取得関数

```
String GPSget() {
    Serial3g.println("$LG MSBASED");
    String rstr;
    unsigned long tim = millis(); // time set(ms)
    do{ while(!Serial3g.isListening());
        rstr=Serial3g.readStringUntil('¥n');
        if(rstr.length()>0) Serial.println(rstr); //debug print....
        if(rstr.indexOf("$LG=NG 508")==0) Serial3g.println("$LG MSBASED");
    }while(!(rstr.indexOf("$LG=OK")==0));
    return(rstr.substring(7));
}
```

【補足説明:初回のGPS取得できない理由】

- ※ \$LG=NG 508 (T/O)が時間オーバで返ってくるとき
- 1)屋内などのGPS衛星がとらえられない
- → なるべく屋外などで電波状態が良い環境で実行
- 2)数分でGPS取得できない
 - → 初回は3分以上ほどかかる場合もあるので何度か実行
- 3) アンテナや電源の不備
 - ・GPSアンテナが正しく接続されていない
 - ・GPSアンテナの向きが悪い
 - ・外部電源供給が不足している
- 4)パソコンなどの近くでは電波障害でGPS取得しにくい
 - → パソコン本体などから3GIMを離して実行する





2. LOCATION GPS (Assisted GPS)

本Assisted GPSは、衛星の情報を3G通信基地局から受信し、いち早く位置情報を取得する技術です。

本3GIMでは、ATコマンドモードでのAssisted GSP機能を 実行させるための以下の2行を実行しておくことで、切り替 えることができます。

\$YA 1 at+wppp=2,4,"**ユーザ名","パスワード**"

ここで「\$YA 1」は、ATコマンドモードに0.01秒間入ることになります。

次の「at+wppp=…」でのユーザ名とパスワードは、利用 しているSIMカードのプロファイル情報となります。

COM228 (Arduino Uno) 送信 Start U Welcome to 3GIM(v2) \$YA=0K at+wppp=2,4,"nuro","nuro" OK >> \$LG=0K 35.641899 139.604253 003700.000 1 7 52.7 \$LG=0K 35.641899 139.604253 003701.000 1 7 52.7 \$LG=0K 35.641899 139.604253 003702.000 1 7 52.7

■ Arduinoでのサンプルスケッチ

isted GSP機能を くことで、切り替	<pre>#include <softwareserial.h> SoftwareSerial Serial3g(4, 5); #define BAUDRATE 38400</softwareserial.h></pre>
こ0.01秒間入るこ スワードは、利用 なります。	<pre>void setup() { Serial.begin(BAUDRATE); Serial3g.begin(BAUDRATE); pinMode(7,OUTPUT); digitalWrite(7,HIGH); delay(100); digitalWrite(7,LOW); Serial.println(" Start"); delay(14000); Serial3g.println("\$YA 1"); delay(5); Serial3g.println("at+wppp=2,4,¥"ユーザ名¥",¥"パスワード¥""); delay(100); Serial3g.println("\$LG x 1 3"); } void loop() { if (Serial3g.available() > 0) Serial.println(Serial3g.readStringUntil('¥n')); if (Serial3g.println(Serial.readStringUntil('¥n')); } }</pre>
CRおよびL + 38400 bps +	





4. Web関連



1. HTTP GET (1)

■HTTP GETによるネット接続

項目	値など	説明	補足
機能分類	Web		
機能名	GET	HTTP/GETを指定されたURLへ送信して、レスポンスを取得する	ボディ部のみ取得できる
コマンド形式		\$WG url ["header"]¥n	カギ括弧 []は、実際は不要
引数	url	GETリクエストを送信するURL(例えば、"http://www.google.co.jp/"等)	URLエンコードされていること 先頭に"http://"または"https://" を含むこと
	header	ヘッダ情報(例えば、"Authorization: Basic QWxhZGRpblc2FtZQ=="等)	\$エンコードされていること。 Hostプロパティは省略可
	【正常時】	\$WG=OK nbytes¥nresponse¥n	
応答値	nbytes	レスポンス文字列のバイト数(末尾の'¥n'は含まず)	最大1023
	response	レスポンスの文字列	バイナリデータも取得可能
	【エラー時】	\$WG=NG errno¥n	
	orrno	301:コマンド形式または引数指定エラー(urlの指定間違いも含む)	
	erno	303~308:タイムアウトまたは内部エラー	タイムアウトは30秒設定
		マイナス値:HTTPステータスコードの符号をマイナスにした値	値の範囲は-400~-599
前坦久件	1	パケット通信サービスが利用できる状態であること。	プロファイル設定が正しい事
前近本日	2	ヘッダ情報の指定は、gw3g R2.0以降のみで利用できる	
	1	レスポンスにはヘッダ情報は含まれず、ボディ情報のみが含まれる。	
	2	レスポンスの文字コードは、urlで指定されたサーバに依存する。	
	3	HTTPのバージョンは「1.1」としてGETまたはPOSTする。	
補足事項	(4)	ヘッダにはUserAgentプロパティは含まれない。	
	(5)	本コマンドでは、レスポンスボディが大きい場合は、先頭の一部しか取得できない。ボディが大きい場合でもすべてを取得したい場合には、TCP機能を利用する。	HTTP/GETのレスポンスボディが 大きい場合、本コマンドの実行に は最大35秒程度の時間がかかる
	6	urlの長さとheaderの長さを合わせて、最大1024バイトまでとする。ただし、 urlに含まれるホスト名は最大96バイトまでとする。	





1. HTTP GET ⁽²⁾

■事例:ネット接続サンプルプログラム

■ Arduinoサンプルプログラム

#include <SoftwareSerial.h> SoftwareSerial Serial3g(4,5); void setup() { Serial.begin(38400); Serial3q.begin(38400); delay(23000); Serial.println("begin HTTP GET"); delay(1000); Serial3g.println(" ("\$WG http://tabrain.jp/demo/httpGET_test.txt"); delay(1000); unsigned long tm = millis();while (millis() - tm < 35000) { while (Serial3g.available()) { char c= Serial3g.read(); Serial.print(c); } Serial.print("¥r¥nend"); void loop() {}

■シリアルモニタ画面(正常時応答)

begin HTTP GET \$WG=OK 44 Tabrain Web site Complete access from 3GIM

end

■<u>www.tabrain.jp/demo/httpGET_test.txt</u>のファイル内容

サンプルデータ

Tabrain Web site Complete access from 3GIM

URLコードの変換が必要が文字(5文字)

文字		!		#	\$	%	&	1	()	*	+	,	-	•	/	
コード	%20	%21	%22	%23	%24	%25	%26	%27	%28	%29	%2A	<mark>%2B</mark>	%2C	%2D	%2E	%2F	
文字	:	;	<	=	>	?	0]	¥]	^	_	,	{	I	}	~
コード	%3A	%3B	%3C	%3D	%3E	%3F	%40	%5B	%5C	%5D	%5E	%5F	%60	%7B	%7C	%7D	%7E







2. HTTP POST 1

■HTTP POSTによるネット接続

項目	値など	説明	補足
機能分類	Web		
機能名	POST	HTTP/POSTを指定されたURLへ送信して、レスポンスを取得する	
コマンド形式		\$WP url "body" ["header"]¥n	カギ括弧 []は、実際は不要
7144	url	POSTリクエストを送信するURL	最大256バイト(\$エンコードされ ていること)
	body	POSTするボディ	最大1024バイト(〃)
	header	ヘッダ情報	最大256バイト(〃)、省略可
	【正常時】	\$WP=OK nbytes¥nresponse¥n	
応答値	nbytes	レスポンス文字列のバイト数(デコード前のサイズ)	最大1023バイト
	response	レスポンスの文字列(エンコードされた文字列)	バイナリデータも取得可能
	【エラー時】	\$WP=NG errno¥n	
	orroo	301:コマンド形式または引数指定エラー(urlの指定間違いも含む)	
	ennox	303~308:タイムアウトまたは内部エラー	
		マイナス値:HTTPステータスコードの符号をマイナスにした値	値の範囲は-400~-599
前坦冬姓	1	パケット通信サービスが利用できる状態であること。	プロファイル設定が正しいこと
的近本江	2	全ての引数の長さの合計は改行'¥n'を含み1088バイト以下であること。	
	1	レスポンスにはヘッダ部は含まれず、ボディ部のみが含まれる。	
補足事項	2	レスポンスの文字コードは、urlで指定されたサーバの実装に依存する。	
	3~6	HTTP GETの補足事項を参照のこと	

※「errono」は、WiKiページなどで補足説明していきます。







2. HTTP POST 2

■事例:HTTP POSTによるツイート参照

本事例は、後述しています 「3GIMでのツイッター連携使用例」 を参考にしてください。

■本関数は、\$WG または \$WPを含んだコマンド文字列を引数として送る関数

ここで Serial3g は、シリアル通信ポート LIMITTIMEは、制限時間(14000msec)を設定のこと





5. TCP/IP関連





1. TCP/IP READ

■コネクションからのデータ読み込み

項目	値など	説明	補足
機能分類	TCP/IP		
機能名	READ	現在のコネクションからデータを読み出す	ノンブロッキングで動作する
コマンド形式		\$TR maxbytes¥n	
引数	maxbytes	読み出すデータの最大長(バイト)	最大1024
	【正常時】	\$TR=OK nbytes¥ndata¥n	
	nbytes	読み出したデータのバイト数(≦maxbytes)、このバイト数 には末尾の¥nは含まない	指定バイト数以下の場合もある
	data	読み出したデータ	gw3g R2.0からバイナリデータも取扱 可
応答値	【エラー時】	\$TR=NG errno¥n	
	errno	631:コマンドの指定、または引数に誤りがある	
		633:READエラー	
		635:コネクションがない(未接続)	
		636、637:コネクションのステータスのエラー	
		639:タイムアウトエラー	タイムアウト時間は60秒
前坦久件	1	パケット通信サービスが利用できる状態であること。	プロファイル設定が正しいこと
別近木什	2	TCP/IPコネクションが確立されていること	
	1	相手から受信したデータをそのまま加工せずに取得する	
補足事項	2	呼び出された時に3GIMに届いているデータを、最大 msxbytes分まで読み出す。 常にブロッキングはせず、データがない時は nbytes=0 で直 ちに戻る。	R2.0から常にノンブロッキングで動作
	3	読み出す前にコネクションの状態チェックを行うため、コネ クションが切断されている場合には直ちに制御が戻る。	







2. TCP/IP WRITE

■コネクションへのデータ書き出し

項目	値など	説明	補足
機能分類	TCP/IP		
機能名	WRITE	現在のコネクションヘデータを書き出す	
コマンド形式		\$TW "data"¥n	ダブルクォートを省略することもできるが 推奨しない。
引数	data	書き出すデータ	最大1080バイトまで。 ダブルクォートで 囲む場合は\$エンコードされていること。
	【正常時】	\$TW=OK nbytes¥n	
	nbytes	書き出したデータのバイト数(実際に相手に書き出したサイズ)	最大1024バイト
	【エラー時】	\$TW=NG errno¥n	
応答値		621:コマンドの指定、または引数に誤りがある	
	orrag	623 : WRITEエラー	
	erno	625:コネクションがない(未接続)	
		629 : タイムアウトエラー	タイムアウト時間は60
	1	パケット通信サービスが利用できる状態であること。	プロファイル設定が正しいこと
別従来什	2	TCP/IPコネクションが確立されていること	
補足事項	1	dataとして指定できるデータは\$エスケープシーケンスにてエンコー ドされている必要がある。	バイナリデータを送りたい場合は、最低限 0x00(ヌル)、0x0a(LF)、0x22(")、 0x24(\$)の4つのバイト値を\$でエスケー プすればよい。
	2	dataとして指定できるデータは、エンコード前の生データのサイズが 1024バイト以下であること。ただし、指定できるデータdataの長さ は、コマンド文字列やダブルクォート等を含みコマンド行の最大長(改 行を含み1088バイト)以下であること。	
	3	書き出す前にコネクションの状態チェックは行わない。そのため、相 手方がコネクションを切断している場合は、タイムアウト時間が経過 した後にエラーとなって制御が戻る。	性能を優先するために、コネクションの存 在チェックを毎回行わない仕様としている







3. TCP/IP CONNECT

■コネクション接続

項目	値など	説明	補足
機能分類	TCP/IP		
機能名	CONNECT	TCP/IPコネクションを接続する	
コマンド形式		<pre>\$TC host_or_ip port¥n</pre>	
21米4	host_or_ip	接続するホスト名またはIPアドレス	
	port	接続するポート番号	1~65535の範囲
	【正常時】	\$TC=OK¥n	
	【エラー時】	\$TC=NG errno¥n	
広 な 値	errno	601:引数がおかしい	
		603:すでに接続済み	
		604 : コネクションエラー(ホストやポートが間違っている場合 を含む)	タイムアウト時間は60秒
前担久件	1	パケット通信サービスが利用できる状態であること。	プロファイル設定が正しいこと
削捉采什	2	TCP/IPコネクションが確立されていること	
補足事項	1	TCP/IPコネクションは一度に一つだけ使用できる。コネクショ	例えば、TCP機能であるサーバとコ
		ンはWeb機能とは独立しているため、Web機能と同時に利用することができる。	ネクションをつないだままで、Web 機能を利用できる

GET / HTTP/1.1 Accept: image/gif, image/jpeg, */* Accept-Language: ja Accept-Encoding: gzip, deflate User-Agent: Mozilla/4.0 (Compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1;) Host: www.xxx.zzz Connection: Keep-Alive





4. TCP/IP DISCONNECT

■コネクション切断

項目	値など	説明	補足
機能分類	TCP/IP		
機能名	DISCONNECT	現在のTCP/IPコネクションを切断する	
コマンド形式		\$TD¥n	
引数			
	【正常時】	\$TD=OK¥n	
	【エラー時】	\$TD=NG errno¥n	
応答値	errno	611:コマンドの形式に誤りがある	
		614 : 内部エラー(Close)	
		615:接続されていない	
前提条件	1	パケット通信サービスが利用できる状態であること。	プロファイル設定が正しいこと
	2	TCP/IPコネクションが確立されていること	
	3	read中あるいはwrite中ではないこと	
補足事項			







5. TCP/IP STATUS

■コネクション状態の取得および状態設定

項目	値など	説明	補足
機能分類	TCP/IP		
機能名	STATUS	現在のTCPコネクションの状態を取得する	
コマンド形式	取得	\$TS [option]¥n	
引数	option	1:付加情報を出力する	省略時は詳細情報は出力しない
	【正尝時】	\$TS=OK status¥n	option省略時
	【正击吋】	\$TS=OK status tcpnotif remainedBytes receivedBytes ¥n	option=1の時
	status	0:CLOSED(接続なし)	
		1 : DISCONNECTING	
		2:DISCONNECTED(接続待ち)	
		3 : CONNECTING	
		4:CONNECTED(送受信待ち)	
応答値	tcpnotif	下記の【TCP機能全般の留意点】を参照	オプション(1)が指定された時の み出力される
	remainedBytes	未送信状態のデータのバイト数	同上
	receivedBytes	受信状態のデータのバイト数(\$TRコマンドでの読み出し可能なバ イト数)	同上
	【エラー時】	\$TS=NG errno¥n	
	orrad	641:引数がおかしい	
	erno	642:ステータス取得エラー	
前提条件			
補足事項	1	本コマンド実行時にTCPコネクションの状態を取得して結果を返却 するため、正確な情報が得られる。	







6. TCP/IP GETSOCKNAME

■コネクション状態のIPアドレスとポート番号取得

項目	値など	説明	補足
機能分類	TCP/IP		
機能名	Get Sockname	自分のIPアドレスを取得する	ポート番号は取得できない
コマンド形式	取得	\$TN¥n	
引数			
	【正常時】	\$TN=OK ipAddr ¥n	
	ipAddr	自分のIPアドレス(IP v4のみサポート)	
古交店	【エラー時】	\$TN=NG errno¥n	
心合但	05500	663:コマンドの形式に誤りがある	
	erno	662:接続していない	
		661 : IPアドレス取得エラー	
前提条件	1	パケット通信サービスが利用できる状態であること。	プロファイル設定が正しいこと
	2	TCP/IPコネクションが確立されていること	
補足事項			







7. TCP/IP TUNNEL WRITE

■現在のコネクションにダイレクトにデータ書き出し

項目	値など	説明	補足
機能分類	TCP/IP		
機能名	TUNNEL WRITE	現在のコネクションヘダイレクトにデータを書き出す	サイズの大きいバイナリデータをサーバ へ送信する手段として最適である。
コマンド形式		\$TT nbytes¥ndata	dataの後に改行は不要である
引数	nbytes	書き出すデータのバイト数	最大32000バイト
	data	書き出すデータ	\$エンコードは不要、バイナリデータもそ のままでOK
	【正常時】	\$TT=OK nbytes¥n	
	nbytes	書き出したデータのバイト数	
后北店	【エラー時】	\$TT=NG errno¥n	
国阳云风		621:コマンドの指定、または引数に誤りがある	
	errno	623 : WRITEエラー	
		625:コネクションがない(未接続)	
前坦久件	1	パケット通信サービスが利用できる状態であること。	プロファイル設定が正しいこと
別近未什	2	TCP/IPコネクションが確立されていること	
補足事項	1	dataとして指定できるデータの内容はバイナリデータでもよい。\$エン コードの必要はなく、ヌルデータ(0x00)を含めてそのまま書き出すこと ができる。	
	2	最初に指定したデータサイズ(バイト数)分を必ず書き出す必要がある。 書き出すデータのサイズが最初に指定したサイズに満たない場合は、タ イムアウト後に半角スペースが自動で補填される。	
	3	書き出す前にコネクションの状態チェックは行わない。そのため、相手 方がコネクションを切断している場合は、タイムアウト時間が経過した 後にエラーとなって制御が戻る。	性能を優先するために、コネクションの 存在チェックを毎回行わない仕様として いる。
	(4)	ボーレートを115200bpsに設定している場合に限り、概ね1024バイト を送信するたびに10ミリ秒程度のディレイ時間を設けることを推奨する。	





8. TCP/IP 利用サンプルプログラム ①

■事例:TCP/IP関連一覧のコマンドを使ったサンプルプログラム

■Arduinoサンプルプログラム

```
#include <SoftwareSerial.h>
SoftwareSerial Serial3g(4,5);
void setup() {
 pinMode(7,OUTPUT);
 digitalWrite(7,LOW); delay(100); digitalWrite(7,HIGH);
 Serial.begin(38400); Serial3g.begin(38400);
 Serial.println("Ready...");
 while (true) {
  unsigned long tim=millis();
  while (!Serial3g.available() && (millis() - tim) < 15000);
  String st=Serial3q.readStringUntil('¥n');
  Serial.println(st);
  if (st.indexOf("3GIM")>0)
    break:
  else if ((millis()-tim) > 15000) {
   Serial.println("connect error");
    while(1);
  }
Serial.println("Start...");
Serial.println("begin TCP/IP sample"); delay(100);
while (!tcpprintln("$TC www.tabrain.jp 80"));
tcpprintln("$TW ¥"GET / HTTP/1.0$r$n¥"");
tcpprintln("$TW ¥"HOST: www.tabrain.jp$r$n$r$n¥"");
tcpprintln("$TR 200");
tcpprintln("$TD");
Serial.print("end");
}
void loop() {}
```

```
boolean tcpprintln(String ttc) {
String rts="";
uint32 t tm=millis();
Serial3g.println(ttc);
do {
 while (!Serial3q.available() && (millis()-tm<30000));</pre>
  rts=Serial3q.readStringUntil('¥n');
  Serial.println( rts );
} while (rts.indexOf("$T") < 0);</pre>
char ch:
do {
   ch=Serial3q.read();
   if (0x20<ch && ch<0x80 ) Serial.print(ch);
 } while (Serial3g.available());
 return (rts.indexOf(=OK) > 0);
}
```





9. TCP/IP 利用サンプルプログラム ②

■事例:TCP/IP関連一覧のコマンドを使ったサンプルプログラムの出力結果

■シリアルモニタ画面(正常時応答)

Ready	
Welcome to 3GIM(v2) Start begin TCP/IP sample \$TC=OK	
\$TW=OK 16	
\$TW=OK 24	
\$TR=OK 200	読込みバッファの出力結果
HTTP/1.1 200 OK Date: Su ,14Feb201622:07:39GMTServer:Apache/2.2.23(Unix)mod_ssl/2.2.3	(ここでは200バイト出力)
OpnSSL/10.1mLas-Modifed:ri,1Fe2010551:22MTTag:"384595-117- 2b8c1cadc3"Acce\$TD=NG 614	
end	





10. TCP/IP 機能の留意点

【TCP機能全般の留意点】

1) ^{\$TR/\$TW/\$TT/\$TN/\$TSでコマンド形式エラー以外のエラーが発生した場合は、一旦、\$TDでコネクション を切断して、\$TCからやり直すこと。}

2) \$TSコマンドで取得できるtcpnotifの値の意味は下記の通り:

0 Network error
1 No more sockets available; max. number already reached
2 Memory problem
3 DNS error
4 TCP disconnection by the server or remote client
5 TCP connection error
6 Generic error
7 Fail to accept client request's
8 Data sending is OK but KTCPSND was waiting more or less characters
9 Bad session ID
10 Session is already running
11 All sessions are used





6. Profile関連





1. PROFILE SET/GET 1

■SIMカードのプロファイル情報の設定・取得

項目	値など	説明	補足
機能分類	PROFILE		
機能名	SET	デフォルトのプロファイル情報を設定・取得する	
	設定	\$PS apn user password¥n	*
	取得	\$PS¥n	
	apn	APN情報(例えば: iijmio.jp)	
引数	user	ユーザ名 (例えば : mio@iij)	
	password	認証用パスワード (例えば:iij)	
	【正常時】	\$PS=OK¥n	設定時
		<pre>\$PS=OK "apn","user","password"¥n</pre>	取得時
応答値	【エラー時】 errno	\$PS=NG errno¥n	
		211:コマンドの形式に誤りがある	
		212 : 内部エラーまたはSIMカード・アンテナなし	
前提条件	1	有効なSIMカード(利用可能なSIMカード)を装着しておく必要がある。	
補足事項	1	apnの長さ、userの長さ、passwordの長さの合計は、最大51文字まで	
	2	デフォルトプロファイルは、一つだけ保持することができる。本機能で設定したプロファイルは、電源を切っても3GIM内に保持される。	
	3	出荷時のデフォルト状態では、iijmioのプロファイルが設定されている。	

 ※:例えば「\$PS iijmio.jp mio@iij iij¥n」と設定する(特にダブルクォートで囲む必要はないが、囲んでもよい) 一部、ユーザ名やパスワードが無いSIMカードもあり、その場合には設定する必要はありません。

補足:SIMカードのプロファイル情報は、内部メモリに保存されますので、電源を切っても保存されたままとなります。





1. PROFILE SET/GET 2

■SIMカードのプロファイル情報の設定

■ Arduinoサンプルプログラム

```
#include <SoftwareSerial.h>
SoftwareSerial Serial3g(4,5);
void setup(){
   Serial.begin(38400);
   Serial3g.begin(38400);
   delay(35000);
   Serial.println("begin Profaile Set");
   Serial3g.println("$PS iijmio.jp mio@iij iij");
   while(!Serial3g.available());
   String rt = Serial3g.readStringUntil('¥n');
   Serial.print(rt);
   Serial.print("¥r¥nend");
}
void loop() {}
```

■シリアルモニタ画面(正常終了の場合)

begin Profaile Set
\$PS=OK
end
end

■プロファイル設定サンプル(他MVNO製品も同様に設定)

SIMメーカ製品名	設定方法	
DOCOMO mopera	\$PS mopera.net	
iijmio	\$PS iijmio.jp mio@iij iij	
iijmobile	<pre>\$PS iijmobile.jp mobile@iij iij</pre>	
SONET	\$PS so-net.jp nuro nuro	
SORACOM	\$PS soracom.io sora sora	
EXCITE	<pre>\$PS vmobile.jp bb@excite.co.jp excite</pre>	
HI-HO	\$PS vmobile.jp lte@hi-ho hi-ho	
BMOBILE	\$PS bmobile.ne.jp bmobile@u300 bmobile	
DTI	\$PS dream.jp user@dream.jp dti	
MMT	\$PS mmtcom.jp mmt@mmt mmt	


もくじ

- 1. Arduinoでのシリアルモニタ操作
- 2.3GIMでのツイッター連携使用例
- 3. 3 GIMでのクラウド連携使用例(1)
- 4. 3 GIMでのクラウド連携利用例(2)
- 5.3GIMでのクラウド連携利用例(3)
- 6. GPS機能を使った応用例
- 7. Arduino関連ライブラリ(a3gim2)
- 8. サンプルツール群



第4章 応用事例プログラミング



1. Arduinoでのシリアルモニタ操作



1. Genuino 101 との接続例



※Genuino 101の3.3V出力が1Aあるとのことで 3 GIMと接続してみました。

【注意】場合によっては、外部電源を取る必要があるかもしれません。

P.74 のサンプルスケッチを動かして みてください。簡単に動くはずです。







2. Arduino上での簡単な利用例

■ソフトウェア(次頁のmonitor3gim.ino)をコンパイルし、Genuino101に書き込んで動かしてみて ください。

- ■必要な部品:
 - ① Genuino101 (IDEは、「arduino.cc」からダウンロードしてください)
 - ② ジャンパワイヤおよびブレッドボード
 - ③ マイクロSIMカード
- ■簡単な稼動テスト状況
 - Arduino IDEのモニタ画面上に立上げメッセージ「Welcome to 3GIM(v2)」が表示された時点で立ち上がった段階です。
 - ② 3 GIMの各 \$ コマンドを入力して応答値を確認してみてください。





3. Arduinoシリアルモニタ画面操作スケッチ

- ArduinoUNO+3GIMシールド+3GIM V2.1を接続し、シリアルモニタ画面上でコマンド入力して、その結果 を見てみることにしてみましょう。
- Arduinoのスケッチは以下のとおりです。
- シリアルモニタ画面での3GIM入出力プログラム (<u>monitor3gim.ino</u>: *3Gシールド+Arduinoで利用可能)

```
#include <SoftwareSerial.h>
SoftwareSerial Serial3g(4, 5);
const unsigned long baudrate = 38400;
```

```
void setup() {
Serial.begin(baudrate);
Serial3g.begin(baudrate);
pinMode(7,OUTPUT);
digitalWrite(7,HIGH); delay(5);
digitalWrite(7,LOW); //3GIMシールド電源ON
Serial.println("Ready.");
}
```

```
void loop() {
    if (Serial3g.available() > 0) {
        char c = Serial3g.read();
        Serial.print(c);
    }
```

```
if (Serial.available() > 0) {
    char c = Serial.read();
    Serial.print(c); // Echo back
    Serial3g.print(c);
```

本サンプルスケッチは、 シリアルモニタ画面で、コマンドをキー入力することで、応答 (レスポンス)を表示確認できるもので、マニュアル操作 でのコマンド/レスポンスが即座に見ることができます。







}



2.3GIMでのツイッター連携使用例 (Arduinoの事例)



1.3GIMを使ったツイッタ―連携の利用イメージ









2. TLA利用手順①

①ブラウザで、下記のサイトにアクセスする

http://arduino-tweet.appspot.com/









2. TLA利用手順②

② ツイッターのアカウント情報を入力する

(既にツイッターID登録済の場合には次に進んでください)

🔹 Tweet Library for Arduin 🗙 🎐 Twitter / アプリケ-	-ž= ×	
← → C [] twitter.com/oauth/authorize?	<pre>?oauth_nonce=3026859169233540662&oauth_timestam</pre>	np=1351430172&oauth_consumer_key=oQA2jr32rWowM4SpGB64yQ&oauth_ 숫 📃 🚍
	9	新規登録)
	Authorize Arduino to use your account?	
	この連携アブリを認証すると、次の動作が許可されます。 • タイムラインのツイートを見る。 • フォローしている人を見る、新しくフォローする • プロフィールを更新する。 • ツィートする	Arduino 開発者: NeoCat arduino-tweet.appspot.com/ Twitter Library for Arduino: post a tweet easily using Arduino
	 ユーザー名、またはメールアドレス パスワード ■ 保存する・パスワードを忘れた場合はこちち 	ユーザ名かメールアドレス と パスワードを入力 (こちらが今後のID/PW)
次に選択	連携アブリを認証 この連携アブリを認証しても、次の動作は 許可されません。 ・ ダイレクトメッセージを見る。 ・ Twitterのバスワードを見る。	
	設定のアプリ連携からいつでも連携アプリの許可を取り消すことができ。 連携アプリを認証することでTwitterのサービス利用規約に同意したこと 情報はTwitterにも共有されます。詳細についてはプライバシーポリシー	ます。 になります。また、いくつかの連携アプリの利用 っそご覧ください。







3. TLA利用手順③

③ トークンを記録しておく (コピー&ペースト)

 ← → C arduino-tweet.appspot.com/oauth/twitter/callback?oauth_token=LThIi6GCk2dlKhL70Uud9dPJXEyov1nsjUsnLZKVDJs&oauth_verifier=wDEy0TMTHC9hPRm4XDL5t Your token is:
Your token is:
カット&ペーストで 選択・複写 こちらが必要なトークン





4. 3 GIMでのツイッタ―連携使用例

■事例:ツイッタ―にメッセージアップのプログラム



■実行モニタ画面(正常時) Plsese waite Ready \$WP ******** \$WP=OK 2 wait 1min 株式会社タブレイン @tabrain · 21分 Twitter test 4 • 13 * … 株式会社タブレイン @tabrain · 23分 Twitter test 3 • 13 * … 株式会社タブレイン @tabrain · 25分 Twitter test 2 • 13 * ツイートされた画面 株式会社タブレイン @tabrain · 26分 Twitter test 1 4 t3 🛧 株式会社タブレイン @tabrain · 28分 Twitter test 0 * • Open



5. ツイートの読込み①

■ツイートされた内容(値や文章)をクライアント側 (3G端末側)に読込むサンプル

ッイートされた内容を読むには、以下のアクセスで可能 http://twansform.appspot.com/**ツイッター名**/text/ ら くブラウザでキー入力すると以下のような表示が返る>



■今度は、3G通信を使ってツイートされた内容(値や文章)を読み 込むには、以下のスケッチなどで行う。

\$WG http://twansform.appspot.com/**ツイッタ**ー名/text/行数

※ここで ツイッター名は、@で始まるツイッター名で、@を取り除 いた後ろの名前。行数は、最新版から取得するツイッター数

■次頁のサンプルスケッチで実行した結果

💿 COM9 (Arduino Uno)	
	送信
>Ready.	
Initilaizing	
start	
\$WG http://twansform.appspot.c	om/tabrain/text/5
>W*=STARTING	
>\#=GETHOSTBYNAME	1
>W*=CONNECT	
>W*=SENDREQUEST	
>W*=READRESPONSE	
NG-DEAD (200Pute)	マナロボッイック 対田
ΦΨG-OK 200	こちらかツイッター結果
Twitter text •200	\neg
Temp=35,16C / Light=162 / CO2=	606 ppm
Temp=35.16C / Light=161 / CO2=	613 ppm
Temp=35.16C / Light=162 / CO2=	570 ppm
Temp=35.16C / Light=164 / CO2=	mag 782
Temp=35.16C / Light=161 / CO2=	567 ppm
end	
	Ope



Alliance

5. ツイートの読込み②





3.3GIMでのクラウド連携使用例① (xibely.com & Arduinoの事例)



1. xively.comの利用イメージ





xively.comは、実績が豊富な無償のクラウ ドで、日本でも広く利用されています。 まだ、英語版しかありませんが、グラフ表示 やデータのアップやダウンロードだけの利用 と考えると、問題なく簡単に使うことができ ます。

ここでは、本3GIMとセンサなどを使い、このxively.comにデータをアップしていくサンプルをご紹介します。

先ずは、xively.comでの①ユーザ登録が必要で、その後各設定(②deviceの追加と③ channelの追加)を行い、それら設定された値(④Feed IDとAPI Keyの確認)を使うことで、プログラミングしていきます。

【利用に当たっての注意点】 xively.comでは、無償の範囲での利用は、 制限があります。特にデータのアップは、1 分間に数回程度でしかできません。 1秒毎とか頻繁にデータをアップしたりする と、利用できなくなることがあります。 充分に気を付けてプログラミングしてください。





,g ei





3. xively.com ①ユーザ登録







4. xively.com ②deviceの追加





5. xively.com ③chenellの追加





6. xively.com ④Feed IDとAPI Keyの確認





7. 温度を測って定期的にxively.comへアップ

- ▶ 準備するもの
 - ▶ Arduino UNO R3 など
 - ▶ 温度センサ(LM61BIZ) など
 - ブレッドボード
 - ▶ ジャンパ線(やわらかい線)
 - 3GIM(あらかじめピンヘッダを半田付けしておく)
 - マイクロSIMカード(3GIMで使えるもの)
 - ▶ 3.7Vリチウムポリマ電池(充電してあるもの)、または3.7V出力可能なDC電源
- ▶ 接続方法
 - ▶ 3GIMにマイクロSIMを挿入して、ブレッドボードにピンヘッダを刺す。
 - ▶ #6(GND)を電源(リチウムポリマ電池)のGNDとArduinoのGNDに接続、
 - ▶ #5(VCC)を電源(リチウムポリマ電池)の「+」に接続
 - #4(IOREF)をArduinoの5V、#3(TX)をArduinoのD4、
 #2(RX)をArduinoのD5、#1(PWR_ON)をD7に、それぞれジャンパ線で接続する。
 - 温度センサをブレッドボードに刺して、センサのGNDをArduinoのGND、VddをArduinoの5V、Voutを ArduinoのAOに、それぞれジャンパ線で接続する。

(※ここで、**D4**,**D5**,**D7**および**A0**は、Arduino I/Oポート入出力番号)





8. 温度を測って定期的にxively.comへアップ

サンプルスケッチ







4.3GIMでのクラウド連携使用例② (M2X & Arduinoの事例)



1. M2X (AT&T IoTサービス)の利用イメージ









2. M2X (AT&T IoTサービス)の利用手順

M2X(AT&T IoTサービス)は、2013年か ら米国通信事業最大手のAT&Tが、M2Mおよ びIoTビジネスに向けたサービスを開始した ものです。

ArduinoやRasberryPi、Mbedなど、多くの オープンソースハードウェアで利用できる環 境を提供したものとなっています。

フリーで使え、センサデータの蓄積・グラフ 表示、データのダウンロードなどができるよ うになっています。

ただ、時間設定が、世界標準のみで行なって いて、日本時間での表示や日本語表記が可能 となりました。

グラフ表示やデータのアップやダウンロード だけの利用と考えると、問題なく簡単に使う ことができます。

その他、トリガー機能が使え、センサ値が閾 値を超えたときなどメールやツイッターを飛 ばすことができます。

ここでは、本3Gシールドとセンサを使い、 このm2x.att.comにデータをアップしてい くサンプルをご紹介します。

詳細な規約等は、m2x関連の公開情報等を ご参照ください。







3. M2X (AT&T IoTサービス)のID登録





4. デバイス (Device) の作成登録

	Create Device	
M2X Devices Distributions	A Device contains a variety of device can represent a physica made private or public and can	attributes like streams, triggers, location information, an デバイス名登録 al device, a virtual device, an application, or a service. Ea be used as a template for a Device Distribution.
Devices Devices Devices	10 Device Name	e.g. Geiger Counter
Create New	Device Description (optional)	Describe your Device
♥ All Collection 新しいデバイス 登録画面へ	Device Serial	eg. 1234abc An alphanumeric identifier for this device. Serial numbers are non-unique at the account level, while Devices contained in a Distribution must have a unique Device Serial.
You do not have any collections. Add Collection	Tags	Add Tags to your Device Add multiple tags by separating each tag with a comma
Learn more about collections from the docs	Visibility	Private Device You use API keys to choose if and how you share data from a Device. Public Device You agree to make this device publicly available under the CC0 1.0 Universal license.
※ deviceIDは、英数文字のキーワー 自動的に設定されます。	として	非公開:個人利用 Cancel Create



100



5. ストリーム (StreamID) の作成登録

Overview	API Keys	API Req						
			/ 📾 л	T&T M2X: Develop E ×				takamulu 💷 🗆 🗙
Streams 1	Trigge	ers 0	€ -	C https://m2x.att.co	m/devices/33762de517cef14b5584d95d5e	8439a2		5. 😒 🚍
		\frown		Overview API Keys	API Request Log Trigger Log			
Add	Stream			Streams 2 Triggers	Charts 1		(API Cheat Sheet
新しい	NStream			Add a Stream Devices are composed of streams	, Each stream (e.g. a sensor) consists of a single type of data like	temperature or humidity.	mID>	
登録	禄画面へ			Stream ID	e.g. lemperature, garage-humidity Show the can educative latter, surface underco	ere and dather — so so years or specific flatedity: we should		
T All		~		Display Name	c.g. garage humidity			Stream表示名
OfficeTemp	°C			Stream Type	Numeric Non-Numeric You can store values that are not represented in a nu values will cloable functionality that relies on numeric	数文字系・非数文字系選携	R	
			Unit & Symbol (optional)	UNIT: e.g. Ohm, Watt	SYMBO⊡ eg W,ø,O		単位設定	
※ StreamIDは、 設定されます	入力した	名前が		Carrow				





6. デバイスIDとスキームIDの登録







7. M2Xへのデータアップの書式要件

M2Xへのセンサ値アップは、\$WPコマンドを使って行います。

\$WPコマンドを使って、以下の書式の例のような URL と body 、それに header を使って、 M2Xクラウドにアップする。

\$WP http://api-m2x.att.com/v2/devices/<deviceID>/updates/
"{\$"values\$" : {\$" <streamID>\$" : [{ \$"timestamp\$" : \$"<date-time>\$" , \$"value\$" : \$" <val>\$"}]}} "
"X-M2X-KEY:<x-m2x-key>\$r\$nContent-Type:application/json\$r\$n"

※ 以下変数の説明	
<deviceid></deviceid>	: デバイスID
<streamid></streamid>	: ストリームID
<x-m2x-key></x-m2x-key>	: M2X+-
<val></val>	: データアップするセンサ値
<date-time></date-time>	: 日時(文字列) 例 "2015-09-20 T 23:55:36 <mark>\$+</mark> 09:00"(\$+は特殊文字)

Open Wireless Alliance



8. サンプルプログラム①







Open

8. サンプルプログラム②



104



9. M2Xにデータアップした事例

Strooms D Trigger		
Streams 2 Inggers 0		Artonearbitet
Add Stream	Charts View 🔲 Values Log	t Data as CSV Log a Test Value Edit Delete
T All	TEMP01 degree Celsius (°C)	
TEMP01 °C	STREAM ID: Temp01 30	5.14 °C MIN 35.65 °C MAX 37.6 °C AVG 36.69
Temp °C	37.6	n î
	37.4 - 37.2 -	
	37.0 - 37.	
	36.8 - 36.6 Q ထထ Q ထူထ O O ထ ထြထထ ထူ Q	
	36.4 - 36.2 -	
	35.8	15:45 04 PM
	Show results from last: 100 values v	Embed this chart





10. M2Xからトリガーでツイートする方法

M2Xにアップしているセンサの値をトリガーにして、ツイートする方法を紹介

ツイートするURLは、以下の通り

http://arduino-tweet.appspot.com/update?token=トークン&status=ツイート文



化した際1回のみ

の化した際時間間隔こ

ここでは、センサ値を見て、ツイッターにツイートするも のです。

> Open Wireless Alliance

設定終了したら「Save」



5.3GIMでのクラウド連携使用例③ (Ambient & Arduinoの事例)



1. Ambientの利用イメージ








2. Ambientの利用手順

AmbientはArduino、mbedなどのオープン ソースハードウェアから利用できるIoT用の クラウドサービスです。無料で使え、センサ データの蓄積・グラフ表示などができるよう になっています。

チャネル生成後、データを送信すると、煩雑 な設定をしなくても自動的にデータがグラフ 表示されます。ユーザ登録からグラフ表示ま でが非常に簡単に行えることが特長の一つで す。一方でグラフ種類、2軸表示、表示件数 設定などグラフのカスタマイズも強力に行え ます。

日本で開発されたサービスで、ユーザインタ フェースだけでなく、チュートリアルや事例 などもすべて日本語で用意されているのも安 心です。

ここでは、本3GIMとセンサなどを使い、こ のAmbientにデータをアップしていくサンプ ルをご紹介します。

詳細な規約等は、Ambient関連の公開情報等 をご参照ください。





110



3. Ambientのユーザ登録









4. チャネル作成







5. Ambient へのデータ送信ライブラリ

Ambientへのセンサ値アップには、ライブラリが用意されています。

Ambient::begin(チャネルID, ライトキー, SoftwareSerial *s); 初期化関数。チャネルID, ライトキー, ソフトウェアシリアルへのポインターを指定します。

Ambient::set(フィールド, データ); データをパケットにセットする関数。1~8のフィールド番号とデータを指定します。 データーは予め文字列に変換しておきます。

Ambient::send(); データをAmbientに送信する関数。





6. サンプルプログラム①







6. サンプルプログラム②







7. Ambientにデータアップした事例







8. チャネルとグラフをカスタマイズした事例







6. GPS機能を使ってGoogleマップに表示



1. GPSによる位置情報取得

GPSを使って位置情報の取得を行い、その情報をインターネット上 のサーバにアップし、さらにGoogleマップ上にプロットすることを 行ってみましょう。

参考: P.72のmonitor3gim.ino を使って、Arduino+ 3 GIMでのマニュアル操作で、GPSによる位置情報を取 得してみましょう。







2. GPS機能による位置情報群をサーバにアップ

GPS機能を使って、位置情報を定期的にアップするプロ グラムを紹介しましょう。







3.GPS機能による位置情報アッププログラム

#include <SoftwareSerial.h>
SoftwareSerial Serial3g(4,5);
const unsigned long baudrate = 38400;

クライアント側プログラム <gps_3gup.ino①>

#define LIMITTIME 35000 // ms (3G module start time)

String URL = " http://<サーバ・アドレス>/makefile.php?file="; String fname; String dtime; String gps;

// ------ setup -----void setup() {

Serial.begin(baudrate); Serial.println(">Ready. ¥r¥n Initilaizing..."); delay(10); while(!_3G_setup()) { Serial.println(" Connect Error ... Stop");

\$
Serial.println("Connected");
Serial3g.println("\$YL 1"); delay(100);
dtime = datetime(); // Serial.println(dtime); //debug
fname=dtime.substring(2,10) + ".dat";
Serial.println("Fname = " + fname);
delay(1000);

```
// ------ loop ------
void loop () {
    unsigned long tim = millis();
    gps = GPSget();gps.replace(" ",",");
    Serial.println("gps= " + gps);
    dtime = datetime(); // Serial.println(dtime); //debug
    Serial.println("dtime= " + dtime); delay(1);
    //----- make file ------
    if(gps!="") {
        Serial3g.println("$YL 1");
        _3G_WGP("$WG " + URL + fname + "&data=" + dtime + "G" + gps + "¥r¥n");
        while(millis()-tim<60000);
    } else if(Serial3g.println("$YL 0")); delay(100);
}</pre>
```

クライアント側プログラム <qps 3qup.ino@> // Get Date & Time (3GIM command) // return --> string "2015-12-23T01:23:45" String datetime() { String dtim; do { Serial3g.println("\$YT"); while(!Serial3q.available()); dtim = Serial3q.readStringUntil('¥n'); delay(10);} while (!(dtim.indexOf("201") ==7)); dtim.replace(" ","T"); dtim.replace("/","-"); return(dtim.substring(7)); boolean **3G** setup() { String str; uint32_t tim = millis(); do { while (!Serial3g.available()) { if (millis() - tim > 40000) return false; str = Serial3q.readStringUntil('¥n'); } while (str.indexOf("Hello") != 0); return true; boolean **3G WGP**(String command) { delay(10);Serial.println(command); // debug delay(10);Serial3q.println(command); String rstr; unsigned long tim = millis(); // time set(ms) do{ while(!Serial3q.isListening()); rstr=Serial3q.readStringUntil('¥n'); Serial.println(rstr); //debug print.... }while(!(rstr.indexOf("\$W")==0) && (millis() - tim) <LIMITTIME); return (rstr.indexOf("\$W")==0);







4. プログラム続き&実行サンプル



もくじ

- 1. a3gimライブラリとは
- 2. a3gimライブラリ関数群
- 3. コントロール関連関数
- 4. ショートメッセージ関連関数
- 5. Web関連関数
- 6. 現在位置取得(GPS)関連関数
- 7. 通信その他機能関数
- 8. TCP/IP関連関数
- 9. プロファイル関連ほか関数



第5章 Arduino用a3gimライブラリ群



1. a3gimライブラリとは





1. a3gimとは

a3gimとは、Arduinoやその互換上の拡張ボード上で、3GIM V2.1を簡単に利用できるようにした 関数群となります。(<u>参照図</u>)

これらのライブラリ群は、上述したさまざまな「\$コマンド」の利用・設定を一括した関数群で、これらが中学生でも通信技術が利用できるものとしています。

具体的には、Arduino IDE上で利用できる3GIM関連のライブラリ関数群となります。

このライブラリ群は、次のページに記載しているように、ネット上からダウンロードし、Arduino IDE上にコピーして利用できように環境設定します。





2. ライブラリ群a3gim.zipのダウンロード

このZIPファイルを、Arduino IDE環境下の「・・¥libraries」配下にコピーしてください。 コピーした後、Arduino IDEを起動すると、メニュー「ファイル」⇒「スケッチの例」 に、「a3gim」が表示されます。

ダウンロード先:

Arduino UNO/Pro用: <u>http://a3gs.wiki.fc2.com/ref/a3gim_R4.1.zip</u> Arduino Mega/Due/101用: <u>http://a3gs.wiki.fc2.com/ref/a3gim2_R4.2.zip</u>

		C. Street	10000
ローカル ディスク (C:) 🔸 Program Files (x86)	▶ Arduino ▶		
/−ノレ(T) ヘノレプ(H)			
共有 ▼ 書き込む 新しいフォルダー			
名前	更新日時	a a3gimを「lil	bralies」配下に
鷆 drivers	2015/03/14 14:25	<u></u> ⊐ピーする。	
퉬 <u>examples</u>	2015/03/14 14:25	ファイルフォル	
퉬 <u>hardware</u>	2015/03/30 18:56	ファイル フォル	
) java	2015/03/14 14:27	<u>ファイル フォル…</u>	
퉬 lib	2015/03/14 14:27	<u>ファイル フォル…</u>	
ibraries	2015/03/26 18:02	ファイル フォル…	
interence kinetic interest in the second sec	2015/03/14 14:27	<u>ファイル フォル…</u>	
iools	2015/03/14 14:27	<u>ファイル フォル…</u>	
💿 <u>arduino.exe</u>	2015/03/11 2:55	<u>アプリケーション</u>	<u>844 KB</u>
arduino.l4j.ini	2015/03/11 2:55	構成設定	<u>1 KB</u>
💿 <u>arduino debug.exe</u>	2015/03/11 2:55	<u>アプリケーション</u>	<u>383 KB</u>
arduino debug.l4j.ini	2015/03/11 2:55	構成設定	<u>1 KB</u>
libusb0.dll	2015/03/11 2:52	<u>アプリケーショ</u>	<u>43 KB</u>
msvcp100.dll	2015/03/11 2:54	<u>アプリケーショ</u>	<u>412 KB</u>
msvcr100.dll	2015/03/11 2:54	<u>アプリケーショ</u>	<u>753 KB</u>
revisions.txt	2015/03/11 2:52	テキスト ドキュ	<u>60 KB</u>
🗑 <u>uninstall.exe</u>	2015/03/14 14:27	<u>アプリケーション</u>	<u>402 KB</u>







3. a3gimライブラリを利用する方法

▶ 概要

- 提供するa3gimライブラリ機能は、3Gシールドの提供ライブラリとほぼ同等です。
- そのため、Arduinoと3GIMとの接続を工夫することで、3Gシールド用の下記のライブラリを使用することができます:
 - a3gim UNO/Pro用(SoftwreSerialを使用): 3 GIM専用に改訂
 - ▶ a3gim2 Mega/Due/101用(Serial1を使用): 3 GIM専用に改訂
 - ▶ a3gs UNO/Pro用(SoftwreSerialを使用): 3Gシールド専用
 - → a3gs2 Mega/Due/Leonardo用(Serial3gまたは3を使用)

▶ 互いのライブラリの違い

- ヘッダファイル(デフォルトのボーレートの違い)
 - ▶ a3gim.hのシンボル a3gsBAUDRATE の定義は、「9600」となっています。
 - ▶ a3gim2.hのシンボル a3gsBAUDRATEの定義は、「9600」となっています。
 - ▶ a3gs.hのシンボル a3gsBAUDRATE の定義は、以前「4800」で、最新では「9600」としています。
 - ▶ a3gs2.hのシンボル a3gsBAUDRATE の定義は、「57600」となっています。

▶ 3GIMとArduinoとの接続方法



【補足】ハードウェアシリアル



【注意】3 GIMの出荷時は、

【補足】3 GIMのボーレートを

9600bpsとしています。



2. a3gimライブラリ 関数群



1. ライブラリを利用するハードウェア

- Arduinoから3GIMを簡単に利用できるようにするために、ライブラリa3gimが提供されています。
 - a3gimライブラリは、Arduino UNO/Pro等でソフトウェアシリアルで3GIMを利用する際に使用します。
 - a3gim2ライブラリは、Arduino Mega/Due/Leonardo/101/Zero等でハードウェアシリアル3GIMを 利用する際に使用します。提供される機能は、a3gimと同等です。
 - ▶ Geunino101 は、一部
 - 以下では、a3gim/a3gim2を総称してa3gimと呼びます。
- このライブラリを利用することで、関数の呼び出しという形で3GIMの各機能を利用することができます。
- 本ライブラリ群は、タブレイン製の「IoTABシールド」または「3GIMシールド」を 利用し、Arduino UNO、Genuino101、ArduinoMEGAなどの上で稼働できます。



IoTABシールドV3.0



IoTABシールドV2.1







2. ライブラリ概要

- ▶ a3gimライブラリを使用する方法
 - ライブラリは、スケッチの中で以下の順序でコントロール用のメソッド(関数)を呼び出す ことにより利用できます。









3. ライブラリ機能一覧 ライブラリが提供する関数(1/3)

分類	メソッド名 ^{※1}	機能概要	補足
	getStatus [*]	3Gシールドの状態取得	
	begin [*]	ライブラリの初期化	
	end [*]	ライブラリの終了	
	restart [×]	3Gシールドのリセット	
<u> </u>	start [*]	3Gシールドの電源ON	
(Control)	shutdown [×]	3Gシールドの電源OFF	
(Control)	getIMEI	IMEI-IDの取得	
	setLED	LED1のON/OFF	
	setBaudrate	UARTの通信速度の設定	初期は9600bps
	setAirplaneMode	エアプレーンモードのON/OFF	
	getResult	通信結果を取得	※ <mark>追加</mark>
	sendSMS [*]	SMSの送信	※仕様変更
ショート メッセージ (SMS)*	availableSMS [×]	SMSの受信状態チェック	
	readSMS [*]	SMSの読出し	
	onSMSReceived	SMS着信時のコールバック設定	V4.0では何もしない

※ Arduino GSM/GPRSシールド用ライブラリと互換性がある関数です。

* 利用するSIMカードによって使えない場合があります。







3. ライブラリ機能一覧 ライブラリが提供する関数(2/3)

分類	メソッド名	機能概要	補足
	httpGET [×]	GETメソッドの要求	http/httpsを利用可
Web機能	httpPOST	POSTメソッドの要求	同上
	tweet [×]	Twitterへの投稿	*
現在位置取得	getLocation	現在位置の取得	緯度経度情報
(GSP)	getLocation2	現在位置の取得2	緯度経度他情報 ※追加
	getServices	利用可能サービスの取得	
	getRSSI	電波強度の取得	
通信機能その他	getTime	現在時刻の取得	日付・時刻形式
	getTime2	現在時刻の取得	通算秒形式
	getVersion	3Gシールドのバージョンの取得	

※ Arduino GSM/GPRSシールド用ライブラリと互換性がある関数

* 無償サービス「http://arduino-tweet.appspot.com/」を利用(要登録)







3. ライブラリ機能一覧 ライブラリが提供する関数(3/3)

分類	メソッド名	機能概要	補足
	connectTCP [*]	TCPコネクションを接続	
	disconnectTCP*	TCPコネクションを切断	
〒○₽/エ₽楼能	getStatusTCP	TCPコネクション最新状況取得	※追加
	writeBegin	シリアル通信で直接書込み	※追加
	read [×]	データの読込み	2つのバリエーション有
	write [×]	データの書出し	3つのバリエーション有
プロファイル	setDefaultProfile	デフォルトプロファイルを設定	※仕様変更
	getDefaultProfile	デフォルトプロファイルを取得	※仕様変更
ATコマンド	enterAT	ATコマンドパススルーモード	※追加

※ Arduino GSM/GPRSシールド用ライブラリと互換性がある関数





4. ライブラリ定数一覧 ライブラリが定義している主な定数

各ライブリを利用する上で、留意すべき定数(主に最大値の定義)を下表に示す。これらは、 ヘッダファイル"a3gim.h"で定義されています。

分類	定数名	意味	設定	補足
SMC	a3gimMAX_SMS_LENGTH	SMSメッセージの最大バイト数	120	
CIVIC	a3gimMAX_MSN_LENGTH	電話番号の最大バイト数(最大桁数)	11	
	a3gimMAX_URL_LENGTH	URLの最大バイト数	256	%1
Web	a3gimMAX_HEADER_LENGTH	POSTのヘッダの最大バイト数	512	%1
	a3gimMAX_BODY_LENGTH	POSTのボディの最大バイト数	1024	%1
	a3gimMAX_RESULT_LENGTH	GET/POSTのレスポンスの取得可能な最大バイト数	192	%1
	a3gimMAX_TWEET_LENGTH	ツイートメッセージの最大バイト数	60	%1
	a3gimMAX_HOST_LENGTH	ホスト名の最大バイト数	96	%1
	a3gimMAX_DATA_LENGTH	一度に読み書きできるデータの最大バイト数	1024	%2

※1 これらの定数は、ATmega328*/32U*(Unoなど)を利用したArduinoではSRAMのサイズが小さい ことからかなり制約が厳しい。ATmega2560/1280(Megaなど)またはADKを利用することで、これ らの最大値を大きくすることができる。

※2 大きなデータを読み書きする場合は、複数回に分けてread/writeを実行する。





3. コントロール関連関数





コントロール関連の関数

提供関数ライブラリ

	getStatus [*]	3Gシールドの状態取得	
	begin [×]	ライブラリの初期化	
	end [×]	ライブラリの終了	
	restart [×]	3Gシールドのリセット	
	start [*]	3Gシールドの電源ON	
(Control)	shutdown [×]	3Gシールドの電源OFF	
	getIMEI	IMEI-IDの取得	
	setLED	LED1のON/OFF	
	setBaudrate	UARTの通信速度の設定	初期は9600bps
	setAirplaneMode	エアプレーンモードのON/OFF	
	getResult	通信結果を取得	※ <mark>追加</mark>

※ Arduino GSM/GPRSシールド用ライブラリと互換性がある関数

▶ 概要

 a3gimライブラリの初期化・終了、ライブラリの状態の取得、3GIMシールドのリセット、電源ON/OFF、IMEIの取得、 LED1のON/OFF、UARTの通信速度の設定を行う

▶ 留意点

- ▶ 電源ONには、15秒程度の時間が掛かる。リセットには、5秒程の時間が掛かる。
- ▶ 電源OFFには、1秒ほどの時間が掛かる
- setBaudrateによる通信速度の変更には、十分留意すること







1. コントロール関連の関数 getStatus[※]

int getStat	us(void)
機能概要	現在のライブラリの状態を取得
引数	なし
戻り値	現在の状態(ERROR, IDLE, READY, TCPCONNECTEDCLIENT のいずれか)
補足	各状態の意味は下記の通り: a3gim::ERROR:エラーが発生した a3gim::IDLE:空いている(機能の実行が可能) a3gim::READY:同上 a3gim::TCPCONNECTEDCLIENT:TCPコネクションが接続した

【利用例】









2. コントロール関連の関数 begin[※]

• バリエーション1

int begin(c	har* pin)
機能概要	ライブラリを初期化する
引数	pin: 未使用(指定は不要)
	0:正常に初期化を実行できた時
戻り値	1:エラーが発生した時(ライブラリは使用不可)
	2 : IEM上のgw3gアプリのバージョンが古い(ライブラリは使用不可)
補足	3Gシールドの電源がONの状態で、本ライブラリの使用に先立って一度だけ本関数 を呼び出す必要がある。 初期化に失敗した場合は、end()関数を呼び出して、時間をおいて何度かリトライ することで成功する場合がある。 終了関数end()を呼び出した後は、再度、本関数を呼び出すことができる。 本関数の中では、デフォルトの通信速度で標準ライブラリ「SoftwareSerial」を初 期化(begin)する。

【使い方の例】

if (a3gs.begin() == 0)
 Serial.println("Succeeded.");







3. コントロール関連の関数 begin[※]

• バリエーション2

int begin(c	har* pin, uint32_t baudrate)	
機能概要	ライブラリを初期化する	
	pin: 未使用(指定は不要)	
引数	baudrate : 設定する通信速度 (1200/2400/4800/9600/19200/38400/ 57600/115200)	
	0:正常に初期化を実行できた時	
戻り値	1:エラーが発生した時(ライブラリは使用不可)	
	2 : IEM上のgw3gアプリのバージョンが古い(ライブラリは使用不可)	
	3Gシールドの電源がONの状態で、本ライブラリの使用に先立って一度だけ本関数 を呼び出す必要がある。	
	初期化に失敗した場合は、end()関数を呼び出して、時間をおいて何度かリトライ することで成功する場合がある。	
補足	終了関数end()を呼び出した後は、再度、本関数を呼び出すことができる。 本関数の中では、指定された通信速度で標準ライブラリ「SoftwareSerial」を初期 化(begin)する。 通信速度の変更は、setBaudrate()関数を使って事前に行っておく必要がある。	
【使い方	の例】 if (a3gs.begin(0, 9600) == 0) Serial.println("Succeeded.");	







4. コントロール関連の関数 end[※]

int end(void)	
機能概要	ライブラリの使用を終了する
引数	なし
戸り店	0:正常に終了処理を実行できた時
	0以外 :エラーが発生した時
補足	本関数の中では、標準ライブラリであるSoftwareSerialを終了(end)する。

【使い方の例】 ・次頁参照







5. コントロール関連の関数 restart^{*}

int restart(char* pin)		
機能概要	3Gシールドを再起動(リセット)する	
引数	pin: 未使用(指定は不要)	
戸り値	0:正常にリセットを実行できた時	
次リ1世	0以外:エラーが発生した時(リセットできない時)	
補足	IEM全体をリセットする。 通常、本関数を呼び出してから10秒程度でIEMはリセット処理を開始し、40秒程 度で利用可能な状態となる。 本関数によるリセット後に再度ライブラリを利用する場合は、一旦、終了関数 end()を呼び出した後に、初期化関数begin()を呼び出すこと。	

【使い方の例】

```
if (a3gs.restart() == 0) {
    Serial.println("Restarting..");
    a3gs.end();
    if (a3gs.begin() == 0)
        Serial.println("I'm OK.");
}
else
    Serial.println("Restart Failed.");
```







6. コントロール関連の関数 start*

int start(char* pin)	
機能概要	3Gシールドの電源をONにする
引数	pin: 未使用(指定は不要)
豆り値	0:正常に電源ONを実行できた時
	0以外:エラーが発生した時(電源ONできない時)
補足	本関数を呼び出しには、40秒程度掛かる(本関数の呼び出しが完了した時点で、 3Gシールドが利用可能な状態となっている)。その後、初期化関数begin()を呼び 出すことで本ライブラリを利用することができる。

【使い方の例】

```
if (a3gs.start() == 0 && a3gs.begin()) {
    Serial.println("Succeeded.");
    // 成功処理
}
else
Serial.println("Restart Failed.");
```







7. コントロール関連の関数 shutdown[※]

int shutdown(void)		
機能概要	3Gシールドの電源をOFFにする	
引数	なし	
戻り値	0 : 正常に電源OFFを実行できた時	
	0以外 :エラーが発生した時(電源OFFできない時)	
補足	本関数を呼び出しには、15秒程度掛かる 本関数を呼び出した後は、再度、電源ON関数start()を呼び出すことで3Gシール ドを利用することができる。	

【使い方の例】

a3gs.<mark>end</mark>(); a3gs.<mark>shutdown(</mark>);







8. コントロール関連の関数 getIMEI

int getIMEI(char* imei)		
機能概要	3Gシールドに装着されているIEMのIMEIを取得する	
引数	imei : 取得したIMEI(サイズは a3gimIMEI_SIZE バイト)	
戻り値	0:正常に取得できた時	
	0以外:エラーが発生した時(取得できない時)	
補足	IMEIとは3G通信モジュール(IEM)の識別IDである(電話番号とは無関係) 引数imeiが指す結果格納場所のスペース(a3gimIMEI_SIZEバイト=16桁)は、 あらかじめ呼び出し側で確保しておくこと。	









9. コントロール関連の関数 setLED

int setLED(boolean sw)			
機能概要	3Gシールドに搭載されているLED1を制御する		
引数	sw :ONにする時はTRUE、OFFにする時はFALSEを指定する		
戻り値	0 : 正常に設定できた時		
	0以外 :エラーが発生した時		
補足	LED1(緑色のLED)が3Gシールドのどこの位置に配置されているか等は、「耳 明書」を参照のこと。	取扱説	

【使い方の例】










10. コントロール関連の関数 setBaudrate

int setBaudrate(int baudrate)			
機能概要	Arduinoと3Gシールドを仲介するUARTの通信速度を設定する		
引数	baudrate : 設定する通信速度(9600/19200/38400/57600/115200の いずれか)		
豆り値	0:正常に変更できた時		
より1世	0以外 :エラーが発生した時		
補足	本関数の利用には十分留意すること。不適切な値を設定した場合は、3Gシールド を利用することができなくなる可能性がある。 工場出荷時の通信速度は、安定動作が可能な 9600(bps) となっている。 通信速度をデフォルトの設定値よりも高くするには、ハードウェアシリアルの利 用を推奨する。 本関数による通信速度の変更は、直ちに有効となる。 デフォルトの通信速度と異なる通信速度を設定した場合は、次回の初期化の際に は通信速度を指定してbegin()を呼び出すこと(詳細はbegin()の項を参照)		

【使い方の例】

if (a3gs.setBaudrate(9600) == 0) {
 Serial.println("Baudrate was changed.");
 Serial.println("Please reset me now.");
}

注意:設定した通信速度をスケッチ内で呼び出す必要があります。 a3gim.h のスケッチ内の「a3gimBAUDRATE」の設定となります。 間違った場合には、サンプルスケッチの「check_baudrate.ino」 で確認してみてください。







11.コントロール関連の関数 setAirplaneMode

int setAirplaneMode(boolean sw)	
---------------------------------	--

機能概要	3Gシールドのエアプレーン(機内)モードを制御する
引数	sw : ONにする時はTRUE(=1)、OFFにする時はFALSE(=0)を指定する
戸り値	0:正常に設定できた時
大リ他	0以外 :エラーが発生した時
補足	エアプレーンモードがONの時は、3G通信は実行できないが、SMSの受信のみ可能 である(ただし、受信したSMSの読み出しやSMSの送信はできない) エアプレーンモードをONにすることで、消費電力を大幅に節約することができる。 リセットまたは電源のOFF/ONで、デフォルトの設定(OFF)に戻る。

【使い方の例】





4. ショートメッセージ関連関数

〈注意〉 ショートメッセージは、SIMカードがショート メッセージ対応でないとご利用いただけません。

TABrain



ショートメッセージ関連の関数

▶ 提供関数ライブラリ

分類	メソッド名 ^{※1}	機能概要	補足
ショート メッセージ (SMS)	sendSMS [*]	SMSの送信	
	availableSMS [*]	SMSの受信状態チェック	
	readSMS [*]	SMSの読出し	
	onSMSReceived	SMS着信時に呼び出す関数を設定	V4.0では何もしない

▶ 概要

- ▶ 3GのSMS(Short Message Service: 120文字程度までの簡易メッセージングサービス)を利用する
- ▶ SMSは、通信キャリアにまたがって送受信できる

留意すべき点

- ▶ 使用するSIMカード(通信サービス)により、SMSが利用できない場合がある
- ▶ 通信料金(送信側に課金、一般には定額プランの範囲外)に注意すること
- ▶ 通信回線の状態によっては、SMSの配送遅延が起こる場合がある(常に即時配送できるとは限らない)
- ▶ 3Gネットワークとの相性により、何度も同一のSMSを受信してしまう現象が発生する場合がある
- ▶ SMSが届かない場合は、受信側のSMS受信拒否設定にも注意すること
- ▶ SMSのメッセージの中に利用できない文字が存在することに注意すること(例えば、"@"文字等は使えない)





1.ショートメッセージ関連の関数 sendSMS[※]

int sendSMS (const char* to, const char* msg, int encode)		
機能概要	SMS(ショートメッセージ)を指定した宛先へ送信する	
	to:送付先の電話番号(ハイフォンなしの10ケタの半角数字)	
引数	msg:送信するメッセージ(最大a3gimMAX_SMS_LENGTH文字)	
	encode:メッセージに使用するエンコード方法(a3gimCS_*で指定)。省略可 (省略時はASCIIエンコードと解釈)	
戻り値	0:正常に送信できた時	
	0以外:送信できなかった時	
補足	本機能を利用するためには、SMSが利用できる通信サービス(SIMカード)を利用す る必要がある。 関数getServices()にて、 a3gimSRV_CS または a3gimSRV_BOTH のいずれか の返却値が取得できる場合にはSMSは利用できる。 3 GIM(V2.1)では、日本語のSMSは取り扱いできない。	







2.ショートメッセージ関連の関数 availableSMS[※]

boolean availableSMS (void)		
機能概要	SMSが届いているかをチェックする	
引数	なし	
戻り値	true :SMSが届いている時	
	false: SMSが届いていない時	
補足		

【使い方の例】

```
char msg[a3gimMAX_SMS_LENGTH+1], msn[a3gimMAX_MSN_SIZE+1];
void loop() {
    if (a3gs.availableSMS()) {
        int msgLen = sizeof(msg);
        int msnLen = sizeof(msn);
        a3gs.readSMS(msg, msgLen, msn, msnLen);
        // 受信したSMSの処理
    }
    delay(1000);
}
```







3.ショートメッセージ関連の関数 readSMS[※]

boolean readSMS (char* msg, int msglength, char* number, int nlength)		
機能概要	受信したSMSを読み出す	
	msg: [OUT] 読み出したメッセージ(最大a3gimMAX_SMS_LENGTH文字)	
引数	msglength :msgのサイズ(バイト数)	
	number: [OUT] SMSの送信元の電話番号	
	nlength : numberのサイズ(バイト数) (通常、a3gimMAX_MSN_LENGTH文字を確保)	
戻り値	true : 正常に読み出した時	
	false:読み出し不可の時(SMSを未受信、SMS使用不可等)	
補足	正常に読み出せた場合は、msgおよびnumberは'¥0'文字で終端される。 メッセージはASCIIで読み出すことができる。 上記以外は、sendSMS()を参照	





4.ショートメッセージ関連の関数 onSMSReceived

int onSMSReceived (void (*handler)(void))		
機能概要	SMSが着信した時に呼び出される関数を設定する(V4.0では何もしない)	
引数	handler:呼び出される関数(戻り値・引数は無)へのポインタ	
戻り値	0 : 正常に設定できた時	
	0以外 :設定できなかった時	
補足	本関数は互換性を維持するために残しているものである。実際には何もしない。	





5. Web関連関数

TABrain



5. Web関連の関数

▶ 提供関数ライブラリ

分類	メソッド名	機能概要	補足
	httpGET [*]	GETメソッドの要求	http/httpsを利用可
Web機能	httpPOST	POSTメソッドの要求	
	tweet [*]	Twitterへの投稿	*

※ Arduino GSM/GPRSシールド用ライブラリと互換性がある関数

* 無償サービス「http://arduino-tweet.appspot.com/」を利用(要Twitterの登録)

▶ 概要

- http/httpsを簡単に利用できる。
- ▶ GET/POSTメソッドを利用できる。
- Web機能の関数は、すべて同期処理である。そのため、レスポンスが取得できるまで、あるいは通信がタイム アウト(30秒程度)するまで呼び出し元には制御は戻らない。
- tweetは、サードパーティのフリーサービスを利用することで使用できる(ユーザ登録が必要、利用条件はそのサービスに従う)。
 - → 詳細は <u>http://arduino-tweet.appspot.com/</u> (3Gシールドアライアンスとは関係のないサービス)

▶ 留意点

- ・ 使用するSIMカードで、3Gパケット通信が利用できること
- 通信料金(http/https通信の利用は、通常、定額プランの範囲内)に留意すること
- 日本語の取り扱いにはご注意ください。リクエストを送る相手サーバにより、日本語の文字コードが決まりますが、Arduinoでは日本語の処理を簡単に記述することができません。英語のみを取り扱うことを推奨します。







1. Web関連の関数 httpGET [※]

int httpG resultlen	ET (const char* server, uint16_t port, const char* path, char* result, int gth, boolean ssled=false, const char* header=NULL)		
機能概要	指定したサーバ、ポート、パスに対して、httpまたはhttps/GETリクエストを発行して、 そのレスポンスを返却する		
	server:サーバのドメイン名またはIPアドレス		
	port : サーバのポート番号(通常は80を指定)		
	path:URLのパス		
引数	result: [OUT] レスポンスの格納先(スペースは呼び出し側で確保)		
	resultlength: resultのサイズを指定		
	ssled:httpsを利用する場合はtrue、httpを利用する場合はfalseを指定(省略可能で、 省略時はfalseと同じ)		
	header:特殊なヘッダの指定(最大a3gimMAX_HEADER_LENGTHバイト)		
戸り値	0 : 正常にGETできた時		
戻り1回	0以外 :GETできなかった時		
補足	本関数の実行時間は、状況によって最大30秒程度掛かる。 サーバからのレスポンスのサイズが大きい場合は、resultlength以降のデータは破棄される。 resultは、'¥0'文字で終端される。文字コードは、接続先のサーバに依存する。 また、レスポンスにはヘッダは含まれない(ボディ部分のみ)		
155	Wireless Alliance		





1. Web関連の関数 httpGET [※]

- ▶ 補足
 - 特にヘッダの指定がない場合は、リクエストのヘッダは下記の通りである: Host: server:port
 - ヘッダを指定する場合は、下記のように指定する。2つ以上のヘッダを指定する場合は、それらの間を「\$r\$n」で区切り、末尾も「\$r\$n」で終わる(終端の改行は省略可能)。
 char *header = "Authorization: Basic QWxhZGRpbjpvcGVuIHNlc2FtZQ==\$r\$nX-Myheder: XYZ\$r\$n"
 - path引数にはクエリー文字列を含めることができるが、事前にURLエンコードを施しておく 必要がある。また、httpGET()関数では'\$'文字を特殊扱いするため、'\$'文字を文字列に含め る時は、httpPOST()で解説しているようなエスケープシーケンスに従うこと。







2. Web関連の関数 httpPOST

int httpPOST (const char* server, uint16_t po	ort, const char* path, const char*
header, const char* body, char* result, int* r	esultlength, boolean ssled=false)

機能概要	指定したサーバ、ポート、パスに対して、httpまたはhttps/POSTリクエストを発行して、そのレスポンスを返却する
	server:サーバのドメイン名またはIPアドレス
	port:サーバのポート番号(通常は80を指定)
	path:URLのパス
	header: HTTPのヘッダ文字列(最大a3gimMAX_HEADER_LENGTHバイト)
引数	body: HTTPのボディ文字列(最大a3gimMAX_BODY_LENGTHバイト)
	result: [OUT] レスポンスの格納先(スペースは呼び出し側で確保)
	resultlength : [IN/OUT] resultのサイズを指定、呼び出し結果のサイズが返却
	ssled:httpsを利用する場合はtrue、httpを利用する場合はfalseを指定(省略可能で、省略時はfalseと同じ)
戻り値	0 :正常にPOSTできた時
	0以外 : POSTできなかった時





TABrain



2. Web関連の関数 httpPOST



int httpPOST (const char* server, uint16_t port, const char* path, const char* header, const char* body, char* result, int* resultlength)		
補足	引数headerでは、HostとContent-Lengthの指定は不要である。 引数bodyでは、最後の空行は指定不要である。 本関数の実行時間は、状況によって最大30秒程度掛かる。 サーバからのレスポンスのサイズが大きい場合は、resultlength以降のデータは破 棄される。 resultは'¥0'文字で終端される。文字コードは、接続先のサーバに依存する。 レスポンスには、ヘッダは含まれない(ボディ部分のみ) 引数headerおよびbodyでは、下記の'\$'文字を使ったエスケープシーケンスをサ ポートする。直接、制御文字を指定することはできないので注意すること: \$t: TAB(0x09) \$r: CR(0x0d) \$n: NL(0x0a) \$": "そのもの \$\$: \$そのもの \$\$: \$そのもの \$\$ xhh または \$Xhh: 16進数hh(スケッチでの文字列における"0xhh"と同義) 引数headerやbodyでは、バイナリデータをそのまま取り扱うことはできない。ま た、レスポンスは文字列として返却するため、'¥0'文字を含むことはできない。バ イナリデータを透過的に扱った通信を行いたい場合は、TCPIP関数を利用する。	







3. Web関連の関数 tweet *

int tweet (const char* token, const char* msg)		
機能概要	Twitterへ投稿する	
引数	token:アクセスに必要なトークン(認証情報)	
	msg:投稿するメッセージ(最大a3gimMAX_TWEET_LENGTHバイト)	
戸り値	0:正常に投稿できた時	
戻り10	0以外 :投稿できなかった時	
補足	tweetは、下記のフリーサービスを利用することで使用できる。ユーザ登録が必要で、利用条件はこのサービスに従う。	
	詳細は <u>http://arduino-tweet.appspot.com/</u> を参照のこと。	
	【注意】上記サービスの制限により、同一メッセージを連続して投稿することはで きない。また、一定時間内に投稿できるメッセージ数に制限がある(2012/10時点 の制限では、1分間に1回の投稿まで)。この制限を守らない場合は、正しく引数を 指定している場合でも本関数はエラーを返却する。	





6. 現在位置取得(GPS)関連関数

TABrain



現在位置取得(GPS)関連の関数

▶ 提供関数ライブラリ

分類	メソッド名	機能概要	補足
用左位罢取得(CDS)継能	getLocation	現在位置の取得	内蔵GPSを使用
现任位值取得(GF3)域能	getLocation2	現在位置の取得2	

▶ 概要

- ▶ HL8548-G内蔵GPSや3Gネットワークを利用して位置を測位
- ▶ 引数の指定により、下記のいずれかの測位方法を選択できる:
 - MPBASED
 - □ GPSを利用して現在位置を測位する。GPSが利用できない場合は、3Gネットワークを利用する。

MPASSISTED

□ 3Gネットワーク上のロケーションサーバを利用して現在位置を測位する。

- **MPSTANDALONE**
 - □ GPSのみを利用して現在位置を測位する。

▶ 留意点

- 通信サービス(例えば、IIJmio等)によっては、3Gネットワーク上のロケーションサーバを利用することができない。その場合は、GPS単独の測位のみが利用できる。
-) 測位方法としてa3gimMPSTANDALONEを指定した場合は、通信料金(通常、定額プランの範囲内だが、 SIMカードの通信サービスによる)が発生する
- 屋内や都心等のように、上空にある衛星の電波がGPSアンテナで補足できない場所では、正しく測位できない場合がある。







1. 現在位置取得(GPS)関連の関数 getLocation

int getLocation(int method, char* latitude, char* longitude)		
機能概要	現在位置を取得する	
引数	method:測位方法(a3gimMPBASED / a3gimMPASSISTED / a3gimMPSTANDALONE のいずれか)を指定	
	latitude : [OUT] 緯度(北緯) dd.ddddd形式、ただし桁数は場合により可変	
	longitude :[OUT] 経度(東経) ddd.ddddd形式、同上	
豆り値	0:正常に取得できた時	
戻り10	0以外 :取得できなかった時(latitude, longitudeの値は不定)	
補足	本関数の実行には、数十秒~3分程度の時間が掛かる。 AGPSサーバは、3GIM(V2.1)ではGoogleのサーバを利用する(今後変更となる 可能性がある) 本関数は、同期処理である。そのため、測位処理が完了するまで、あるいは測位が 失敗するまで呼び出し元には制御は戻らない。	







2. 現在位置取得(GPS) 関連の関数 getLocation2

int getLocation2(char* latitude, char* longitude, char *height, char *utc, int *quality, int *number)			
機能概要	現在位置を取得する		
	latitude :[OUT] 緯度(北緯:度) dd.ddddd形式、ただし桁数は場合により可変		
	longitude: [OUT] 経度(東経:度) ddd.dddddd 同上		
- 1 - 44	height : [OUT] アンテナの海抜高さ(単位 : m)		
引 致	utc : [OUT] 協定世界時での時刻(hhmmss)		
	quality : [OUT] 位置特定品質。0 = 位置特定できない、1 = SPS(標準測位 サービス)モード、2 = differenctial GPS(干渉測位方式)モード		
	number: [OUT] 使用GPS衛星数		
戸り値	0:正常に取得できた時		
大リ世	0以外 :取得できなかった時(latitude, longitudeの値は不定)		
補足	本関数の実行には、数十秒~3分程度の時間が掛かる。 AGPSサーバは、3GIM(V2.1)ではGoogleのサーバを利用する(今後変更となる 可能性がある) 本関数は、同期処理である。そのため、測位処理が完了するまで、あるいは測位が 失敗するまで呼び出し元には制御は戻らない。		





7. 通信その他機能関数





通信その他機能の関数

▶ 提供関数ライブラリ

分類	メソッド名	機能概要	補足
	getServices	利用可能サービスの取得	
	getRSSI	電波強度の取得	
通信その他機能	getTime	現在時刻の取得	日付・時刻形式
	getTime2	現在時刻の取得	通算秒形式
	getVersion	3Gシールドのバージョンの取得	

▶ 留意点

時刻は、使用している3Gネットワークを介してインターネット上のサーバから取得する(タイムゾーンや時刻精度は利用するネットワークに依存する)







1. 通信その他機能の関数 getServices

int getServices(int& status)		
機能概要	現在利用できるネットワークサービスを取得する	
引数	<pre>status : [OUT] 利用できるネットワークサービス(下記のいずれか) a3gimSRV_NO(=0) : サービス利用不可 a3gimSRV_PS(=1) : パケット通信サービスのみ a3gimSRV_CS(=2) : 音声通信(+SMS)サービスのみ a3gimSRV_BOTH(=3) : パケット通信、音声通信(SMS)いずれも可</pre>	
戻り値	0 :正常に取得できた時	
	0以外 : 取得できなかった時(statusの値は不定)	
補足	3GIM(V2.1)では、 a3gimSRV_CS と a3gimSRV_BOTH は返却しない。つまり、 SMSが利用できるかどうかは判断できない。	

【使い方事例】









2. 通信その他機能の関数 getRSSI

int getRSSI(int& rssi)		
機能概要	3Gの電波強度(RSSI)を取得する	
引数	rssi: [OUT] 取得した電波強度(単位はdBm) <範囲: -1 ~ -113>	
戻り値	0:正常に取得できた時	
	0以外 :取得できなかった時(rssiの値は不定)	
補足	電波強度は必ずマイナス値が返却される。0に近いほど電波強度は強い。	

【電波受信レベルの測定サンプル】

実際に測定した実績では、3Gアンテナを付けないで測定した場合では「-113dBm」を計測、 また電波状態の良い ところでは「-68dBm」程度を計測できている。

【使い方事例】

int rssi; if (a3gim.getRSSI(rssi) == 0) Serial.println(rssi);







3. 通信その他機能の関数 getTIME

int getTime(char* date, char* time)		
機能概要	現在の日付・時刻を取得する	
引数	date: [OUT] 取得した日付("YYYY-MM-DD"形式)	
	time: [OUT] 取得した時刻("HH:MM:SS"形式)	
戻り値	0:正常に取得できた時	
	0以外 :取得できなかった時(date/timeの値は不定)	
補足	日付・時刻は使用している3Gネットワークを介して日本のサーバから取得するため、精度およびタイムゾーンはネットワークに依存する。(日本国内で利用する場合は、タイムゾーンは日本(JST)となる) 時刻は24h制(固定)である。ただし、自動調整出力となるため、変更は不可。	

【使い方事例】

【利用例】
if (a3gim.getTime(date, time) == 0) {
 Serial.print(date);
 Serial.print("");
 Serial.println(time);
}



【注意:時刻自動調整機能について】 長く電源を入れていないと、時刻が一旦1980年1月5日16:00:00に戻る。 電源を入れて動かしている間に、一時的に現在時刻より16時間遅れで表示され、 さらに、日本時間で表示されるようになる。







4. 通信その他機能の関数 getTIME2

int getTime2(uint32_t& seconds)		
機能概要	現在の時刻(1970/1/1からの通算秒:「UNIX時間」とも言う)を取得する	
引数	seconds : [OUT] 取得した通算秒	
戻り値	0:正常に取得できた時	
	0以外 :取得できなかった時(date/timeの値は不定)	
補足	時刻を秒単位で取得できるため、時刻の比較処理等が簡単となる。 日付・時刻の精度およびタイムゾーンについては、getTime()を参照。 秒への換算処理では、閏(うるう)年も考慮している。 2038年*問題が発生する可能性がある。	

※ 2038年問題は、ISOの通算秒の定義に1970年1月1日からとしていて、C言語の標準で32ビット 符号付intを採用している場合、2038年1月19日3時14分7秒(UTC、以下同様)を過ぎると、この 値がオーバーフローし、負と扱われるため、コンピュータが誤動作する可能性があるとされる問題。 【詳細はウィキペディア参照】







5. 通信その他機能の関数 getVersion

int getVersion(char* version)		
機能概要	3 GIM ファームウェアgw3gアプリのバージョンを取得する	
引数	version : [OUT] 取得したバージョン("9.9"形式)	
戻り値	0:正常に取得できた時	
	0以外 :取得できなかった時(versionの値は不定)	
補足	begin()の処理の中で3Gシールドのバージョンと本ライブラリの整合性をチェック しているため、通常、本関数を利用する必要はない。	





8. TCP/IP関連関数





TCP/IP関連の関数

▶ 提供関数ライブラリ

分類	メソッド名	機能概要	補足
	connectTCP*	TCPコネクションを接続	
	disconnectTCP*	TCPコネクションを切断	
	getStatusTCP	TCPコネクション最新状況取得	
ICF/IF	writeBegin	シリアル通信で直接書込み	
	read [×]	データの読込み	3バリエーション有
	write [*]	データの書出し	3バリエーション有

【注意事項】

※ Arduino GSM/GPRSシールド用ライブラリと互換性がある関数

- TCP/IP v4のみサポートする。
- 一度に一つのコネクションだけを利用できる。(Web機能とは独立して使用できる)
- ●本機能で提供する関数では、すべて同期的に処理する。そのため、サーバから結果が得られるまで、 エラーが発生するまで、あるいは通信がタイムアウトするまで呼び出し元には制御が戻らない。
- 接続や通信では、タイムアウト時間として30秒が設定されている
- readやwriteでエラーが発生した時は、接続(connectTCP)からやり直す必要がある
- TCP/IP機能を利用するためには、利用するSIMカードでパケット通信が利用できる必要がある。 また、契約プランによっては通信料金が高額になる場合があるため注意すること
- 利用するSIMカードによっては、使用できるポート番号に制限(80番のみ等)がある場合がある。
- 1バイト単位でのread/writeは、実行効率が悪く、かつ実行速度が遅い。そのため、 できるだけ複数バイト単位でread/write関数を呼び出して処理することが望ましい。
- 一部のread/write関数で、バイナリデータを透過的に取り扱うことができる。(Ver2.0以降)
- read関数がノンブロッキング(読み出すべきデータがない場合は、待たずに直ちに呼び出し元へリターンする)
- で動作するように変更した。(Ver2.0以降)







1. TCP/IP機能の関数 connectTCP

int connectTCP(const char* server, int port)		
機能概要	指定したサーバ、ポート番号へ接続して、TCPコネクションを確立する	
引数	server :接続するサーバのホスト名またはIPアドレス port :接続するポート番号	
豆り値	0 :正常に接続できた時	
	0以外 :エラーが発生した時(戻り値はエラー番号を表す)	
補足	本機能の処理には、状況によって最大30秒程度掛かる。 serverには、IPv4アドレス("x.x.x."形式)またはホスト名を指定することができ る。	

【使い方の例】	<pre>char *svr = "arduino.cc";</pre>
	if (a3gim.connectTCP(svr, 80) == 0) {
	<pre>// GET Request for google site</pre>
	a3gim.write("GET / HTTP/1.0\$n");
	a3gim.write("HOST:");
	a3gim. <mark>write</mark> (svr);
	a3gim.write("\$n\$n");
	// Get resopnse
	}
	else {
	<pre>Serial.println("Error: can't connect");</pre>
	}







2. TCP/IP機能の関数 disconnectTCP

int disconnectTCP(void)		
機能概要	接続しているTCPコネクションを切断する	
引数	なし	
戸り値	0:正常に切断できた時	
床り恒	0以外:エラーが発生した時(戻り値はエラー番号を表す)	
補足	本機能の処理には、状況によって1~数秒程度掛かる。 本ライブラリの終了関数endでは、TCPコネクションは自動的に切断しない。その ため、必要に応じて必ず本関数を呼び出してTCPコネクションを明示的に切断する こと。	







3. TCP/IP機能の関数 getStatusTCP

int getStatusTCP(int *status,int *tcpnotif, logn *remainedBytes, long *receivedBytes)			
機能概要	接続しているTCPコネクションを切断する		
引数	status: TCPコネクションのステータス(別表①参照) tcpnotif: TCPコネクションで最後に発生したエラーの内容(別表②参照) remainedBytes: 相手に送信できていないデータのサイズ(バイト数) receivedBytes: 受信したがまだread()していないデータのサイズ(バイト数)		
戸り値	0:正常に切断できた時		
	0以外 :エラーが発生した時(戻り値はエラー番号を表す)		
補足	本機能の処理には、状況によって1~数秒程度掛かる。 本ライブラリの終了関数endでは、TCPコネクションは自動的に切断しない。その ため、必要に応じて必ず本関数を呼び出してTCPコネクションを明示的に切断する こと。		







3. TCP/IP機能の関数 getStatusTCP

表① statusの意味			
status	意味		
0	未接続		
1	接続済み		
2	接続失敗		
3	クローズした		
4	接続中		
5	アイドルタイム ^{*2} のカウント開始		
6	アイドルタイム*2のカウント取り消し		

*2 TCPコネクションが切断された時からアイドルタイムの カウントが開始される。アイドルタイムが30秒となった 時に、3Gネットワークのセッションが解放される。アイ ドルタイム中にread()やwrite()を行うと、アイドルタ イムはいったんリセットされる。

【エラー発生時の対処方法】

何らかのエラーが発生した場合は、通常、 TCPコネクションを切断して、再度接続からやり直す ことを推奨する。

表② tcpnotifの意味

tcpnotif	意味
0	ネットワークエラー
1	ソケットエラー
2	メモリ問題
3	DNS問題
4	TCPが相手から切断された
5	TCPコネクションエラー
6	一般的なエラー
7	クライアントからのリクエスト受付けエラー*1
8	AT+KTCPSNDで文字待ちが発生*1
9	セッションIDがおかしい ^{*1}
10	セッションは使用中である
11	すべてのセッションは使用中である*1

*1 通常は発生しない内部エラー





- - -



4. TCP/IP機能の関数 writeBegin

int writeBegin(size_t sz)			
機能概要	指定したサイズszのデータをTCPコネク	ションに対して書き込む準備をする	
引数	sz:データのサイズ(バイト数)、最大 a3	BgsMAX_TUNNEL_DATA_LENGTH	
戸り値	0 :正常に準備ができた時		
床り値	-1: エラーが発生した時(引数szがおかしい)		
補足	本機能の処理には、状況によって数秒程 バイナリデータを相手へ書き込むための あり、一度の書き込めるサイズも大きい 本関数を呼び出した後は、指定したサイズ でOK)を、シリアルa3gsに対して直接書 き込む必要がある。szに満たない場合は 満たない不足分のデータとして、3GIM 通信速度を115,200bpsに設定している 1024バイトのデータ送るたびに5ミリ秒	度掛かる。 最速の関数である。\$エスケープが不要で ため、write()関数よりも高速である。 ズ分のデータ(バイナリデータもそのまま き込む。正確にszバイト分のデータを書 、30秒のタイムアウト後に、szバイトに が自動的に0x00バイトを充当する。 易合は、フロー制御を行っていないため 以上のディレイを挿入する必要がある。	
【使い方の例】 1	<pre>char *svr = "someserver.aaa"; uint8_t data[256]; if (a3gim.connectTCP(svr, 80) == 0) { a3gim.writeBegin(sizeof(data)); for (int i = 0; i < sizeof(data); i++) a3gs.write(data[i]); int len = sizeof(buf) - 1; char buf[20]; if (a3gs.getResult(buf, &len, 60000) != 0)</pre>	左記の使い方にあるように、 writeBegin()を呼んだ後は、シリアルa3gsに対して 直接write()やprint()を使って所定のサイズ分のデー 夕を書き込む。 書き込んだ後は、getResult()関数を呼び出して、書 き込みの成否をチェックする。	
1//	<pre>// Error handling }</pre>	Wire Allia	





Alliance

5. TCP/IP機能の関数 read

● バリエーション1 (バイナリデータの読み出し可)

	int read	(void)			
	機能概要		現在のTCPコネクションから1バイトのデータを読み出す		
	引数※		なし		
			0~0xFF :読み出した1バイ	トのデータ	
	戻り値		-1 : エラーが発生した時 タイムアウトした)	(コネクションがcloseされた、エラーが発生した、	
			-2: データが読み出せなか	いった時(データがない時)	
	補足		本関数は常にノンブロッキングで動作する。そのため、読み出せるデータがない 時は直ちに呼び出し元へリターンする。 本関数は、コネクションがcloseされた時やエラーが発生した時は、直ちに呼び出 し元へリターンする。		
【使	い方の例】 170	chai if (a a3 a3 a3 ba else So	<pre>*svr = "arduino.cc"; 3gim.connectTCP(svr, 80) == 0) { GET Request for google site 3gim.write("GET / HTTP/1.0\$n"); 3gim.write("HOST:"); 3gim.write(svr); 3gim.write(svr); 3gim.write("\$n\$n"); andleResponse(); erial.println("Error: can't connect");</pre>	void handleResponse(void) { int c; while ((c = a3gim.read()) > 0) { // 読み出した文字cを処理する } }	
	1/8 4			Uper Uper	





5. TCP/IP機能の関数 read

● バリエーション2 (テキストデータの読み出しのみ)

int read(char* result, int resultlength)			
機能概要	現在のTCPコネクションから最大resultlengthバイトのデータを読み出す		
引数	result: [OUT] 読み出したデータを格納するバッファアドレス resultlength:呼び出し側で確保したバッファのサイズ(バイト数)		
	1~(resultlength-1):正常に読み出した時(読み出したバイト数を返す)		
戻り値	0 : データが読み出せなかった時		
	0未満:エラーが発生した時(コネクションがcloseされた、エラーが発生した)		
補足	本関数は常にノンブロッキングで動作する。そのため、読み出せるデータがない 時は直ちに呼び出し元へリターンする。 本関数は、コネクションがcloseされた時やエラーが発生した時は、直ちに呼び出 し元へリターンする。 resultで返却するデータは、ヌル文字('¥0')で終端させる。		
【使い方の例】	<pre>void handleResponse(void) { char res[a3gimMAX_RESULT_LENGTH+1]; int nbytes; while(a3gim.read(res,a3gimMAX_RESULT_LENGTH+1) > 0) { Serial.print(res); } }</pre>		







5. TCP/IP機能の関数 read

● バリエーション3 (バイナリデータの読み出し可)

int read(uint8_t* buffer, size_t sz)			
機能概要	現在のTCPコネクションから最大szバイトのデータを読み出す		
引数	buffer : [OUT] 読み出したデータを格納するバッファアドレス sz : 呼び出し側で確保したバッファbufferのサイズ(バイト数)		
	1~sz:正常に読み出した時(読み出したバイト数を返す)		
戻り値	0 : データが読み出せなかった時		
	0未満:エラーが発生した時(コネクションがcloseされた、エラーが発生した)		
	本関数は常にノンブロッキングで動作する。そのため、読み出せるデータがない 時は直ちに呼び出し元へリターンする。		
法中	本関数は、コネクションがcloseされた時やエラーが発生した時は、直ちに呼び出		
THI JE	しルベウタークする。 機能はバリエーション2と同じであるが、バイナリデータを扱う場合は本関数を使 用すること。バリエーション2と異なり、読み出したデータをヌル文字('¥0')で終 端することはしない。		






6. TCP/IP機能の関数 write

● バリエーション1 (バイナリデータの書き出し可能)

int write(uint8_t c)				
機能概要	現在のTCPコネクションへ1バイトのデータを書き出す			
引数	c :書き出すデータ			
	1:正常に書き出した時			
戻り値	0未満 :エラーが発生した時(コネクションがcloseされた、エラーが発生した、 タイムアウトした)			
補足	本関数の処理には、状況によって最大30秒程度掛かる データcとして、制御文字、ヌル文字、あるいは特殊文字(ダブルクォート、\$)等も そのまま指定することができる。 本関数は同期処理であるため、コネクションヘデータを書き出すまで、コネクショ ンがcloseされるまで、エラーが発生するまで、あるいはタイムアウトするまで呼び 出し元に制御は戻らない。			







6. TCP/IP機能の関数 write

// Get resopnse..

18

● バリエーション2(テキストデータの書き出しのみ)

int write(const char* str)			
機能概要	現在のTCPコネクションへ文字列データを書き出す		
引数	str : 書き出す文字列データ('¥0'で終端する文字配列)		
	1以上:正常に書き出した時(書き出したバイト数を返す)		
戻り値	0未満 :エラーが発生した時(コネクションがcloseされた、エラーが発生した、 タイムアウトした)		
補足	本関数の処理には、状況によって最大30秒程度掛かる。 本関数は同期処理であるため、コネクションヘデータを書き出すまで、コネク ションがcloseされるまで、エラーが発生するまで、あるいはタイムアウトするま で呼び出し元に制御は戻らない。 バリエーション1・3と異なり、バイナリデータを取り扱うためのエスケープ処理 を実行しないため、これらに比べて高速に実行できる。		
【使い方の例 char *svr if (a3gim.o // GET R a3gim.w a3gim.w a3gim.w a3gim.w a3gim.w	<pre>]] = "arduino.cc"; connectTCP(svr, 80) == 0) { equest for google site rite("GET / HTTP/1.0\$n"); rite("HOST:"); vrite(svr); vrite(svr);</pre>		







6. TCP/IP機能の関数 write

● バリエーション3 (バイナリデータの書き出し可能)

int write(const uint8_t* buffer, size_t sz)			
機能概要	現在のTCPコネクションへ指定したバイト数のデータを書き出す		
引数	buffer : 書き出すデータ(バイト配列) sz : データのサイズ(バイト数)		
	1以上:正常に書き出した時(書き出したバイト数を返す)		
戻り値	0未満 :エラーが発生した時(コネクションがcloseされた、エラーが発生した、 タイムアウトした)		
補足	バリエーション2ではデータの中にヌル文字('¥0')を取り扱うことができないが、 本バリエーションではデータをエスケープ処理するため、データの中に制御文字、 ヌル文字、あるいは特殊文字(ダブルクォート、\$)をそのまま含めることができる。 本関数の処理には、状況によって最大30秒程度掛かる。 本関数は同期処理であるため、コネクションへデータを書き出すまで、コネク ションがcloseされるまで、エラーが発生するまで、あるいはタイムアウトするま で呼び出し元に制御は戻らない。		

【使い方の例】

char *svr = "192.168.1.1"; uint8_t binaryData[] = { 0x0, 0x1, 0x2, 0x3, ..}; if (a3gim.connectTCP(svr, 8080) == 0) { a3gim.write(binaryData, sizeof(binaryData)); }





9. プロファイル関連ほか関数



プロファイル関連の関数

▶ 提供関数ライブラリ

分類	メソッド名	機能概要	補足
プロファイル	setDefaultProfile	デフォルトプロファイルを設定	
	getDefaultProfile	デフォルトプロファイルを取得	

【注意事項】プロファイルは、通信サービス事業体が提供するSIMカードを利用するための設定情報である。 詳細は、setDefaultProfile 関数の説明を参照。







1. プロファイルの関数 setDefaultProfile

int setDefaultProfile(const char *apn, const char *user, const car *password)			
機能概要	デフォルトのプロファイルを設定する		
引数	apn: SIMカードのAPN情報 user: SIMカードのユーザ名 password : SIMカードのパスワード		
戸り値	0 :正常に設定できた時		
	0以外:設定できなかった時(引数の指定が間違っている等)		
補足	設定したデフォルトのプロファイル番号は、内臓マイコンのフラッシュROMに記録され るため、電源をOFFにしても維持される(再度、本ライブラリにて設定するまで有効で ある) 3 GIM V2.1の出荷時の設定プロファイル情報は、下記の通りである: 出荷時デフォルト: IIJ様の iijmio サービス(iijmio.jp/mio@iij/iij)		







2. プロファイルの関数 getDefaultProfile

int getDefaultProfile(char *apn, char *user, char *password)			
機能概要	デフォルトのプロファイル番号を取得する		
引数	apn: SIMカードのAPN情報 User: SIMカードのユーザ名 password: SIMカードのパスワード		
豆り値	0 : 正常に取得できた時		
	0以外 :取得できなかった時		
補足			

【使い方の例】

```
int pfNum;
if (a3gim.getDefaultProfile(&pfNum) == 0) {
    Serial.print("Default Profile No is ");
    switch (pfNum == 1)
    case 1 :
        Serial.println("docomo mopera");
    case 2 :
        Serial.println("IIJmio");
    case 3 :
        Serial.println("IIJmobile");
```









ATコマンド実行

int enterAT(unit32_t duration)			
機能概要	ATコマンドパススルーモードに切り替え		
引数	duration: ATコマンドパススルーモードから戻るまでの時間(単位:0.1秒) 例:300=30秒 600=1分 =0の場合には、ATコマンドパススルーモードに切り替わったまま		
戸り値	0:ATコマンドモードに切り替わった場合		
床り恒	1:引数の指定がおかしい時など(モードは切り替わらない)		
補足	ATコマンドパススルーモードでは、HL8548-Gに対して直接ATコマンドを送信して、そのままの結果を取得することができる。 ATコマンドの使用に制限はないため、HL8548-Gの設定を任意に変更することができる。しかし、変更した設定等によっては、gw3gファームウェアの動作に支障をきたす場合があるので、十分留意すること。 利用できるATコマンドの詳細は、HL8548-Gの開発元であるSierra Wireless社のサイトで公開されている「AT Commands Interface Guide - AirPrime HL6 and HL8 Series」を参照のこと。 ※ATコマンドそのものに関しては、Tabrainでは技術的なサポートは致しかねますので、ご了承ください。		









- 本製品で利用している3G通信モジュール(HL8548-G、以下3Gモジュールと呼ぶ)は、付属している3Gアンテナとの組合せで、日本の技適(技術基準適合証明*1)を取得をしています。よって、日本以外の海外での利用や、アンテナの取り換えやケーブルの取り外し等を行った使い方は、電波法違法利用となりますので、絶対行わないでください。
- 3GアンテナおよびGPSアンテナ、それにそれぞれのケーブルとコネクタは小さく、壊れやすいため、 取扱いには、十分注意してください。特に、頻繁な取り外し・取り付けは行わないようにお願い致します。(GPSアンテナ関係は別売オプションとなります)
- Arduinoと3GIMを接続して、電源をONあるいはリセットを掛けた場合,利用できるようになるまで 15秒程度の時間が掛かります。
- 3Gモジュールは瞬間的に消費電力が高くなる場合があり、なるべく外部電源(ACアダプタ)をご利用 頂くことをお薦めいたします。詳細は2章を参照ください。
 - ご利用されるパソコンの特性により、Arduino側へのUSB接続からの電力供給だけでは、3Gシールドが利用できない場合がありますのでご注意ください。動作が不安定となる場合は、外部電源(ACアダプタ)の利用をお勧めします。

※1 技術基準適合証明とは、特定無線設備(総務省令「電波法施行規則」で定める小 規模な無線局に使用するための無線設備)が電波法令の技術基準に適合している ことを証明(電波法第38条の2)することである。(Wikipediaより)





10. サンプルスケッチ群の実行例



1. a3gimサンプルスケッチ一覧







2.3GIMシールド・IoTABシールド設定方法

a3gimのサンプルスケッチをArduino IDEで読み込み、ArduinoUNOやGenuino101ほか互換機にコンパイルし、書き込んで、実行してみてく ださい。ここでは、ArduinoUNO+IoTABシールド+3GIM または ArduinoUNO+3GIMシールド+3GIM を使った設定を紹介しておき ます。





3. サンプルスケッチの読込・書込・実行

- 前述の環境か、ほぼ同等の状態で、a3gimのサンプルスケッチをArduinoIDEに読み込み、コンパイルし、Arduino+(IoTABまたは3GIM)シールド+3GIMに書込みます。そのあと実行してみてください。
- ▶ ここでは、「get_imei.ino」を読込・書込・実行を行ってみています。







4. サンプルスケッチの実行結果例

■ check_baudrate.ino (通信ボーレート確認)

Ready. Initializing.. Try baudrate: 9600 Recognize succeeded. Current baudrate is 9600 bps.

■ check_service.ino (SIMカードのサービス情報)

Ready. Initializing.. Succeeded. Packet Service Only. Shutdown..

■check_rssi.ino (電波強度取得)

Ready. Initializing.. Succeeded. RSSI = -81 dBm Shutdown..

■get_location.ino (GPS:位置情報・緯度・経度取得)

Ready. Initializing.. Succeeded. It maybe takes several minutes. OK: 35.641996, 139.604198 Shutdown..

■get_status.ino (機能状態取得)

Ready. Initializing.. Succeeded. Status is IDLE Shutdown...

■get_time.ino (現日時取得)

Ready.

Initializing.. Succeeded. 2016/10/22 12:47:58 Shutdown..

■get_time2.ino (現日時取得2)

Ready. Initializing.. Succeeded.

1477140604 Sec. Shutdown..

■ http_get.ino (httpgetによるサーバデータ取得確認) ※8行目のサーバを tabrain.jp に変更

Ready. Initializing.. Succeeded. httpGET() requesting.. OK! [<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/html4/loose.dtd"> <html lang="ja"> <html lang="ja"> <head> <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=Shift] Shutdown..

■sample_tcpip.ino (tcpipテスト確認)

■tweet_sample.ino (ツイート送信確認)

※10行目のtokenを設定し、11行目に文章挿入 (11行目の文章には空白はエラーとなり、「%20」に変更する)

Ready. Initializing Succeeded. tweet() requesting OK! Shutdown	Owalliance Growshance_org Twitter test 0.48 - 2016@10/921E1 123	© ≛ 7x0-\$8



もくじ

【補足資料1】3 GIMコマンド・応答一覧表 【補足資料2】5 Vから3.3Vを作り出す回路例 【補足資料3】トラブルシューティング 【補足資料4】3 GIM V2.1 外形寸法 【補足資料5】3 GIM サポートサイト 【補足資料6】3 GIM関連商品のご紹介 【補足資料7】3 GIM V1 との相違点 【補足資料8】 ラズベリーパイでの3 GIM利用







【補足資料1】3GIM V2.1コマンド・応答一覧表

No	分類	機能	コマンド送信	応答(レスポンス)正常受信	応答(レスポンス)エラー受信
1		Version	\$YV¥n	\$YV=OK version¥n	
2		RSSI	\$YR¥n	\$YR=OK rssi¥n	\$YR=NG errno¥n
3		Serice	\$YS¥n	\$YS=OK serice¥n	
4		IMEI	\$YI¥n	\$YI=OK imei¥n	\$YI=NG errno¥n
5	Suctor	LED	\$YL¥n	\$YL=OK status¥n	\$YL=NG errno¥n
6	System	Baudrate	\$YB [baudrate]¥n	\$YB=OK baudrate¥n	\$YB=NG errno¥n
7		Reset	\$YE [level]¥n	\$YE=OK level¥n	\$YE=NG errno¥n
8		Time	\$YT¥n	\$YT=OK datetime¥n	\$YP=NG¥n
9		Airplane mode	\$YP [mode]¥n	\$YP=OK mode¥n	\$YP=NG errno¥n
10		ATcommand	\$YA¥n	ОК	
11		Send	\$SS msn "message" [encode]¥n	\$SS=OK¥n	\$SS=NG errno¥n / \$SS=NG errtype errcode¥n
12	SMS	Receive	\$SR [index[1]]¥n	\$SR=OK msn "message"¥n	\$SR=NG errno¥n
13		Check	\$SC [1]¥n	\$SC=OK rtn¥n	
14	GPS	GPS	\$LG method [op [rp]]¥n	<pre>\$LG=OK latitude longitude¥n</pre>	\$LG=NG errno¥n
15	Woh	Get	\$WG url ["header"]¥n	\$WG=OK nbytes¥nresponse¥n	\$WG=NG errno¥n
16	WED	Post	\$WP url "body" ["header"]¥n	\$WP=OK nbytes¥nresponse¥n	\$WP=NG errno¥n
17		Read	\$TR maxbytes¥n	<pre>\$TR=OK nbytes¥ndata¥n</pre>	\$TR=NG errno¥n
18		Write	\$TW "data"¥n	\$TW=OK nbytes¥n	\$TW=NG errno¥n
19	9 0 TCP/IP 1 2	Connect	\$TC host_or_ip port¥n	\$TC=OK¥n	\$TC=NG errno¥n
20		Disconnect	\$TD¥n	\$TD=OK¥n	\$TD=NG errno¥n
21		Status	\$TS [status]¥n	\$TS=OK status¥n	\$TS=NG errno¥n
22		Get sockname	\$TN¥n	\$TN=OK ipAddr portNo¥n	\$TN=NG errno¥n
23		Tunnel Write	\$TT nbyte¥ndata	\$TT=OK nbytes¥n	\$TT=NG errno¥n
24	Profile	Set/Read	\$PS APN user pw¥n	\$PS=OK¥n	\$PS=NG errno¥n







【補足資料2】5Vから3.7Vを作り出す回路例

◆ 5~12Vの電源(ACアダプタ等)から3GIMが必要とする3.7V電源を作り出す回路の例を以下に示す:



◆ 必要な部品は下記の通り:

No	分類	パーツ	数量	実売価格(円)	補足・販売店
1	3端子レギュレータ	AZ1117H-ADJ	1個	30	秋月電子にて10個単位で販売
2	抵抗	1/4W抵抗(240Ω)	1個	10	秋月電子・千石電商等で販売
3	抵抗	1/4W抵抗(120Ω)	1個	10	秋月電子・千石電商等で販売
4	積層セラミックコンデンサ	<u>25V 10µF</u>	1個	80	秋月電子・千石電商等で販売
5	タンタルコンデンサ(または積層セラ ミックコンデンサ)	<u>10V 22µF</u>	1個	42	千石電商等で販売





【補足資料3】トラブルシューティング

#	課題	現象	問題点・対応策	補足
1	配線・接続	・UART(Tx:送信、Rx:受信)、電源お よびGNDが正しく理解できていない	・3 GIMコネクタ部の#1~#6までを正しく理解して上で配 線・接続のこと #1(電源On/Off:任意)、#2(RX)、#3(Tx)、#4 (1.8~5V 電源)、#5(3.3~4.2V電源)、#6(GND)	・#5(VCC)で外部電源を利用する 場合には、3.7Vリチウムイオン電 池を推奨
2	応答(レスポンス)	・コマンドを送っても、返信がない ・正しい応答でない	 ・通信モジュールとマイコンボードとの通信、またはマイコンボードとPCとの通信において以下の原因が考えられる ① 3GIMの配線が正しくできていない(配線・接続確認) ② 電源供給に問題がある(電源電圧の確認) ③ UART通信速度の設定が間違っている(確認設定) ④ 初期電源後の待ち時間を考慮不足(15秒以上待機) ⑤ プログラムに間違いがあることで再確認 ⑥ Arduino IDE シリアルモニタ画面の改行コード変更 	・応答が正しく表示されない場合の原因は、配線ミスや配線での接触不良が考えられる ・②の電源供給で、VCCの3.3~ 4.2Vを間違えるケースが多発 ・⑥の場合、改行選択メニューで「CRおよびLF」を選択のこと
3	エラー頻発	・#=NGが多発 ・立ち上げタイミングの問題 ・電源供給(電流が小さい)問題	・配線・接続が正しくできていること ・適正なSIMカードの挿入されていること ・正しく電源供給できていること	・RSSI(電波強度測定)やSIM カードのサービス確認 ・\$YRや\$YSコマンドで確認
4	電波強度測定の取得	・電波強度が取得できない	・正しいSIMカードとアンテナ接続によって正しく設定される ・正しい電波強度を取得するにはしばらく時間が掛る	・同上
5	SMS送受信	・SMSの送受信ができない ・SMSの応答が無い	・SIMカードが、SMS対応になっていない(切替え必要) ・SMSサーバとのやり取りでの不備(何度か読込み必要)	・同上
6	GPS取得	・GPS取得ができない ・GPS取得に時間が掛る	・GPSアンテナが正しく接続されていること ・GPS電波状態が良い所(屋外・PCから離す)で実施のこと ・初期立上げでは数分から10分ほど掛る場合がある ・電源供給が正しくできていること	・一度GPS取得でき、電源が入っ た状態だと、次からは即取得可能
7	ネット接続	・Webコマンド群やTCP/IPコマンド群 が正しく応答しない	・3Gアンテナを正しく接続する ・正しいSIMカードが挿入されていない ・SIMカードの接続不良(再度再挿入などを実施) ・電源供給が正しくできていること	正しいSIMカードとは、\$PSコマ ンドを使ってプロファイル設定さ れたSIMカードであること。WiKi ページで情報公開

※その他トラブルが有った場合には、WiKiページにてお問い合わせください。

http://form1.fc2.com/form/?id=816242

基本的なことは、これまでWiKiページサイトや、本資料等にて掲載していますので、そちらをご覧ください。 基本的なことでのお問い合わせは、 返答を控えさせていただくことがあります。**\$ コマンドのエラーコード一覧表**は、<u>こちら</u>となります。









【補足資料4】 3 GIM V2.1 外形寸法







【補足資料5】 3 GIM サポートサイト

3 GIMに関する技術情報が盛りだくさん掲載されています。 http://a3gs.wiki.fc2.com/wiki/3GIMの紹介

★3 3GIMの紹介 - 3Gシールド、×	takamoto 🗕 🗆 🗙	
← → C □ a3gs.wiki.fc2.com/wiki/3GIMの紹介	@. ☆] ≡	■ 3 GIM (3G IOI MODUIE)について 。 畑亜
🏠 FC2メニュー 👻 📝 WIKI編集 🛛 🔯 RSS登録 👻 🛛 💟 🖪 いいね!	A	• 外観
A CALLARY DALEY DALEY DALEY DALEY DALEY DA	CART BALL CONT BALL CONT	・提供する機能
		・3GIMスペック
3Gシールド/3GIM Wikiページ	THE A THE PART AND	・ピン配置
		■機能一覧(UART経由で利用する場合)
	We want to the California and the California and	・UARTコマンドインタフェースの概要
		・コマンド一覧
		■ 5 Vから3.7Vを作り出9 回路例
3GIMの紹介	トップ メ ーユー	■ 利用上の由息息 ■ トラブルシュ ― ティング
SGINOWL		■ダウンロード
	O pen	■事例
3GIM(3G IoT Module)について	Alliance	・Intel Edisonで使ってみました
	, and the	・Arduinoを使ったモノ
▶ 概要		・mbedを使ったモノ
		■ 3GShield & 3GIM Lab
るSDカードサイズの超小型3G通信モジュールです。		・INTEL ECISONを使つた事例
従来の202、 川ドはArduinaをの利用を力、ゲットとしていましたが、201Mでは様々わてノ		・3GIMで使うた環境モニク ・ラブベリーパイで3Cシールドを使ってみました
にためSGシールドはAridumo Comma Cシークタドとしていよりたが、SGIMではな々なマイコン(mbed,GR-Sakura,PIC,Raspberry Pi等)からUART経由またはUSB経由で簡単に利用で		・Intel Galileoで3Gシールドを使ってみる
きるように設計されています。		・ハウス向け監視モジュールの試作(その2)
		・ハウス向け監視モジュールの試作
▶ 外観 	メニュー	・GR SAKURAでの利用
3GIM(β版)の画像を掲載します。		・簡易監視装置の試作
なお、基板の色やレイアウト・寸法等は、一部変更となる場合がありますのでご注意くださ 、	• トップ	・メール読み上げ機の試作
ر ۱ _۵	News	・3Gシールドを使ったセンサネットリークの試作
■ 全体	• セミナー・イベント	
	• 本サイト目的	







【補足資料6】3GIM関連商品のご紹介

3 GIMを**Arduino** UNO や Genuino101 上、それに**RaspberryPi**(B+、2B、3B、Zero)でも簡単に稼動させることができる3GIMシールドや3 GIM HAT、それに12種類センサ類やLED、スピーカなどを搭載したIoTABシールドV3.0を使うことで、誰もが、簡単に、短時間で「IoTデバイス」のモノづくりできるプロトタイピング開発環境が揃います。

(センサ値などをメールで送信し、ツイッター連携、クラウド連携が、容易に学べます)

3 GIM SHIELD

3 GIMシールドは、Arduino UNOや Genuino101、さらにArduino MEGA などの上で簡単に3 GIMを利用するこ とができます。

3 GIMシールドは、電源電圧3.7Vを3 GIMに安定供給し、安心して3 GIMを 稼動させることができます。



3 GIM HATは、Raspberry Pi の多く の種類で稼動する 3 GIM専用の拡張 ボードで、USBケーブルによるイン ターネット接続と、UART接続による \$ コマンド通信ができるものです。

Raspberry Piを野外のゲートウェイとして利用もでき、アナログセンサ対応ボードとしても利用できます。





IoTABシールドV3.0は、これまでの センサ拡張ボードTABシールドに、 3 GIMが取り付けられる仕様としま した。このことで、IoTデバイスの 試作に取り掛かることができ、その ままセンサネットワークとしても利 用できるようになります。







【補足資料7】 3GIM V1.1/V2.0 との相違点

- ▶ ハードウェアの違い(V2.0との違い)
 - ▶ LED点灯を少し暗くしました。
 - ▶ GPSのパルス信号を取り出す半田面を取り付けました。
- ハードウェアの違い(V1.1との違い)
 - ▶ 通信モジュール (HL8548-G) を搭載しました。 (V1は、DTW400Wを搭載)
 - ▶ 基板サイズは、厚さが7mmと僅かに薄くなりまいた。(V1は、8mm)
 - ご利用いただける電源電圧を、3.3~4.4Vとしました。(V1は、3.6~4.4V)
 ※Arduino UNOの3.3Vを使った場合には、マイコンボードの固体差もあり、PC側のUSBによる電源電力の差もあり、通信できたり、できなかったりします。
- ファームウェアの違い(V1.1との違い。V2.0とは同じ)
 - ▶ 電源投入後(#1をLOW)、緑LEDが点滅した後、初期立上げメッセージが表示されます。
 - 初期立ち上げメッセージは「Welcome to 3GIM(v2)」となりました。(V1は、「Hello, I'm gw3g(Ver 2.0)」)
 - ▶ 初期立ち上げ時間が、ほぼ15秒と短くなりました。(V1では、約25~35秒ほど)
 - 一部のコマンドでの応答が変わりました。各コマンドの応答値をご覧ください。
 - ▶ 通信ボーレートは、変更されると、リセットする必要なく、そのままご利用頂けます。(V1は、ハードウェアリセットが必要) つまり¥YBを使ってボーレートを変更したのち、シリアル通信を同じく変更(Arduinoではbegin関数など)して即利用できます。
 - 通信ボーレートは、9600・38400・57600・115200bpsとしました(推奨)。(V1は、4800pbs~57600bpsまで設定可能)
 - ご利用頂けるSIMカードは、ユーザ設定できるようになりました。(V1は、限定された既存設定SIMカードから選択)
 SIMカードのプロファイル(APN情報、ユーザ名、パスワード)設定・参照は、 \$PSコマンドのみでできるようにしました。
 - ▶ GPS機能(精度も向上、コマンドオプション追加)を拡張しました。(V1は、V2に比べ精度が悪かった)
 - ▶ 一部機能を削減(ストレージ機能)しました。(V1は、ストレージ機能保有)
 - ▶ 一部機能を追加(TCPIP機能の32Kバイト送信可能な \$ TTコマンドなど)しました。(V1は、最大1024バイトで送信)
- ▶ V1で開発したソフトの変更点(参考)
 - ▶ 初期立ち上げ時の待機時間やメッセージを受信した立ち上げでの配慮が必要となります。
 - ▶ コマンドの応答が一部異なることへの配慮が必要となります。
 - ▶ a3gim.zipのバージョンが変わり、一部機能変更がありますので、別途関連資料をご参考ください。





【補足資料8】 ラズベリーパイでの3GIM利用

3 GIM(V2)は、Arduinoだけではなく、ラズベリーパイ等のLinuxでも簡単に利用できます。 ここでは、ラズベリーパイで3GIM(V2)を3Gモデムとして利用するための手順をご紹介し ます。

3GIM(V2)を3Gモデムとして利用することで、3GIM(V2)をUART経由で利用する方法に 比べて、下記の利点が得られます:

1) 高速な通信が可能

デフォルトで460kbpsの通信速度(設定ファイルで変更可能)

2) Linux上の豊富なネットワーク系コマンドが利用が可能

ブラウザ等のインターネットアプリケーションや、いわゆるSocket APIが利用できるのでC/C++や Python/JavaScript等で簡単にインターネット通信が利用できる

●情報サイト(<u>http://a3gs.wiki.fc2.com/wiki/3gimV2_sample2</u>)

ここでは、ラズベリーパイ 2/B/B+ で使用する例をご説明します。A/A+、さらにはZeroでも同様に利用できます。 ただし、A/A+ではUSBコネクタのロが一つしかないため、(少なくとも設定する時には)USBハブが別途必要になります。

お問い合わせは、info@tbrain.jp まで







【補足資料9】 ファームウェアのバージョンアップ対応

3 GIM(V2およびV2.1)では、ファームウェアのバージョンアップを無償にて行っています。

- ・GPSの改良およびHL8548-Gのファーウェア改良などを行っています。
- ファームウェアのバージョンアップ対応は、以下の対応で無償で行います。(期限は、2017年12月末日までです)
 - 1)ファームウェアが V2 の場合(\$YV でのバージョンが 「V3.0」または「V3.1」の場合)
 - ・GPS \$LG x 1 と \$LG x 2の改良となります。(\$YVでの改訂バージョンが「V3.2」となります) 2)ファームウェアが V2.1の場合、HL8548-Gのファームウェアの改訂
 - ・ \$ WP(httpPOST)でのエラーコードの改良となります。

※ 2017年2月以降ご購入いただいたお客様は、対象外となります。

(スイッチサイエンスやアマゾンでの販売での確認対応では、上記のバージョンアップは不要となっています)

■対応方法

- 1) 先にメールにて「バージョンアップ依頼希望」連絡 (<u>info@tabrain.jp</u>) を入れてください。 ・記載事項:購入時期、IMEI、モジュール上のシールNo、その他開示できるお客様情報
- 2)送料は、お客様での対応でお願いします。

・3GIM送付のとき、返却時の受け取り住所を記載した受取人支払いの宅配用紙を入れてください。 <住所間違いなどを避けるため、よろしくお願いいたします>

3)対応期間は、弊社稼働日において、受領日から2日間から1週間で対応いたします。





【補足資料10】すぐに実運用されたい方に

購入後、直ぐにご利用されたい方は、以下の手順対応をご推奨いたします。

- 1)購入品として、以下のものを揃える
 - ① 3 GIM V2.1およびアンテナ (3 Gアンテナ+GPSアンテナ)
 - ② Arduino UNO または Genuino101
 - ③ IoTABシールドまたは3GIMシールド
 - ④ その他製品(USBケーブル、SIMカード)
 - ・A-BタイプのUSBケーブル
 - ・SIMカードは、iijmioプリペイドまたはsoracomSIMカードなど(NTTドコモ対応マイクロSIMカードです)
 - ※IoT教材キット(<u>アマゾン販売</u>)は、上記のすべて揃っています。

こちらの教材キットには、サンプルプログラム(Arduinoスケッチ)も豊富についています。

- 2) m2x(フリークラウド)に温度・光センサ値をアップしてグラフ表示してみる。
 - 参考資料は、<u>ここ</u>に記載してあります。
- 3) Arduino IDEを、Arduino.ccからダウンロードして環境を構築(IoTABシールドなどのマニュアル参照)
- ■4)手順対応
 - ① 3 GIMにマイクロSIMカード挿入し、アンテナ(3G+GPS)を装着する
 - ② IoTABシールドまたは3GIMシールド上に①の3GIMを取り付ける
 - ③ 上記②のシールドを、Arduino UNO または Genuino101に取り付ける
 - ④ シールド上のジャンパピンの切り替えが正しく接続されているのを確認する
- ⑤ サンプルプログラムをダウンロードして、Arduino IDE上でコンパイルして、ArduinoUNOまたはGenuino101書き込み、実行する
- ⑥ 正しくプログラムが実行されていることをシリアルモニタで確認する

