

本マニュアルは、3G IoT Module のご利用に当たっての説 明資料です。 一部の機能詳細においては、既に販売していますIEM版3G シールドの資料等をご参照ください。



3 GIM(3G IoT Module) 利用マニュアル

株式会社 タブレイン 3 GIM-V1.1R0 5

※本マニュアルは、3 GIM V1.0および 3 G シールドでもご利用頂けます。



20151110

もくじ

- 1. はじめに
- 2.3GIMの外観
- 3.3GIMの機能概要
- 4.3GIMの仕様概要
- 5.3GIMのピンコネクタ配置
- 6.ご利用上の注意点
- 【ご参考】Arduinoで動かす配線・接続



第1章 3 GIM(3 G IoT Module)の概要



1. はじめに

- ▶ 3 GIMは、M2MやIoTシステム開発での試作やプロトタイプから、量産化に向けた3G通信モジュールとなります。
- ▶ 今後の新しいモノづくりにおいて、広域ワイヤレス(3G通信)を誰もが、高度な技術を、簡単に、短時間で、利用し、応用できるようにしたものが3GIMとなります。
- 3GIM(3G IoT Module)は、様々なマイコンを使って、簡単にインターネット接続することができるSDカードサイズの超小型3G通信モジュールです。
- 従来の3GシールドはArduinoでの利用をターゲットとしていましたが、3GIMでは様々なマイコン(mbed,GR-Sakura,PIC,Raspberry Pi等)からUART経由またはUSB経由で簡単に利用することができます。
- ▶ 「IEM版3GシールドV2.0」の関連ドキュメント類も参考にしながら開発を進められることをお薦め致します。
- ▶ 本製品の技術サポートおよび今後のマニュアル更新につきましては、以下のWikiページをご覧ください。

http://a3gs.wiki.fc2.com/

- ▶ 本製品購入時には、①3GIM本体、②3G(GPS併用)アンテナ+コネクタ・ケーブル、③本説明書含む資料のダウンロードサイトURL (PW)が提供されます。
- Wikiページでご紹介していますように、mbed、RaspberryPi、Edison、Galileoなどでも3GIMが利用できています。





- 表側には、IEM、マイクロUSBコネクタ、電源LED、シリアル番号シール等が配置されています。またシール上の 脇には、6ピンコネクタがあります。
- ▶ 裏側には、マイクロSIM(ミニSIM)ソケットがあります。(SIMカード挿し込む時、裏表・上下を間違わないように)
- アンテナ・コネクタは、専用の3GおよびGPSのアンテナ・ケーブルをご利用ください。
 (アンテナとケーブル部分は、特に扱いに注意が必要となります)

※アンテナ+コネクタ・ケーブルは、ご購入時に3G(GPS併用)用1組が提供されます。GPSをご利用の場合には、別途ご 購入する必要があります。





3.3GIMの機能概要

3GIMには、下記の機能(3GシールドV2.0と同じ)が提供されます。(gw3gアプリの機能)

- 1. 3Gを介したインターネット接続(TCP/IPおよびHTTP、HTTPS※1)
- 2. 3Gネットワークからの時刻取得
- 3. GPSを使った位置情報の取得
- 4. SMSの送受信(※2)
- 5. 小容量のストレージ機能(通信モジュール上のメモリを利用)
- 6. その他機能(電波強度の取得、ボーレートの変更、APN※3の切り替え等)
- ※1:対応できるSSL証明書には一部制約があります。すべてのサーバに対してHTTPS通信ができることを保証する 訳ではありません。
- ※2:SMSの送受信はSMS不達の時の再受信動作に問題があり、受信機能の利用はお勧めしません。送信機能は特に 問題なく利用いただけます。
- ※3:利用可能なSIMカードについては、「利用上の留意点」をご覧ください。



3GIM/3Gシールド





4.3GIMの仕様概要

項目	仕様	補足
外形寸法	幅25mm * 奥行35mm * 高さ8mm	取付穴 はø2.6(1ヶ所)
電源電圧	電源コネクタ部 3.6~4.2V (<mark>注意</mark> :3.3Vおよび5Vは使用不可)	安定したDC電源または3.7Vリチウムポ リマ電池 <mark>※1</mark> を推奨
消費電流	50~800mA	利用状況や電波状態に依存
通信規格・対応周波数	3Gシールドと同じ	
マイコンとのインタフェース	UARTを介したコマンド・レスポンス方式 またはUSBモデム	仕様書は別途公開予定(ただし、USBモデ ムは規格のみ公開 <mark>※2</mark>)
使用アンテナ	同梱するポール型アンテナ	取付用コネクタおよび基板を標準で添付
ロジック電圧	任意のロジック電圧で利用可能(3GIMに IO電圧を供給)	
UART	9600~57600bps/8データビット/パリ ティなし/1ストップビット	ボーレートは変更可

※1: USBコネクタ経由で充電は可能ですが、製品機能としてはサポート外・保証外とさせていただきます。
 ※2: USBモデムとしてのご利用に関しては、技術サポートは行っていません。





5.3GIMのピンコネクタ配置

#1 PWR_ON 電源のON/OFF制御(開放または0:LOWでON、1:HIGHでOFF) #2 RX UARTインタフェース(RX):相手方のTxに接続	
#2 RX UARTインタフェース(RX):相手方のTxに接続	
#3 TX UARTインタフェース(TX):相手方のRxに接続	1
#4 IOREF ロジック電圧(3.3V 又は 5 V)	
#5 VCC(+) 電源電圧(3.6~4.2V) 又は開放し「 外部電源 」から供給	
#6 GND (-) グラウンド	
〕足説明】 ・#1ピンは「1」とシルク印刷されている側のピンです。	
 ● #1ピンの「HIGH」は、ロジック電圧(IOREF)とします。 ■ 「VCC(+)」ピンから電源を供給する場合は、 PWR_ONの状態に 	

よらず、常にONとなります VCC (+) GND (-) 注意: VCCを間違 かないように 推要: 3.7Vリチウ ムイオン電池推奨









6. ご利用上の留意点

1. docomoのFOMA回線を利用します。そのため、docomoあるいはそのネットワークを利用するMVNOが提供するマ イクロSIMが利用できます(ただし、これらの条件を満たす全てのSIMカードでの利用を保証する訳ではありません。 利用できるSIMカードはWikiサイトのSIMカード情報ページを参照ください)

http://a3gs.wiki.fc2.com/

※提供されている以外のNTTドコモ製のSIMカードご利用されたい場合には、別途info@tabrain.jpへご連絡ださい。

- 2. 日本国内での利用をお願いします。海外では、各国の法律により現状ではご利用いただけません。詳細はタブレイン までご相談ください。
- 3. USBモデムとして利用する場合でも、電源供給(3.6~4.2V)は必要です。
- 4. 回路図は、オープンソースとして公開します。
- 5. GPS取得は、電波障害が少ない野外などで行ってください。また初回GPS取得時では、特にPCなどの電波障害を避けて、ご利用ください。(USBケーブルを長いものを使ってPC本体から離してご利用頂くなど) (初回のGPS取得は、数分ほど時間が掛かります)





外部電源VCC

【参考】Arduinoで動かす配線・接続

▶ Arduino(マイコン)の場合の接続方法の例を以下に示します:



【補足説明】

- デジタル出力Dn(#1接続)をLOWにすることで、3GIMの電源をHIGHにします。なお、3GIMの初回 立ち上げには約30秒以上かかります。Dn(#1接続)を解放していると、常に通信モジュールに電源が 供給された状態となります。
 - ※一度電源を入れると、初期立上げ以降、コマンド操作での待機時間は不要となります。
- IOREFピンには、使用するArduinoのロジック電圧(3.3V or 5V)を接続します。 (Arduino から直接 電源を取る事ができます)
- UARTはクロスで接続します(TX/RXを交差させて接続します)



もくじ 1. UARTコマンドインタフェースの概要 2. 3 GIMコマンド一覧 3. 3 GIMのインタフェース形式(共通事項) 4. 3 GIMのインタフェース形式(補足事項)

第2章 UARTコマンドインタフェース



1. UART送受信インタフェースの概要

■UARTによる送信(コマンド)と受信(応答:レスポンス)との関係

- ▶ 外部(マイコン側)と3GIMとの通信は、UARTを通じて行います。
- マイコン側からコマンドを送信し、3GIM側で受信します。
- > つぎに3GIM側から応答(レスポンス)を送信し、マイコン側で受信して、コマンド制御を終了します。
- つまりUART送受信の一連の処理は、マイコン側から3GIM側へのコマンド送信と、3GIM側からマイコン側への応答 (レスポンス)送信で、1つのシーケンスとして完結します。
 - コマンドおよび応答(レスポンス)は、改行コード('¥n')で終端します。
 (Arduino IDEのシリアルモニタ画面で直接やりとりされる場合には、改行選択メニューで「CRおよびLF」を選択してください)







2.3GIMコマンド一覧

3GIMのUART経由で利用できるコマンド(3GシールドV2と同一インタフェース)を下表に示します

No	分類	機能	コマンド	頁	機能概要	補足
1		Version	\$YV	P.18	gw3gアプリのバージョン情報の取得	
2		RSSI	\$YR	P.20	電波受信強度(RSSI)の取得	
3		Serice	\$YS	P.22	利用可能サービスの取得	
4		IMEI	\$YI	P.24	IMEIの取得	
5	System	LED	\$YL	P.26	LED(RUN)の状態の取得、設定	
6	System	Baudrate	\$YB	P.29	UARTの通信速度の変更	gw3gアプリのリセット後に有効
7		Reset	\$YE	P.30	IEMのリセット	
8		Time	\$YT	P.32	時間の取得	
9		Airplane mode	\$YP	P.34	IEMのエアプレーン(機内)モードの切り替え	R1.3で追加
10		Do Command	\$YD	P.36	暗号化されたコマンドを実行する	R2.0で追加、プロファイル設定のみ
11		Send	\$SS	P.39	SMSの送信	
12	SMS	Receive	\$SR	P.41	SMSの受信	
13		Check	\$SC	P.43	SMS着信の有無チェック	
14	GPS	GPS	\$LG	P.46	位置情報の取得	GPSを利用
15	Woh	Get	\$WG	P.49	GETリクエストの送出、レスポンスの取得	ヘッダ指定可(R2.0から)
16	WED	Post	\$WP	P.51	POSTリクエストの送出、レスポンスの取得	
17		Read	\$TR	P.54	TCP/IPコネクションからのデータからの読み出し	R2.0からバイナリデータも取扱可
18		Write	\$TW	P.55	TCP/IPコネクションへのデータの書き込み	同上
19		Connect	\$TC	P.56	TCP/IPコネクションの接続	
20	ICF/IF	Disconnect	\$TD	P.57	TCP/IPコネクションの切断	
21		Status	\$TS	P.58	TCP/IPコネクションの状態の取得、設定	
22		Get sockname	\$TN	P.59	ソケットのIPアドレスとポート番号を取得	接続時のみ有効
23		Set	\$PS	P.63	デフォルトプロファイル番号の設定	
24	Profile	Read	\$PR	P.65	デフォルトプロファイル番号の取得、指定プロファイルの取得	
25		Reset	\$PE	P.67	指定プロファイルのリセット(クリア)	
26	Storage	Write	\$RW	P.70	IEM内のストレージへデータを書き込む	同上
27	Storage	Read	\$RR	P.72	IEM内のストレージからデータを読み出す	R2.0で追加

※3 GIMからの応答(レスポンス)は、各コマンドの機能紹介にて説明していきます。





3.3GIMのインタフェース形式(共通事項)

■コマンドの指定表示形式

\$XX 引数1 引数2 …¥n ※ここでの 「XX」 はコマンド名です。 引数は1つ以上の半角スペースで区切る。引数には制御コードは含まないでください。 (制御文字を含む引数の指定では、\$文字エスケープシーケンスを使用してダブルクォートで囲む) 注意: [] (カギ括弧)表記は、オプション(省略可)のもので、実際には記述は不要です。

■応答(レスポンス)結果表示形式 **\$XX=OK** 【結果】 ¥n ※ここでの「XX」はコマンド名です。 【結果】が複数行になる場合は結果部分全体を"で囲みます。 Hello, I'm qw3q(Ver 2.0) \$XX=NG エラーコード 【付加情報】¥n エラーコードは別途定義する1~3桁の数字となります。 は、以下のようになります。 ※ 【結果】と【付加情報】はオプションです。

【補足1】 3 GIMに電源供給して約30秒ほど経たないと ファームウェアが立ち上がりません。立ち上げ時の最初に は、特殊文字および以下の応答(レスポンス)が返信され ます。これらは読み飛ば(無視)して処理してください。

【補足2】 コマンドが間違った場合の応答(レスポンス) \$=NG 10

■コマンドパラメータの特殊文字の表現形式

'\$' 文字に \$t: TAB(0x09)

\$r : CR(0x0d) \$n : NL(0x0a) \$": "そのもの \$\$:\$そのもの \$xhh または \$Xhh: 16進数hh

な文字(コード)を表現します。具体的には下記の通りとなります。

例えば、下記のように使用する: HTTPヘッダの例 "Content-Type: text/csv**\$r\$n**"





4.3GIMのインタフェース形式(補足事項1)

■処理に時間が掛かるコマンドの途中応答(レスポン)の出力(途中ステータス)について

処理に時間が掛かる以下のコマンドでは、「>」文字を使った文字列が、途中経過の表示(途中ステータス)として応答(レスポンス)として出力されます。

LG, WG, WP, TC, TR

例えば、以下の応答が返ってきます。(\$WGの場合の途中ステータス)

\$WG http://3gsa.org/
>W*=STARTING
>W*=GETHOSTBYNAME
>W*=CONNECT
>W*=SENDREQUEST
>W*=READRESPONSE
>WG=CONTENT_TYPE text/html
>WG=READ(578Byte)
>WG=READ(445Byte)

※応答(レスポンス)結果だけを知りたい場合は、途中ステータスの「>」で始める行を無視するプログラムが必要です。

つまり、結果表示「\$」で始まる行以外は読み捨てるなどが必要です。

※特に応答までの時間が掛る「\$LG」による初回のGPS取得の場合には、何度かコマンドを実行してみる必要もあります。





4.3GIMのインタフェース形式(補足事項2)

■電源供給後に3GIMが利用可能となった際に出力される内容

3GIMに電源を供給し、コマンド送信した後、下記の応答(レスポンス)メッセージが返ってくる場合があります。

Hello, I'm gw3g(Ver 2.0)

※下線部は、3GIMのファームウェアのバージョンを示す

これは、3GIMのファームウェアの立ち上げ時に出てくるメッセージとなります。つまり電源投入後、待機時間(推 奨35秒)よりも短い時間でコマンド送信したときなどに応答する文字列となります。

このメッセージは、特に問題が出たことではなく、無視できる応答(レスポンス)です。

■応答(レスポンス)がない場合についての処理

正常な実行中に、応答(レスポンス)がない場合は、異常時(例えば、IEMがハングアップした等)となります。 通常は起こりえませんが、IEMがハングアップした時などの異常時への対応としてタイムアウト処理などが必要とな ります。



もくじ 1. System関連 2. SMS関連 3. GPS関連 4. Web関連 5. TCP/IP関連 6. Profile関連 7. Strage関連



第3章 3GIMコマンド・応答(レスポン)



1. System関連





1. SYSTEM VERSION (1)

■ IEM(通信)モジュールに設定されたファームウェアgw3gのバージョン取得

通信モジュール(IEMモジュール)に設定されているファームウェアのバージョンを取得する

項目	値など	説明	補足
機能分類	System		
機能名	VERSION	gw3gアプリケーションのバージョンを取得する	
コマンド形式		\$YV¥n	
引数	-		
応答値	【正常時】	\$YV=OK version¥n	
	version	"9.9"形式のバージョン(整数桁がメジャ番号、小数以下がマイナ番号)※	必ず正常終了する
	【エラー時】		
前提条件			
補足事項			

※最新バージョンは、「2.0」となる。(2015.04現在)





1. SYSTEM VERSION 2

■事例:バージョン取得サンプルプログラム

■ Arduinoでのサンプルスケッチ





begin System Version \$YV=OK 2.0 応答受信 end

返信が無い場合は、以下のようなことが考えられる

3) 配線(特にUARTのTxとRxの接続)が間違っている

1)通信モジュールに電源が入ってない
 2)通信ボーレートが間違っている

【補足】ここでの呼出し関数群について

- ・SoftwareSerial は、ソフトシリアル通信利用宣言
- ・iemSerial.begin(通信速度)は、 ボーレート宣言
- ・delay(num)は、 numミリ秒の待機時間
- ・iemSerial.listen()は、受信状態占有関数
- ・iemSerial.available()は、受信バイト数を返す
- ・iemSerial.readStringUntil('¥n')は、

リターン値までの文字列読込み関数

Open Wireless Alliance



2. SYSTEM RSSI (1)

■電波受信強度(RSSI)の取得

項目	値など	説明	補足
機能分類	System		
機能名	RSSI	現在のRSSI値を取得する	
コマンド形式		\$YR¥n	
引数	-		
	【正常時】	\$YR=OK rssi¥n	
広文店	rssi	電波強度[dBm]	rssiは0未満のマイナス値
	【エラー時】	\$YR=NG errno¥n	
	errno	101:電波強度が取得できない	
前提条件			
補足事項			

RSSIとは、無線通信機器が受信する信号の強度を測定するための回路または信号のこと。Received Signal Strength Indication, Received Signal Strength Indicator別名:受信信号強度のこと。

RSSI値は、マイナス値で、以下の状況下となる -125の場合には、アンテナが接続されていないとき -124~-100の場合は、電波受信状態が悪い状況 -99~ の場合は、電波受信状態が良い状況





2. SYSTEM RSSI 2

■事例:電波受信強度(RSSI)を取得サンプルプログラム

■Arduinoでのサンプルスケッチ

■実行モニタ画面(アンテナ正常接続)	
begin SYSTEM RSSI \$YR=OK -86 end	
■実行モニタ画面(アンテナ不接続)	

■美行七二夕画面(アンテナへ接続) begin SYSTEM RSSI \$YR=OK -125 応答受信 end

RSSIの感度が悪い場合

- 1)通信モジュールとアンテナのコネクタが正しく接続されていない
- 2) アンテナとケーブル・コネクタのネジ部が緩んでいる
- 3) 電波状態が悪い屋内の壁・天井・床などで閉ざされたところにある







3. SYSTEM SERVICE (1)

■SIMカードによる通信サービス状況を取得

項目	値など	説明	補足
機能分類	System		
機能名	SERVICE	現在利用できる通信サービスを取得する	
コマンド形式		\$YS¥n	
引数	-		
応答値	【正常時】	\$YS=OK serice¥n	必ず成功する
	service	0:サービス利用不可	
		1:パケット通信(PS)のみ利用可	
		2 : 音声通信(CS)のみ利用可	
		3:パケット通信(PS)および音声通信(CS)の両方が利用可	
	【エラー時】	-	
前提条件	1	あらかじめSIMカードが装着されていること	SIMカードがないと常に結果として0が返る
補足事項			

3GIMで利用できる**SIMカード**は、以下のインターネット上の技術サーポート(Wikiページ)サイト に掲載しています。

<u>http://a3gs.wiki.fc2.com/wiki/SIMカード情報</u>







3. SYSTEM SERVICE (2)

■事例:SIMカードによる通信サービス状況を取得サンプルプログラム

■ Arduinoでのサンプルスケッチ

#include <softwareserial.h></softwareserial.h>
SoftwareSerial iemSerial(4,5);
void setup(){
Serial.begin(9600); 译信语由现实
iemSerial.begin(9600); 一世信述及設定
delay(35000);
Serial.println("begin SYSTEM Service");
iemSerial.print(" <mark>\$YS¥n</mark> ");
iemSerial.listen();
while(!iemSerial.available());
String rt = iemSerial.readStringUntil('¥n');
Serial.println(rt);
Serial.println("end");
}
,

■実行モニタ画面 (パケット通信のみの利用の場合)







4. SYSTEM IMEI (1)

■通信モジュールのID(固有)番号(IEM)を取得

項目	値など	説明	補足
機能分類	System		
機能名	IMEI	IEMのIMEIを取得する	
コマンド形式		\$YI¥n	
引数	-		
応答値	【正常時】	\$YI=OK imei¥n	
	imei	15桁の数字	
	【エラー時】	\$YI=NG errno¥n	
	errno	ISHELL_GetDeviceInfoEx()の戻り値	
前提条件			
補足事項			

IMEIは「国際移動体装置識別番号(端末識別番号)」を意味する英語"International Mobile Equipment Identifier"の略







4. SYSTEM IMEI ⁽²⁾

■事例:通信モジュールのID(固有)番号(IEM)を取得サンプルプログラム









5. SYSTEM LED 1

■ 3 GIM上のLEDの点滅設定および状態取得

項目	値など	説明	補足
機能分類	System		
機能名	LED	IEMのLED(RUN)ピンの状態取得・設定を行う	
コフンド形式	状態取得	\$YL¥n	
	設定	\$YL status¥n	
引数	status	ONにするか(1の時)、OFFにするか(0の時)	
	【正常時】	\$YL=OK status¥n	
応答値	status	本コマンド実行後のLED状態(0:OFF/1:ON)	
	【エラー時】	\$YL=NG errno¥n	
	errno	191 : status引数の値がおかしい	
前提条件			
補足事項	1	本関数で扱うLEDは以下の位置となる。	
	(\mathfrak{I})	3GIMでは、LEDはIEM脇に配置されている	
		(V1.0では点灯時でも暗いので注意)	







5. SYSTEM LED 2

■事例:LED状態取得とLEDの点滅10回繰り返しのサンプルプログラム











6. SYSTEM BAUDRATE (1)

■ 3 GIMのUART(通信ポート)の通信速度(ボーレート)取得確認と設定

項目	値など	説明	補足
機能分類	System		
機能名	BAUDRATE	UARTの通信速度(ボーレート)の取得・設定を行う	
コマンド形式	取得	\$YB¥n	
	設定	\$YB baudrate¥n	
引数	baudrate	設定するボーレート	
		(1200/2400/4800/9600/19200/38400/57600/115200)	
	【正常時】	\$YB=OK baudrate¥n	
	baudrate	本コマンド実行後のボーレート	取得時のみbaudrateが出力される
応答値	【エラー時】	\$YB=NG errno¥n	
	errno	111: 引数baudrateがおかしい	
		112:内部エラー	
前提条件	1	指定するボーレートで正しく動作することを確認しておくこと	ボーレートの目安を参照のこと
補足事項	1	本コマンドで設定したボーレートは、IEMをリセットした後に	DECETコフンド(dVE)を実行する
		有効となる。	RESETコマンド(\$FE)を実1」9る
		(リセットするまでは、現在のボーレートは変更されない)	
		本コマンドの実行には十分留意すること。設定したボーレート	
	2	が不適切な場合は、gw3gアプリがUART経由で利用できなく	
		なる。	
	3	内部処理として、gw3g設定ファイル(gw3g.dat)を書き換える	

【注意事項】

- 現状のボーレートと、変更後のボーレートは、常に把握した上でこのコマンドを使うこと
 (分からくなる/通信できなくなると一つ一つボーレートを試して探り当てる必要がある)
- ② ソフトウェアシリアル通信状態では、マイコンボードの不安定さもあり、ハードウェアシリアル通信より低速度になる (ハードウェアシリアル通信だと57600bpsでも大丈夫だが、ソフトウェアシリアル通信だと9600bps以下が推奨)





6. SYSTEM BAUDRATE 2

■事例:3GIMのUARTのボーレート取得確認サンプルプログラム

■Arduinoでのサンプルスケッチ

<pre>#include <softwareserial.h> SoftwareSerial iemSerial(4,5); void setup(){</softwareserial.h></pre>	
Serial.begin(9600); iemSerial.begin(9600);	一致する
delay(30000);	
Serial.println("begin SYSTEM Baudrate");	
iemSerial.print("\$YB¥n"); while(liemSerial.available());	
String rt = iemSerial.readStringUntil('¥n');	
Serial.print(rt);	
Serial.print("¥r¥nend");	
} void loop() {}	

■実行モニタ画面(正常	時)
begin SYSTEM Baudrate	

end

ボーレート設定での注意点 1)ボーレート設定を変更すると、改めてシリアル通信速度も変更が必要となります。

2) ボーレート変更設定した場合には、その情報は控えておいてください。





7. SYSTEM RESET (1)

■ IEMをリセット (Shutdown) するコマンド

項目	値など	説明	補足
機能分類	System		
機能名	RESET	IEMをリセットする	
コマンド形式	ソフトリセット	\$YE¥n	
	指定リセット	\$YE level¥n	
引数	level	リセットのレベル(0:ソフトリセット、1:ハードリセット)	
応答値	【正常時】	\$YE=OK level¥n	
	level	引数と同じ	
	【エラー時】	\$YE=NG errno¥n	
	errno	ISHELL_Reset()の戻り値	
前提条件			
補足事項	1	リセットには40秒程度の時間が掛かる。再起動するまでIEMは利用できない。	
		IEMがハングアップした時は、3GIM基板#1による電源OFF/ONを使い、強制	
	۷	的にリセットを行うこと	
	3	実装上の理由で、ハードリセットはソフトリセットと同じ動作となっている。	





7. SYSTEM RESET 2

■事例:リセットのサンプルプログラム

■Arduinoでのサンプルスケッチ

```
#include <SoftwareSerial.h>
SoftwareSerial iemSerial(4,5);
void setup(){
   Serial.begin(9600);
   iemSerial.begin(9600);
   delay(30000);
   Serial.println("begin SYSTEM Baudrate");
   iemSerial.print("$YE¥n");
   while(!iemSerial.available());
   String rt = iemSerial.readStringUntil('¥n');
   Serial.print(rt);
   Serial.print("¥r¥nend");
  }
void loop() {}
```

■実行モニタ画面(正常時)

begin SYSTEM Baudrate **\$YE=OK 1** end





8. SYSTEM TIME ①

■通信モジュールの取得した時間取得

項目	値など	説明	補足
機能分類	System		
機能名	System Time	日時時間の取得	
コマンド形式	モード取得	\$YT¥n	
引数			
	【正常時】	\$YT=OK datetime¥n	
応答値	出力例として \$YT=OK 2015/03/26 15:52:23 datetime などのように「年(4バイト)'/'月(2バイト)'/'日((スペース1バイト)時(2バイト)':'分(2バイト)' ト)」でリターン値が返ってくる。		
	【エフー時】	\$YP=NG¥n	
前提条件		アンテナ接続と正しいSIMカードの設定で正確な時刻が取得できる	
補足事項		通信モジュールの個体差があり、数分ほど電源供給していないと正 しく日時が取得できない。	





8. SYSTEM TIME 2

■ 事例:日時取得表示のサンプルプログラム

■ Arduinoでのサンプルスケッチ

```
#include <SoftwareSerial.h>
SoftwareSerial iemSerial(4,5);
void setup(){
   Serial.begin(9600);
   iemSerial.begin(9600);
   delay(30000);
   Serial.println("begin System Time");
   iemSerial.print("$YT¥n");
   while(!iemSerial.available());
   String rt = iemSerial.readStringUntil('¥n');
   Serial.print(rt);
   Serial.print("¥r¥nend");
  }
void loop() {}
```

■実行モニタ画面(正常時)

begin AirPlane Mode \$YT=OK 2015/03/26 15:50:53 end

【補足】取得した時間が間違っている場合 1)正しいSIMカードが設定されているかを確認 2)アンテナ接続が正しく接続されているかを確認 3)アンテナ感度が良い環境かどうかを確認(参照:\$YR)

4)正しい時間取得までに数分から10.分ほどかかる場合がある







9. AIRPLANE MODE (1)

■ エアプレーンモード(機内モード)の取得・設定

項目	値など	説明	補足	
機能分類	System			
機能名	Airplane mode IEMのエアプレーン(機内)モードを切り替える			
コマンド形式	モード取得	\$YP¥n		
	モード切替	\$YP mode¥n		
引数	mode	設定するモード(0:通常モード、1:エアプレーンモード)		
	【正常時】	\$YP=OK mode¥n		
		設定後のモードを返す		
広な値	mode	0:通常モード		
心合但		1:エアプレーン(機内)モード		
	【エラー時】	\$YP=NG errno¥n		
	errno	未定		
前提条件	1	① gw3gのバージョンがR1.3以降のみで利用できる		
端兄 東頂		エアプレーンモードの時は、SMSを含めて通信操作は一切行		
1991年1991年1991年1991年1991年1991年1991年199	L U	えないが、消費電力は少なくなる。		





9. AIRPLANE MODE (2)

■ 事例:エアプレインモード値の取得サンプルプログラム

■Arduinoでのサンプルスケッチ

```
#include <SoftwareSerial.h>
SoftwareSerial iemSerial(4,5);
void setup(){
   Serial.begin(9600);
   iemSerial.begin(9600);
   delay(30000);
   Serial.println("begin AirPlane Mode");
   iemSerial.print("$YP¥n");
   while(!iemSerial.available());
   String rt = iemSerial.readStringUntil('¥n');
   Serial.print(rt);
   Serial.print("¥r¥nend");
}
void loop() {}
```

■実行モニタ画面(正常時)

begin AirPlane Mode **\$YP=OK 0** end





10. DO COMMAND 1

本コマンドはユーザ独自では利用不可

■ 事例:新しいSIMプロファイルの設定

項目	値など	説明	補足
機能分類	SYSTEM		
機能名	Do command	暗号化された引数(APN情報)で\$PWコマンドを 実行する	
コマンド形式	実行	<pre>\$YD password "encrypted-data"¥n</pre>	
引数	password	パスワード(英数字または空白・ダブルクォート を除く記号からなる文字列)	最大16バイト、ASCII文字のみ
	encrypted-data	暗号化されたコマンド文字列	最大256バイト、ASCII文字のみ
応答値	【正常時】	\$YD=OK¥n	正常にコマンドを復号し、実行でき た時
	【エラー時】	\$YD=NG errno¥n	コマンドを実行できなかった時
	errno	151:パスワードエラー	
		152:コマンド文字列エラー	
		153:内部エラー	
前提条件	1	gw3g R2.0以降のみで利用できる	
補足事項	1	暗号・復号方式は、「MD5+ARC4」を採用する。	

※本コマンドは、新たなSIMプロファイルを設定するためのコマンドで、 予めSIMカードのプロファイル情報(APN情報、ID、PW)が必要です。 <本件は、有償にてメール申込み対応: info@tabrain.jp まで>




本コマンドはユーザ独自では利用不可

10. DO COMMAND ⁽²⁾

■事例:新たなSIMプロファイルの設定サンプルプログラム

<本コマンドは、予めメール: info@tabrain.jp にてSIMプロファイルを申請し、パスワードと暗号化された設定情報をもって実行(有償サービス)>







2. SMS関連



1. SMS SEND (1)

■SMS(ショートメッセージ)の送信

項目	値など	説明	補足
機能分類	SMS		
機能名	SEND	SMSを送信する	
コマンド形式		\$SS msn "message" [encode]¥n	encode=ASCII と同じ
	msn	送信先の電話番号(ハイフォン無しの数字のみで指定)	
己数	message	送信するメッセージ(制御文字は使用不可、日本語は	「"」は「¥"」として記述、
X Z IC	message	UNICDEで記述)	最大100バイトまで
	encode	"ASCII" または "UNICODE"のいずれか	
	【正常時】	\$SS=OK¥n	
	【エラー時】	\$SS=NG errno ¥n または \$SS=NG errtype errcode¥n	
広な値	errno	401:引数指定エラー	
		402:BUSYエラー(すでにSMSを送信中)	
	errtype	AEESMS_GETERRORTYPE()の応答値	
	errcode	AEESMS_GETERROR()の応答値	
前提条件	1	音声サービス(SMS含む)が利用できる状態であること。	
補足事項		文字コードがASCIIの場合でも、SMSとして利用できない文	
	(I)	字が存在する。	

※ SMS送信の場合、確認のための送信ステータスを表示します。(参照: P14)
 ※ SMS(ショートメッセージ)の送信の応答性は、必ずしも即時性があるとは限りません。(タブレイン調査)
 ※ SMS(ショートメッセージ)は、NTTドコモでは1件あたり3円(税別)となっていますので、大量送信では気を付けるようにしてください。





1. SMS SEND (2)

■事例:SMS(ショートメッセージ)送信のプログラム







2. SMS RECEIVE 1

■SMS(ショートメッセージ)の受信

項目	値など	説明	補足
機能分類	SMS		
機能名	RECEIVE	受信したSMSを読み出す	
コマンド形式		\$SR¥n	
引数	—		
	【正常時】	\$SR=OK msn "message"¥n	「"」は「¥"」として記述
	msn	受信したSMSの送信元の電話番号(ハイフォン無し)	最大11バイト
応答値	message	受信したSMSのメッセージ	ASCIIまたはUNICODE、最 大100バイト
	【エラー時】	\$SR=NG errno¥n	
	errno	412 : SMSを受信していない	
前提条件	1	音声サービス(SMS含む)が利用できる状態であること。	
補足事項	1	本関数の実行により、IEMのLEDピンはHIGHに変更される。	





2. SMS RECEIVE (2)

■事例:SMS(ショートメッセージ)の受信サンプルプログラム

■ Arduinoでのサンプルスケッチ

#include <SoftwareSerial.h>
SoftwareSerial iemSerial(4,5);
void setup(){
 Serial.begin(9600);
 iemSerial.begin(9600);
 delay(30000);
 Serial.println("begin SMS Receive ");
 iemSerial.print("\$SR¥n");
 String rt="";
 while(!iemSerial.available());
 rt = iemSerial.readStringUntil('¥n');
 Serial.print(rt);
 Serial.print("¥r¥nend");
}
void loop() {}

■実行モニタ画面(正常時)

begin SMS Receive \$SR=OK 08012345678 " Hello! SMS Send " end







3. SMS CHECK ①

■SMS(ショートメッセージ)の受信確認

項目	値など	説明	補足
機能分類	SMS		
機能名	CHECK	SMSを受信しているかどうかをチェックする	
コマンド形式		\$SC¥n	
引数	—		
	【正常時】	\$SC=OK rtn¥n	
応答値	rtn	0: SMSを受信していない時	
		1: SMSを受信している時	
前提条件			
補足事項	1	本関数の実行により、IEMのLEDピンの状態は維持される。	





3. SMS CHECK 2

■事例:SMS(ショートメッセージ)受信サンプルプログラム

■ Arduinoでのサンプルスケッチ

#include <SoftwareSerial.h>
SoftwareSerial iemSerial(4,5);
void setup(){
 Serial.begin(9600);
 iemSerial.begin(9600);
 delay(30000);
 Serial.print("begin SMS Check ");
 iemSerial.print("\$SC¥n");
 while(!iemSerial.available());
 String rt = iemSerial.readStringUntil('¥n');
 Serial.print(rt);
 Serial.print("¥r¥nend");
 }
void loop() {}



※ SMS受信は、即時性がないため、しばらく何回 か受信確認が必要となる場合があります。





3. GPS関連



1. LOCATION GPS 1

■ GPS(全地球測位システム)の取得コマンド

項目	値など	説明	補足		
機能分類	GPS				
機能名	GPS START	立を行う。			
コマンド形式		\$LG method¥n			
	method	測位の方法(下記のいずれかを指定)			
21米5		MSBASED: GPSで測位、GPSが利用できない時は3Gネットワークを利用			
		MSASSISTED: 3Gネットワークを利用して測位			
		STANDALONE: GPS単体で測位			
	【正常時】	\$LG=OK latitude longitude¥n			
	latitude	緯度(北緯、9.99999形式、ただし桁数は場合により可変)			
	longitude	経度(東経、9.99999形式、ただし桁数は場合により可変)			
応答値	【エラー時】	\$LG=NG errno¥n			
	errno	501:引数指定エラー			
		508:GPS測位エラー			
		509:BUSYエラー(すでに測位中)			
前提条件	1	GPSアンテナが正しく装着されてること			
	1	測位には、初回には数分以上の時間がかかる場合がある。			
補足事項	2	AGPSサーバとして、Googleのロケーションサーバを利用する。			
		本コマンドの初回GPS取得までには数分から10分ほど時間が掛かる。従って、			
	3	本コマンドの実行では結果が返ってくるまで、何度か繰り返し実行か、待機する			
		必要がある。			





1. LOCATION GPS ⁽²⁾

■事例:GPS取得プログラム

■Arduinoでのサンプルスケッチ

```
#include <SoftwareSerial.h>
SoftwareSerial iemSerial(4, 5);
const unsigned long baudrate = 9600;
void setup() {
   Serial.begin(baudrate);
   iemSerial.begin(baudrate);
   pinMode(7,OUTPUT);
   digitalWrite(7,HIGH);
   Serial.println("begin Location GPS");
   delay(35000);
}
```

```
void loop() {
  static boolean sw=true;
  if(sw) {
    iemSerial.write("$LG MSBASED¥n");
    Serial.println("$LG MSBASED");
```

```
}
sw=false;
while(!iemSerial.available());
String rt = iemSerial.readStringUntil('¥n');
Serial.println(rt);
if(rt.startsWith("$LG=NG 508")){ sw=true;
}
else if ( rt.startsWith("$LG=OK")) {
   Serial.println("end "); while(1);
}
```

```
if(rt.startsWith("$LG=NG 509")) sw=false;
}
```

■シリアルモニタ画面(正常時応答)

begin Location GPS \$LG MSBASED >LG=START 4 \$LG=OK 35.62212345 139.5912345 end





4. Web関連





1. HTTP GET (1)

■HTTP GETによるネット接続

項目	値など	説明	補足
機能分類	Web		
機能名	GET	HTTP/GETを指定されたURLへ送信して、レスポンスを取得する	
コマンド形式		\$WG url ["header"]¥n	カギ括弧[]は、実際は 不要
引数	url	GETリクエストを送信するURL(例えば、 "http://www.google.co.jp/"等)	URLエンコードされてい ること 先頭に"http://"または "https://"を含むこと
	header	ヘッダ情報(例えば、"Authorization: Basic QWxhZGRpblc2FtZQ==)"等)	ヘッダ部の末尾に改行付 きで付与される。\$エン コードされていること
	【正常時】	\$WG=OK nbytes¥nresponse¥n	
	nbytes	レスポンス文字列のバイト数(デコード前のサイズ)	最大1024
	response	レスポンスの文字列(エンコードされた文字列)	
応答値	【エラー時】	\$WG=NG errno¥n	
	errno	301:引数指定エラー	
		309:BUSYエラー(Web機能を実行中)	
		-534:SIMカードのプロファイル設定エラー	\$PS コマンド利用
<u></u>	1	パケット通信サービスが利用できる状態であること。	
別近未什	2	ヘッダ情報の指定は、gw3g R2.0以降のみで利用できる	
補兄事頂	1	レスポンスにはヘッダ情報は含まれず、ボディ情報のみが含まれる。	
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	2	レスポンスの文字コードは、urlで指定されたサーバに依存する。	





1. HTTP GET ⁽²⁾

■事例:ネット接続サンプルプログラム

■ Arduinoサンプルプログラム

```
#include <SoftwareSerial.h>
SoftwareSerial iemSerial(4,5);
void setup(){
 Serial.begin(9600);
 iemSerial.begin(9600);
 delay(35000);
 Serial.println("begin HTTP GET");
 delay(1000);
iemSerial.println(" ("$WG http://tabrain.jp/demo/httpGET_test.txt");
delay(1000);
unsigned long tm = millis();
while((millis()-tm<15000)) {</pre>
 while(iemSerial.available()) {
    char c= iemSerial.read();
    Serial.print(c);
   tm=millis();
  }
 }
Serial.print("¥r¥nend");
void loop() {}
```

■シリアルモニタ画面(正常時応答)

begin HTTP GET >W*=STARTING >W*=GETHOSTBYNAME >W*=CONNECT >W*=SENDREQUEST >W*=READRESPONSE >WG=CONTENT_TYPE text/plain >WG=READ(44Byte) \$WG=OK 44 Tabrain Web site Complete access from 3GIM

end

■<u>www.tabrain.jp/demo/httpGET_test.txt</u>のファイル内容

サンプルデータ Tabrain Web site Complete access from 3GIM







2. HTTP POST 1

■HTTP POSTによるネット接続

項目	値など	説明	補足
機能分類	Web		
機能名	POST	HTTP/POSTを指定されたURLへ送信して、レスポンスを取得する	
コマンド形式		\$WP url "body" ["header"]¥n	カギ括弧 [] は、実際は不要
	url	POSTリクエフトを送信するURI	最大256バイト(\$エンコード
21米4		POST ワクエス N 他 M le y SURL	されていること)
X 2 IL	body	POSTするボディ	最大1024バイト(〃)
	header	ヘッダ情報	最大256バイト(〃)、省略可
	【正常時】	\$WP=OK nbytes¥nresponse¥n	
	nbytes	レスポンス文字列のバイト数(デコード前のサイズ)	最大1024バイト
広答値	response	レスポンスの文字列(エンコードされた文字列)	
	【エラー時】	\$WP=NG errno¥n	
	errno※	301:引数指定エラー	
		309:BUSYエラー(Web機能を実行中)	
前提条件	1	パケット通信サービスが利用できる状態であること。	
補足事項	1	レスポンスにはヘッダ情報は含まれず、ボディ情報のみが含まれる	
	2	レスポンスの文字コードは、urlで指定されたサーバに依存する。	

※「errono」は、WiKiページなどで補足説明していきます。







2. HTTP POST (2)

■事例:HTTP POSTによるツイート参照







5. TCP/IP関連





1. TCP/IP READ

■コネクションからのデータ読み込み

項目	値など	説明	補足
機能分類	TCP/IP		
機能名	READ	現在のコネクションからデータを読み出す	ノンブロッキングで動作する
コマンド形式		\$TR maxbytes¥n	
引数	maxbytes	読み出すデータの最大長(バイト)	最大1024
	【正常時】	<pre>\$TR=OK nbytes¥ndata¥n</pre>	
	nbytes	読み出したデータのバイト数	
応答値	data	読み出したデータ	gw3g R2.0からバイナリデータ も取扱可
	【エラー時】	\$TR=NG errno¥n	
	errno	401:引数指定エラー	
前提条件	1	TCP/IPコネクションが確立されていること	
	1	相手から受信した生のデータをそのまま取得する	
補足事項		呼び出された時にIEMに届いているデータを、最大	
	2	msxbytes分まで読み出す。	R2.0から常にノンブロッキング
		常にブロッキングせず、 データがない時は nbytes=0	で動作
		で直ちに戻る。	







2. TCP/IP WRITE

■コネクションへのデータ書き出し

項目	値など	説明	補足
機能分類	TCP/IP		
機能名	WRITE	現在のコネクションヘデータを書き出す	
コマンド形式		\$TW "data"¥n	
引数	data	書き出すデータ	最大1024バイト、\$エンコードさ れていること
	【正常時】	\$TW=OK nbytes¥n	
応答値	nbytes	書き出したデータのバイト数(デコード後の生 データのサイズ)	最大1024バイト
	【エラー時】	\$TW=NG errno¥n	
	errno	301:引数指定エラー	
前提条件	1	TCP/IPコネクションが確立されていること	
補足事項	1	dataとして指定できるデータは\$エスケープシー ケンスにてエンコードされている必要がある。	
	2	dataとして指定できるデータは、エンコード前の 生データのサイズが1024バイト以下であること。	







3. TCP/IP CONNECT

■コネクション接続

項目	値など	説明	補足
機能分類	TCP/IP		
機能名	CONNECT	TCP/IPコネクションを接続する	
コマンド形式		<pre>\$TC host_or_ip port¥n</pre>	
21米4	host_or_ip	接続するホスト名またはIPアドレス	
	port	接続するポート番号	
	【正常時】	\$TC=OK¥n	
	【エラー時】	\$TC=NG errno¥n	
	errno	601:引数がおかしい	
		603:すでに接続済み	
応答値		604:コネクション失敗	
		605 : 内部エラー(Open)	
		606 : 内部エラー(Create)	
		607 : 内部エラー(SockPort)	
		609:タイムアウトエラー	
前提条件	1	TCP/IPコネクションが確立されていないこと	
補足事項		TCP/IPコネクションは一度に一つだけ使用できる。コネ	
	L U	クションはWeb機能とは独立している。	

GET / HTTP/1.1

Accept: image/gif, image/jpeg, */*

Accept-Language: ja Accept-Encoding: gzip, deflate User-Agent: Mozilla/4.0 (Compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1;) Host: www.xxx.zzz Connection: Keep-Alive





4. TCP/IP DISCONNECT

■コネクション切断

項目	値など	説明	補足
機能分類	TCP/IP		
機能名	DISCONNECT	現在のTCP/IPコネクションを切断する	
コマンド形式		\$TD¥n	
引数			
	【正常時】	\$TD=OK¥n	
	【エラー時】	\$TD=NG errno¥n	
応答値	errno	614 : 内部エラー(Close)	
		615:接続されていない	
		616 : 内部エラー(Shutdown)	
前担久件	1	TCP/IPコネクションが確立されていること	
別近米什	2	read中あるいはwrite中ではないこと	
補足事項			







5. TCP/IP STATUS

■コネクション状態の取得および状態設定

項目	値など	説明	補足
機能分類	TCP/IP		
機能名	STATUS	現在の状態を取得する、指定した状態に設定する	
コフンド形式	取得	\$TS¥n	現在の状態を取得する
	設定	\$TS status¥n	状態を強制的に設定する
	status	0:CLOSED(接続なし)	
		1 : DISCONNECTING	
		2:DISCONNECTED(接続待ち)	
引数		3 : CONNECTING	
		4 : CONNECTED(送受信待ち)	
		5 : READING	
		6 : WRITING	
	【正常時】	\$TS=OK status¥n	
広な値	status	上記参照	
心音喧	【エラー時】	\$TS=NG errno¥n	
	errno	641:引数がおかしい	
前提条件			
補足事項		状態の設定は、問題を引き起こす可能性があるため使用	
		しないこと。	
	Ū	(状態を変更しても、自動的に接続・切断等が実行され	
		る訳ではない)	





6. TCP/IP GETSOCKNAME

■コネクション状態のIPアドレスとポート番号取得

項目	値など	説明	補足
機能分類	TCP/IP		
機能名	Get Sockname	自分のIPアドレスおよびポート番号を取得する	
コマンド形式	取得	\$TN¥n	
引数			
	【正常時】	\$TN=OK ipAddr portNo¥n	
	ipAddr	自分のIPアドレス(IP v4のみサポート)	
広な値	portNo	自分のポート番号	
	【エラー時】	\$TN=NG errno¥n	
	errno	662:接続していない	
		661:内部エラー	
前提条件	1	相手に接続していること	
補足事項	1		





7. TCP/IP 利用サンプルプログラム ①

■事例:TCP/IP関連一覧のコマンドを使ったサンプルプログラム

■Arduinoサンプルプログラム

```
#include <SoftwareSerial.h>
SoftwareSerial iemSerial(4,5);
void setup(){
pinMode(7,OUTPUT);
digitalWrite(7,LOW); delay(100); digitalWrite(7,HIGH);
Serial.begin(9600); iemSerial.begin(9600);
Serial.println("Ready...");
while(true) {
 unsigned long tim=millis();
 while(!iemSerial.available() && (millis() - tim)<30000);</pre>
 String st=iemSerial.readStringUntil('¥n');
 Serial.println(st);
if( st.indexOf("gw3g")>0 ) { break;}
 else if (!((millis()-tim)<300000)) {
  Serial.println("connect error"); while(1);
 }
Serial.println("Start...");
Serial.println("begin TCP/IP sample");delay(100);
while(!tcpprintln("$TC www.tabrain.jp 80"));
tcpprintln("$TW ¥"GET / HTTP/1.0$r$n¥"");
tcpprintln("$TW ¥"HOST: www.tabrain.jp$r$n$r$n¥"");
tcpprintln("$TR 200");
tcpprintln("$TD");
Serial.print("end");
}
void loop() {}
```

```
boolean tcpprintln(String ttc) {
String rts="";
uint32 t tm=millis();
iemSerial.println(ttc);
do{
 while(!iemSerial.available() && (millis()-tm<30000));</pre>
 rts=iemSerial.readStringUntil('¥n');
 Serial.println( rts );
} while(!(rts.indexOf("$T")>=0));
char ch:
do{
   ch=iemSerial.read();
   if(0x20<ch && ch<0x80 ) Serial.print(ch);
 } while(iemSerial.available());
return (rts.indexOf("=OK")>0);
}
```





7. TCP/IP 利用サンプルプログラム ②

■事例:TCP/IP関連一覧のコマンドを使ったサンプルプログラムの出力結果

■シリアルモニタ画面(正常時応答)







6. Profile関連



1. PROFILE SET 1

■SIMカードのプロファイル番号の設定

項目	値など	説明	補足	
機能分類	PROFILE			
機能名	SET	デフォルトのプロファイル番号を設定する		
コマンド形式		<pre>\$PS profileNum¥n</pre>		
引数	profileNum	プロファイル番号(1~16)		
応答値	【正常時】	\$PS=OK¥n		
	【エラー時】	\$PS=NG errno¥n		
	errno	211:引数エラー		
前提条件				
		あらかじめIEMに登録されているプロファイル情報について		
補足事項	1	は、下記のサイトを参照のこと:		
		<u>http://a3gs.wiki.fc2.com/wiki/SIMカード情報</u>		





1. PROFILE SET ②

■SIMカードのプロファイル番号の設定

■ Arduinoサンプルプログラム

```
#include <SoftwareSerial.h>
SoftwareSerial iemSerial(4,5);
void setup(){
   Serial.begin(9600);
   iemSerial.begin(9600);
   delay(35000);
   Serial.println("begin Profaile Set");
   iemSerial.print("$PS 2¥n");
   while(!iemSerial.available());
   String rt = iemSerial.readStringUntil('¥n');
   Serial.print(rt);
   Serial.print("¥r¥nend");
}
void loop() {}
```

■シリアルモニタ画面(正常終了の場合)

begin Profaile Set **\$PS=OK** end





2. PROFILE READ 1

■SIMカードのプロファイル情報の読出し

項目	値など	説明	補足
機能分類	PROFILE		
機能名	READ	指定したプロファイル情報を読み出す	
コマンド形式	取得	\$PR¥n	デフォルトのプロファイル番号を取得
	読み出し	\$PR profileNum¥n	指定したプロファイル情報を読み出し
引数	pfileNum	プロファイル番号(1~16)	
	【正常時】	\$PR=OK profileNum¥n	引数なしの時
	profileNum	デフォルトのプロファイル番号	
	【正常時】	\$PR=OK apn auth authtype pwd usr dns dns1 dns2 ¥n	引数指定の時
	apn	APN名	
	auth	認証情報	
	authtype	認証タイプ(AUTH_NONE、AUTH_PAP または	
応答値		AUTH_CHAP のいずれか)	
	pwd	パスワード	設定なしの場合は「-」を出力
	usr	ユーザ名	同上
	dns	DNS情報(dns1とdns2をセミコロンで連結した値)	
	dns1	プライマリDNS	同上
	dns2	セカンダリDNS	同上
	【エラー時】	\$PR=NG errno¥n	
	errno	201:引数エラー	
前提条件			
補足事項			





2. PROFILE READ 2

■事例:SIMカードのプロファイル情報出力のプログラム

■Arduinoサンプルプログラム

#include <SoftwareSerial.h>
SoftwareSerial iemSerial(4,5);
void setup(){
 Serial.begin(9600);
 iemSerial.begin(9600);
 delay(35000);
 Serial.println("begin Profile Read");
 iemSerial.print("\$PR¥n");
 while(!iemSerial.available());
 String rt = iemSerial.readStringUntil('¥n');
 Serial.print(rt);
 Serial.print("¥r¥nend");
}
void loop() {}

■シリアルモニタ画面("\$PR¥n"の場合)

begin Profile Read **\$PR=OK 2** end

■シリアルモニタ画面("\$PR 2¥n"の場合)

begin Profaile Read \$PR=OK iijmio.jp AUTH_PAP;iij;mio@iij AUTH_PAP iij mio@iij 0.0.0.0;0.0.0.0 - end

■シリアルモニタ画面("\$PR 5¥n"の場合)

begin Profaile Read \$PR=OK so-net.jp AUTH_PAP;nuro;nuro AUTH_PAP nuro nuro 0.0.0;0.0.00 - end







3. PROFILE RESET ①

■SIMカードのプロファイル情報のクリア

項目	値など	説明	補足	
機能分類	PROFILE			
機能名	RESET	指定したプロファイル情報をクリアする		
コマンド形式		\$PE profileNum¥n		
引数	profileNum	プロファイル番号(1~16)		
応答値	【正常時】	\$PE=OK¥n		
	【エラー時】	\$PE=NG errno¥n		
	errno	231:引数エラー		
		232:内部エラー(リセットエラー)		
前提条件				
補足事項	1	現在の実装では、常にエラー(232)となるが、リセット処理は正常		
		である。		
	2	本機能は工場出荷時の設定に戻す機能であるため、指定プロファイ		
		ルにAPN情報がプリセットされている場合は、プリセットされてい		
		るAPN情報は残る。		





3. PROFILE RESET 2

■事例:SIMカードのプロファイル情報のクリアプログラム

■ Arduinoサンプルプログラム

```
#include <SoftwareSerial.h>
SoftwareSerial iemSerial(4,5);
void setup(){
   Serial.begin(9600);
   iemSerial.begin(9600);
   delay(35000);
   Serial.println("begin Profile Reset");
   iemSerial.print("$PE 7¥n");
   while(!iemSerial.available());
   String rt = iemSerial.readStringUntil('¥n');
   Serial.println(rt);
   Serial.println("end");
  }
void loop() {}
```

■シリアルモニタ画面(現時点通常の応答)

begin Profile Reset **\$PE=NG 232** end





7. Storage関連





1. STORAGE WRITE (1)

■IEM(通信) モジュールのストレージへのデータ書込み

項目	値など	説明	補足	
機能分類	Storage			
機能名	WRITE	ストレージへのデータ書込み		
コマンド形式		\$RW no "data"¥n		
引数	no	ストレージ番号(1~10)		
	data	ストレージへ書き込むデータ(\$エスケープされた文字列)	\$エスケープ前で最大1023バイ ト	
応答値	【正常時】	\$RW=OK¥n		
	【エラー時】	\$RW=NG errno¥n		
	errno	711:引数指定エラー		
		712 : 内部エラー		
前提条件		gw3g R2.0以降のみで利用できる		
補足事項				





1. STORAGE WRITE 2

■事例:通信モジュール・ストレージへのデータ書出し









2. STORAGE READ 1

■IEM(通信) モジュール・ストレージからのメモリ読込み

項目	値など	説明	補足
機能分類	Storage		
機能名	READ	ストレージからのデータを読み込み	
コマンド形式		\$RR no¥n	
引数	no	ストレージ番号(1~10)	
応答値	【正常時】	<pre>\$RR=OK nbytes¥ndata¥n</pre>	
	data	読み出したデータ	最大1023バイト、バイナリ データも取扱可
	【エラー時】	\$RR=NG errno¥n	
	errno	701:引数指定エラー	
		702:データ無し(指定されたストレージにはデー	
		タがない)	
前提条件	1	gw3g R2.0以降のみで利用できる	
補足事項			




2. STORAGE READ (2)

■事例:IEM(通信)モジュール・ストレージからのメモリ読込みプログラム

■Arduinoサンプルプログラム

```
#include <SoftwareSerial.h>
SoftwareSerial iemSerial(4,5);
void setup(){
 Serial.begin(9600);
 iemSerial.begin(9600);
 delay(30000);
 Serial.println("begin Strage Read");
 iemSerial.print("$RR 1¥n");
 while(!iemSerial.available());
 String rt =
iemSerial.readStringUntil('¥n');
 Serial.println(rt);
 rt = iemSerial.readStringUntil('¥n');
 Serial.println(rt);
 Serial.println("end");
}
void loop() {}
```

■シリアルモニタ画面(正常の場合)

begin Strage Read \$RR=OK 17 Test Strage Write end



もくじ

- 1. Arduinoでのシリアルモニタ操作
- 2.3GIMでのツイッター連携使用例
- 3.3GIMでのクラウド連携使用例(1)
- 4.3GIMでのクラウド連携利用例(2)
- 5. Arduino関連ライブラリ(a3gim.zip)







1. Arduinoでのシリアルモニタ操作



1. Arduino UNO との接続例





2. Arduino上での簡単な利用例

3Gシールドで紹介しているサンプルスケッチは、すべて3GIMで動かすことができます。
 以下が3Gシールド用の環境とArduinoサンプルスケッチです。
 解説書: IEM製品版3Gシールドライブラリ仕様書(Ver2.0)

※注意点として、デフォルトの通信速度が異なります※

3Gシールド V1.2(4800bps)に対して3GIM(9600bps)です。

<3GシールドV2.0では9800bpsとなっています>

a3gsa.h の中の 「a3gsBAUDRATE」の値 を4800から9600へ変更してください。

【デフォルトの通信速度が異なる理由】 3GシールドはArduino UNOをターゲットとしているため SoftwareSerialで文字化けしない4800bpsという低い速度を デフォルトの設定としています。 一方、3GIMはArduino以外のマイコンでも利用できることを 特長としていまして、広く一般的に利用されている9600bpsを デフォルトの設定として採用しています。

■必要な部品:

① スルーホール用テストワイヤ

- ② 3.7V リチウムイオン電池 (または VCC#5入力による電源【補足資料2】参照)
- ③ SIMカード(利用できるSIMはWikiページ http://a3gs.wiki.fc2.com を参照)





3. Arduinoシリアルモニタ画面操作スケッチ

- Arduinoと3GIMを接続し、シリアルモニタ画面上でコマンド入力して、その結果を見てみることにしてみましょう。
- Arduinoのスケッチは以下のとおりです。
 - シリアルモニタ画面での3GIM入出カプログラム例

```
#include <SoftwareSerial.h>
SoftwareSerial iemSerial(4, 5);
const unsigned long baudrate = 9600;
void setup() {
 Serial.begin(baudrate);
 iemSerial.begin(baudrate);
 pinMode(7,OUTPUT);
 digitalWrite(7,HIGH);
 Serial.println("Ready.");
}
void loop() {
 if (iemSerial.available() > 0) {
  char c = iemSerial.read();
  Serial.print(c);
 }
 if (Serial.available() > 0) 
  char c = Serial.read();
  Serial.print(c); // Echo back
  iemSerial.print(c);
}
         本サンプルスケッチは、
         シリアルモニタ画面で、コマンドをキー入力することで、応答
          (レスポンス)を表示確認できるもので、マニュアル操作
```

でのコマンド/レスポンスが即座に見ることができます。

■ シリアルモニタ画面での操作例

およびLF」に設定のこと







3GIMでのツイッター連携使用例 (Arduinoの事例)



1.3GIMを使ったツイッタ―連携の利用イメージ









2. TLA利用手順①

①ブラウザで、下記のサイトにアクセスする

http://arduino-tweet.appspot.com/









2. TLA利用手順②

② ツイッターのアカウント情報を入力する

(既にツイッターID登録済の場合には次に進んでください)

🔹 Tweet Library for Arduin × 🍸 Twitter / アプリケ	->= ×	
← → C [] twitter.com/oauth/authorize	?oauth_nonce=3026859169233540662&oauth_timestam	np=1351430172&oauth_consumer_key=oQA2jr32rWowM4SpGB64yQ&oauth_☆ 🚍
	У	新規登録,
	Authorize Arduino to use your account?	
次に選択	この連携アブリを認証すると、次の動作が許可されます。 ・ タイムラインのツイートを見る。 ・ フォローしている人を見る、新しくフォローする ・ ブロフィールを更新する。 ・ ツイートする ユーザー名、またはメールアドレス パスワード ・ 保存する・パスワードを忘れた場合はこちら 連携アプリを認証しても、次の動作は許可されません。 ・ ダイレクトメッセージを見る。 ・ Twitterのバスワードを見る。	Arduino 開発者: NeoCat arduino-tweet appspot.com/ Twitter Library for Arduino: post a tweet easily using Arduino ユーザ名かメールアドレス と パスワードを入力 (こちらが今後のID/PW)
	設定のアプリ連携からいつでも連携アプリの許可を取り消すことができ、 連携アプリを認定することでTwitterのサービス利用規約に同意したこと 情報図はTwitterにも共有されます。詳細についてはプライバシーポリシー	ます。 になります。また、いくつかの連携アプリの利用 をご覧ください。





3. TLA利用手順③

③ トークンを記録しておく (コピー&ペースト)

Tweet Library for Arduin 🗙 🐟 Arduino Tweet Lib - tok: 🗙 💶 💷 👘 👘 👘 👘	
C arduino-tweet.appspot.com/oauth/twitter/callback?oauth_token=LThIi6GCk2dlKhL70Uud9dPJXEyov1nsjUsnLZKVDJs&oauth_verifier=wDEy0TMTHC9hPRm4XDL	.5(☆ ≡
ir token is:	
34474081-wIUsVKUo sDnoS, Col/ACV/S2 LL_ IChol-coutts	
カット&ペーストで 選択・複写 こちらが必要な トークン	





4. 3 GIMでのツイッタ―連携使用例

■事例:ツイッタ―にメッセージアップのプログラム





5. ツイートの読込み①

■ツイートされた内容(値や文章)をクライアント側 (3G端末側)に読込むサンプル

ッイートされた内容を読むには、以下のアクセスで可能 http://twansform.appspot.com/**ツイッター名**/text/ ら くブラウザでキー入力すると以下のような表示が返る>



■今度は、3G通信を使ってツイートされた内容(値や文章)を読み 込むには、以下のスケッチなどで行う。

\$WG http://twansform.appspot.com/**ツイッタ**—名/text/行数

※ここで ツイッター名は、@で始まるツイッター名で、@を取り除 いた後ろの名前。行数は、最新版から取得するツイッター数

■次頁のサンプルスケッチで実行した結果

💿 COM9 (Arduino Uno)
送信
>Ready.
Initilaizing
start
\$WG http://twansform.appspot.com/tabrain/text/5
>\#=STARTING
>\#*=GETHOSTBYNAME
>W*=CUNNECI
>₩*-0ENDREQUE01 \₩*-DEADDECDONCE
VWG-CONTENT TYPE toxt/plain
\mathbb{R}^{1} \mathbb{R}^{1
Twitter text :200
Temp=35.16C / Light=162 / CO2= 606 ppm
Temp=35.16C / Light=161 / CO2= 613 ppm
Temp=35.16C / Light=162 / CO2= 570 ppm
Temp=35.16C / Light=164 / CO2= 567 ppm
Temp=35.16C / Light=161 / CO2= 567 ppm
end
図 自動スクロール CRおよびL → 9600 bps 、



5. ツイートの読込み②







3.3GIMでのクラウド連携使用例① (xibely.com & Arduinoの事例)



1. xively.comの利用イメージ





2. xivey.comの利用手順

xively.comは、実績が豊富な無償のクラウ ドで、日本でも広く利用されています。 まだ、英語版しかありませんが、グラフ表示 やデータのアップやダウンロードだけの利用 と考えると、問題なく簡単に使うことができ ます。

ここでは、本3GIMとセンサなどを使い、このxively.comにデータをアップしていくサンプルをご紹介します。

先ずは、xively.comでの①ユーザ登録が必要で、その後各設定(②deviceの追加と③ channelの追加)を行い、それら設定された値(④Feed IDとAPI Keyの確認)を使うことで、プログラミングしていきます。

【利用に当たっての注意点】 xively.comでは、無償の範囲での利用は、 制限があります。特にデータのアップは、1 分間に数回程度でしかできません。 1秒毎とか頻繁にデータをアップしたりする と、利用できなくなることがあります。 充分に気を付けてプログラミングしてください。







3. xively.com ①ユーザ登録







4. xively.com ②deviceの追加





5. xively.com ③chenellの追加





6. xively.com ④Feed IDとAPI Keyの確認





7. 温度を測って定期的にxively.comへアップ

- ▶ 準備するもの
 - ▶ Arduino UNO R3 など
 - ▶ 温度センサ(LM61BIZ)など
 - ブレッドボード
 - ジャンパ線(やわらかい線)
 - 3GIM(あらかじめピンヘッダを半田付けしておく)
 - マイクロSIMカード(3GIMで使えるもの)
 - ▶ 3.7Vリチウムポリマ電池(充電してあるもの)、または3.7V出力可能なDC電源
- ▶ 接続方法
 - ▶ 3GIMにマイクロSIMを挿入して、ブレッドボードにピンヘッダを刺す。
 - ▶ #6(GND)を電源(リチウムポリマ電池)のGNDとArduinoのGNDに接続、
 - ▶ #5(VCC)を電源(リチウムポリマ電池)の「+」に接続
 - #4(IOREF)をArduinoの5V、#3(TX)をArduinoのD4、
 #2(RX)をArduinoのD5、#1(PWR_ON)をD7に、それぞれジャンパ線で接続する。
 - 温度センサをブレッドボードに刺して、センサのGNDをArduinoのGND、VddをArduinoの5V、Voutを ArduinoのAOに、それぞれジャンパ線で接続する。

(※ここで、**D4**,**D5**,**D7**および**A0**は、Arduino I/Oポート入出力番号)





8. 温度を測って定期的にxively.comへアップ

サンプルスケッチ







4.3GIMでのクラウド連携使用例② (M2X & Arduinoの事例)



1. M2X (AT&T IoTサービス)の利用イメージ







2. M2X (AT&T IoTサービス)の利用手順

M2X(AT&T IoTサービス)は、2013年か ら米国通信事業最大手のAT&Tが、M2Mおよ びIoTビジネスに向けたサービスを開始した ものです。

ArduinoやRasberryPi、Mbedなど、多くの オープンソースハードウェアで利用できる環 境を提供したものとなっています。

フリーで使え、センサデータの蓄積・グラフ 表示、データのダウンロードなどができるよ うになっています。

ただ、時間設定が、世界標準のみで行なって いて、日本時間での表示が現時点できないの が難点となっています。

ただ、登録の簡単さは

まだ、英語版しかありませんが、グラフ表示 やデータのアップやダウンロードだけの利用 と考えると、問題なく簡単に使うことができ ます。

ここでは、本3GIMとセンサなどを使い、このm2x.att.comにデータをアップしていくサンプルをご紹介します。

詳細な規約等は、m2x関連の公開情報等を ご参照ください。







3. M2X (AT&T IoTサービス)のID登録





4. デバイス (Device) の作成登録

	デバイス画面	i^	Create Device		
M2X Devices	evices Dist	tributions DEVICES USED	A Device contains a variety of att device can represent a physical of made private or public and can b Device Name	ributes like streams, triggers, location inf device, a virtual device, an application, o e used as a template for a Device Distrib e.g. Geiger Counter	ormation, an r a service. Ea ution.
Create New De All	vice	2	Device Description (optional)	Describe your Device	
新しいデバイス 登録画面へ			Device Serial	eg. 1234abc An alphanumeric identifier for this device. S account level, while Devices contained in a Serial.	erial numbers are non-unique at the Distribution must have a unique Device
You do not any collect Add Collec	have ions. tion		Tags	Add Tags to your Device Add multiple tags by separating each tag wi	th a comma
Learn more a collections from	about the docs		Visibility	Private Device You use API keys to choose if and how you share data from a Device.	Public Device You agree to make this device publicly available under the CC0 1.0 Universal license.
※ deviceIDは、英 自動的に設定されま	■数文字のキー ます。	-ワードとして		非公開:個人利用	公開:共有利用 Cancel Create





5. ストリーム (StreamID) の作成登録

Overview API Keys API Req		
	AT&T N2X: Develop E x	takamoto 💷 🗆 🗙
Streams 1 Triggers 0	← → C A https://m2x.att.com/devices/33762de517cef14b5584d95d5e8439a2	5a 🥎 🚍
	Overview API Keys API Request Log Trigger Log	•
Add Stream	Streams 2 Triggers 0 Location 0 Charts 1	(API Cheat Sheet)
新しいStream 祭得両西 o	Add a Stream Devices are composed of streams, Each stream (e.g. a sensor) consists of a single type of data like temperature or humidity.	
	Stream ID e.g. temperature, garage-humidity Thomas To can only cather latter, undergoing and defection as caused at participanties are shound.	
T All	Display Name c.g. garago humidity	Stream表示名
OfficeTemp °C	Stream Type Vou can store values that are not represented in a nu values will crable functionality that reles on numeric 数文字系・非数文字系選択	
	Unit & Symbol (optional)	単位設定
※ StreamIDは、入力した名前が 設定されます	Carcel Save	





6. デバイスIDとスキームIDの登録







7. M2Xへのデータアップの書式要件

M2Xへのセンサ値アップは、\$WPコマンドを使って行います。

\$WPコマンドを使って、以下の書式の例のような URL と body 、それに header を使って、 M2Xクラウドにアップする。

※ 以下変数の説明	
<deviceid></deviceid>	: デバイスID
<streamid></streamid>	: ストリームID
<x-m2x-key></x-m2x-key>	: M2X+-
<val></val>	: データアップするセンサ値
<date-time></date-time>	: 日時(文字列) 例 "2015-09-20 T 23:55:36 <mark>\$+</mark> 09:00"(\$+は特殊文字)
	※ 日時は、日本時間を登録(ただしM2Xでの表示は、グリニッジ標準時となる)





8. サンプルプログラム①







Open

8. サンプルプログラム②





9. M2Xにデータアップした事例

Streams 2 Triggers 0	Location 0 Charts 1	API Cheat Sheet
Add Stream	Charts View 🗐 Values Log	Export Data as CSV Log a Test Value Edit Delete
All ~ TEMP01 °C	TEMPO1 degree Celsius (°C) STREAM ID: Temp01	CURRENT 35.14 °C MIN 35.65 °C MAX 37.6 °C AVG 36.69
Temp	37.6 37.4 37.2 37.0 36.8 36.6 36.4 36.4 36.2 36.0 36.8 36.0 36.8 36.0 36.8 36.0 36.8 36.0 36.8 36.0 36.8 36.0 36.8 36.0 36.8 36.0 36.8 36.0 36.8 36.0 36.8 36.0 36.8 36.0 36.8 36.0 36.8 36.0 36.0 36.8 36.0 35.0	
	Show results from last 100 values v	Embed this chart





10. M2Xからトリガーでツイートする方法

M2Xにアップしているセンサの値をトリガーにして、ツイートする方法を紹介

ツイートするURLは、以下の通り

http://arduino-tweet.appspot.com/update?token=トークン&status=ツイート文

トリガーの設定







5. Arduino関連ライブラリ (a3gim.zip)
109



a3gim R*.*.zipを解凍すると

「a3gim」のフォルダがあります。

1. a3gim_R*.*.zipの提供

a3gim_R*.*.zipとは、Arduino上の拡張ボードとして使える3Gシールド で提供しているa3gs.zipと同じ使い方ができるArduino上のライブラリ群と サンプルスケッチ群となります。

C:¥Users+T このZIPファイルを、Arduino IDE環境下の「・・¥libraries」配下にコピーし ファイル(E) 編集(E) 表示(V) ツール(I) ヘルプ(H てください。 🗋 👌 🕶 🔚 🚳 👘 🗊 🍉 🔚 🛨 🔚 🗙 コピーした後、Arduino IDEを起動すると、メニュー「ファイル」⇒「ス 展開先(X) 📃 C:¥Users¥TABrain¥Desktop ケッチの例」に、「a3gim」が表示されます。 📔 a3gim_R3.0.zip a3gs_R3.0.zip 名前 a3gim ローカルディスク(C:) → Program Files (x86) → Arduino → a3gimの内容 ソール(T) へルプ(H) 共有 ▼ 書き込む 新しいフォルダー 名前 更新日時 種類 サイズ C:¥Users¥TABrain¥Downloads¥a3qim_R3.0.zip [ZIP] drivers ファイルフォル... 2015/03/14 14:25 examples 2015/03/14 14:25 ファイル フォル... ファイル(E) 編集(E) 表示(V) ツール(I) ヘルプ(H) hardware 2015/03/30 18:56 ファイル フォル... 🗋 🔗 🕶 🔚 🚳 👘 🖾 🍋 🔚 🛨 🔚 🗙] java 2015/03/14 14:27 ファイルフォル... lib 📗 2015/03/14 14:27 ファイルフォル... 展開先(X) 📰 C:¥Users¥TABrain¥Desktop libraries 2015/03/26 18:02 ファイルフォル... a3gimを[libralies]配下に reference 2015/03/14 14:27 ファイルフォル... a3qs_R3.0.zip 📔 a3qim_R3.0.zip コピーする。 tools 2015/03/14 14:27 ファイルフォル... 名前 <u>2015/03/11 2:55</u> アプリケーション 💿 arduino.exe 844 KB lexamples arduino.l4j.ini 2015/03/11 2:55 構成設定 1 KB 🕂 a3gim.cpp 💿 arduino debug.exe 2015/03/11 2:55 アプリケーション 383 KB 🗎 a3gim.h arduino debug.l4j.ini 2015/03/11 2:55 構成設定 1 KB libusb0.dll 2015/03/11 2:52 アプリケーショ... 43 KB keywords.txt msvcp100.dll <u>2015/03/11 2:54</u> アプリケーショ... 412 KB READ ME.txt msvcr100.dll <u>2015/03/11 2:54</u> アプリケーショ... 753 KB revisions.txt 2015/03/11 2:52 テキスト ドキュ... 60 KB S uninstall.exe 2015/03/14 14:27 アプリケーション 402 KB ※これらの使い方は、「3Gシールド」の リファレンスマニュアルを参照ください。



2. a3gimのライブラリを利用する方法

▶ 概要

- ▶ 3GIMが提供するa3gimライブラリ機能は、3Gシールドの提供ライブラリとほぼ同等です。
- そのため、Arduinoと3GIMとの接続を工夫することで、3Gシールド用の下記のライブラリを使用することができます:
 - → a3gim UNO/Pro用(SoftwreSerialを使用): 3 GIM専用に改訂
 - ▶ a3gs UNO/Pro用(SoftwreSerialを使用): 3 Gシールド専用
 - ▶ a3gs2 Mega/Due/Leonardo用(iemSerialまたは3を使用)

▶ 互いのライブラリの違い

- ヘッダファイル(デフォルトのボーレートの違い)
 - ▶ a3gim.hのシンボル a3gsBAUDRATE の定義は、「9600」となっています。
 - ▶ a3gs.hのシンボル a3gsBAUDRATE の定義は、以前「4800」で、最新では「9600」としています。
 - ▶ a3gs2.hのシンボル a3gsBAUDRATE の定義は、「57600」となっています。
- SGIMとArduinoとの接続方法
 UNOの場合

 #6をGND、#4を5V、#3をD4、#2をD5、#1を開放(何も接続しない:常時電源ON)、に接続する

 Mega/Dueの場合(ハードウェアシリアル通信利用)

 #6をGND、#4を5V、#3をRX3、#2をTX3、#1を開放(何も接続しない:常時電源ON)、に接続する
 Leonardoの場合(ハードウェアシリアル通信利用)

 #6をGND、#4を5V、#3をRX1、#2をTX1、#1を開放(何も接続しない:常時電源ON)、に接続する



【注意】 3 GIMの出荷時は、 9600bpsとしています。

もくじ 【補足資料1】3 GIMコマンド・応答一覧表 【補足資料2】5 Vから3.3Vを作り出す回路例 【補足資料3】トラブルシューティング





【補足資料1】3GIMコマンド・応答一覧表

No	分類	機能	コマンド送信	応答(レスポンス)正常受信	応答(レスポンス)エラー受信
1	System	Version	\$YV¥n	\$YV=OK version¥n	
2		RSSI	\$YR¥n	\$YR=OK rssi¥n	\$YR=NG errno¥n
3		Serice	\$YS¥n	\$YS=OK serice¥n	
4		IMEI	\$YI¥n	\$YI=OK imei¥n	\$YI=NG errno¥n
5		LED	\$YL¥n	\$YL=OK status¥n	\$YL=NG errno¥n
6		Baudrate	\$YB¥n / \$YB baudrate¥n	\$YB=OK baudrate¥n	\$YB=NG errno¥n
7		Reset	\$YE¥n / \$YE level¥n	\$YE=OK level¥n	\$YE=NG errno¥n
8		Time	\$YT¥n	\$YT=OK datetime¥n	\$YP=NG¥n
9		Airplane mode	\$YP¥n / \$YP mode¥n	\$YP=OK mode¥n	\$YP=NG errno¥n
10		Do Command	\$YD password "encrypted- data"¥n	\$YD=OK¥n	\$YD=NG errno¥n
11		Send	\$SS msn "message" [encode]¥n	\$SS=OK¥n	\$SS=NG errno ¥n / \$SS=NG errtype errcode¥n
12	SMS	Receive	\$SR¥n	\$SR=OK msn "message"¥n	\$SR=NG errno¥n
13		Check	\$SC¥n	\$SC=OK rtn¥n	
14	GPS	GPS	\$LG method¥n	<pre>\$LG=OK latitude longitude¥n</pre>	\$LG=NG errno¥n
15	Woh	Get	\$WG url ["header"]¥n	\$WG=OK nbytes¥nresponse¥n	\$WG=NG errno¥n
16	WED	Post	\$WP url "body" ["header"]¥n	\$WP=OK nbytes¥nresponse¥n	\$WP=NG errno¥n
17		Read	\$TR maxbytes¥n	<pre>\$TR=OK nbytes¥ndata¥n</pre>	\$TR=NG errno¥n
18		Write	\$TW "data"¥n	\$TW=OK nbytes¥n	\$TW=NG errno¥n
19		Connect	\$TC host_or_ip port ¥n	\$TC=OK¥n	\$TC=NG errno¥n
20	ICF/IF	Disconnect	\$TD¥n	\$TD=OK¥n	\$TD=NG errno¥n
21		Status	\$TS¥n / \$TS status¥n	\$TS=OK status¥n	\$TS=NG errno¥n
22		Get sockname	\$TN¥n	<pre>\$TN=OK ipAddr portNo¥n</pre>	\$TN=NG errno¥n
23	3	Set	\$PS profileNum¥n	\$PS=OK¥n	\$PS=NG errno¥n
24	Profile	Read	\$PR¥n / \$PR profileNum¥n	\$PR=OK profileNum ¥ n / \$PR=OK apn auth authtype pwd usr dns dns1 dns2 ¥ n	\$PR=NG errno¥n
25		Reset	\$PE profileNum¥n	\$PE=OK¥n	\$PE=NG errno¥n
26	Storago	Write	\$RW no "data"¥n	\$RW=OK¥n	\$RW=NG errno¥n
27	7	Read	\$RR no¥n	<pre>\$RR=OK nbytes¥ndata¥n</pre>	\$RR=NG errno¥n





【補足資料2】5Vから3.7Vを作り出す回路例

◆ 5~12Vの電源(ACアダプタ等)から3GIMが必要とする3.7V電源を作り出す回路の例を以下に示す:



◆ 必要な部品は下記の通り:

No	分類	パーツ	数量	実売価格(円)	補足・販売店
1	3端子レギュレータ	AZ1117H-ADJ	1個	30	秋月電子にて10個単位で販売
2	抵抗	1/4W抵抗(240Ω)	1個	10	秋月電子・千石電商等で販売
3	抵抗	1/4W抵抗(120Ω)	1個	10	秋月電子・千石電商等で販売
4	積層セラミックコンデンサ	<u>25V 10µF</u>	1個	80	秋月電子・千石電商等で販売
5	タンタルコンデンサ(または積層セラ ミックコンデンサ)	<u>10V 22µF</u>	1個	42	千石電商等で販売





【補足資料3】トラブルシューティング

#	課題	現象	対応策	補足
1	配線・接続	・UART(Tx:送信、Rx:受信)、電源お よびGNDが正しく理解できていない	・3 GIMコネクタ部の#1~#6までを正しく理解して上で配 線・接続のこと #1(電源On/Off:任意)、#2(RX)、#3(Tx)、#4 (3.3V/5V 電源)、#5(3.6~4.2V電源)、#6(GND)	・#5(VCC)で外部電源を利用する 場合には、3.7Vリチウムイオン電 池を推奨
2	応答(レスポンス)	・コマンドを送っても、返信がない ・正しい応答でない	 ・通信モジュールとマイコンボードとの通信、またはマイコンボードとPCとの通信において以下の原因が考えられる ① 3GIMの配線が正しくできていない(配線・接続確認) ② 電源供給に問題がある(電源電圧の確認) ③ UART通信速度の設定が間違っている(確認設定) ④ 初期電源後の待ち時間を考慮不足(30秒以上待機) ⑤ プログラムに間違いがある ⑥ Arduino IDE シリアルモニタ画面の改行コード変更 	・応答が正しく表示されない場合 の原因は、配線ミスや配線での接 触不良が考えられる ・②の電源供給で、VCCの3.6~ 4.2Vを間違えるケースが多発 ・⑥の場合、改行選択メニューで 「CRおよびLF」を選択のこと
3	エラー頻発	・#=NGが多発 ・立ち上げタイミングの問題 ・電源供給(電流が小さい)問題	・配線・接続が正しくできていること ・適正なSIMカードの挿入されていること ・正しく電源供給できていること	・RSSI(電波強度測定)やSIM カードのサービス確認 ・\$YRや\$YSコマンドで確認
4	時間の取得	・時間の取得(\$YT)が間違っている	・正しいSIMカードとアンテナ接続によって正しく設定される ・正しい時間を取得するにはしばらく時間が掛る	・同上
5	SMS送受信	・SMSの送受信ができない ・SMSの応答が無い	・SIMカードが、SMS対応になっていない(切替え必要) ・SMSサーバとのやり取りでの不備(何度か読込み必要)	・同上
6	GPS取得	・GPS取得ができない ・GPS取得に時間が掛る	・GPSアンテナが正しく接続されていること ・GPS電波状態が良い所(PCから離す)で実施のこと ・初期立上げでは数分から10分ほど掛る場合がある ・電源供給が正しくできていること	・一度GPS取得でき、電源が入っ た状態だと、次からは即取得可能
7	ネット接続	・Webコマンド群やTCP/IPコマンド群 が正しく応答しない	・3Gアンテナが正しく接続する ・正しいSIMカードが挿入されていない ・SIMカードの接続不良(再度再挿入などを実施) ・電源供給が正しくできていること	正しいSIMカードとは、Profile設定 されたもので、WiKiページで情報 公開

※その他トラブルが有った場合には、WiKiページにてお問い合わせください。

http://form1.fc2.com/form/?id=816242

基本的なことは、これまでWiKiページサイトや、本資料等にて掲載していますので、そちらをご覧ください。 基本的なことでのお問い合わせは、返答を控えさせていただくことがあります。













116



O pen Wirele

【補足資料5】 3 GIM サポートサイト

3 GIMに関する技術情報が盛りだくさん掲載されています。 http://a3gs.wiki.fc2.com/wiki/3GIMの紹介

	takamoto 🗕 🗆 🗙	内容(もくじ)
← → C ↑ a3gs.wiki.fc2.com/wiki/3GIMの紹介	@ ट्री ≡	■ 3 GIM (3G IoT Module)について
► FC2 メニュー ▼		・概要
	CAS DI LICAS DI LICAS	・外観・見世すス機能
	CONTRACTOR CONTRACTOR	・3GIMスペック
3Gシールド/3GIM Wikiページ	1361251250125125012	・ピン配置
		■機能一覧(UART経由で利用する場合)
0		・UARTコマンドインタフェー人の概要
		・コマント 見 ■ 5Vから3.7Vを作り出す回路例
		■利用上の留意点
3GIMの紹介	トップメニュー	■トラブルシューティング
		■ダウンロード
	Wireless	■ 尹 忉 ・Intel Edisonで使ってみました
3GIM(3G IOT MODULE)IC JUIC	Alliance	・Arduinoを使ったモノ
▶ 概要		・mbedを使ったモノ
	a a a a a a a a a a a a a a a a a a a	■ 3GShield & 3GIM Lab
るSDカードサイズの超小型3G通信モジュールです。		・Intel Edisonを使つに事例 ・3 CIMを使った環境モニタ
従来の3GシールドはArduinoでの利用をターゲットとしていましたが、3GIMでは様々なマイ		・ラズベリーパイで3Gシールドを使ってみました
コン(mbed,GR-Sakura,PIC,Raspberry Pi等)からUART経由またはUSB経由で簡単に利用で		・Intel Galileoで3Gシールドを使ってみる
きるように設計されています。		・ハウス向け監視モジュールの試作(その2)
▶ 外観		
	*==-	・ 留 SANURA Cの利用 ・ 簡易 些視 装置の 試作
SGIM(phx)の画縁を掲載します。 なお、基板の色やレイアウト・寸法等は、一部変更となる場合がありますのでご注意くださ	• bw=1	・メール読み上げ機の試作
ί, ነ _ο	• 1-92	・3Gシールドを使ったセンサネットワークの試作
■ 全体	 セミナー・イベント 	
	• 本サイト目的	