

3 GIMシールドV1.0

3 GIM シールドは、3 GIMをArduino 上で使えるようにした拡張 シールドで、UNO のみだけでなく、 Megaなどのハードウェアシリ アル通信ができるようにしたものです。

本マニュアルは、3GIM+3GIMシールドを使うことで、ほとんど 3Gシールドと同等の機能を持ち合わせています。

この他に、以下のマニュアルも併せてご参照ください。

■ 3 GIM :

http://www.3gsa.org/data/3GIMmanualV1.1R1.0.pdf

■ 3Gシールドライブラリ群: http://3gsa.org/3GShieldAllianceLibraliesDOCVV2.0.pdf ■ 3Gシールド用「a3qs.zip」

-302  $\frac{1}{10}$   $\frac{$ 

http://a3gs.wiki.fc2.com/ref/a3gs\_R3.0.zip

# 3 GIMシールド V1.0 取扱説明書

(㈱タブレイン 平成28年1月



# 1. はじめに

### ▶ 1.1 概要

- IEMモジュールによる3GIMシールド(以下「IEM版3Gシールド」)は、3GIM (3G通信モジュール)を搭載し、Arduino<sup>\*1</sup>のシールドとして利用できる、高機 能な3G通信モジュールの組合せ製品となります。
- 3GIMシールド+3GIMを利用することで、3G(WCDMA)ネットワークを通じて簡単にいつでもどこでもインターネット通信を行うことができます。
- 3GIMシールドは、3GIM(3G通信モジュール)を搭載し、3G通信回線を使った Arduino上での試作やプロトタイピングを目的として企画・製作されたものです。 そのため、長期間の安定動作が必要となる用途や、ミッションクリティカルな製品 への組み込みには適していません。
- ▶ **3 GIMシールド**+3 GIMは、その他GPS機能、時刻取得機能、通信状態測定機能な どを持ち合わせています。
  - ▶ 長期安定動作や実用製品への組み込みに関しては、個別にNPO法人オープン ワイヤレス アライア ンスまでご相談ください。
  - 3GIMシールド製品に関する最新情報(利用できるSIMカードの情報や最新のライブラリファイルの 提供等)は、下記のサポートサイトにて公開する予定でいます。
     <a href="http://a3gs.wiki.fc2.com/">http://a3gs.wiki.fc2.com/</a>

\*1 Arduino.cc の登録商標です



3



Copyright(c) 2012-2016 3G Shield alliance All Rights Reserved.



# 1. はじめに

# 1.3 IEM(Internet of Everything Module)とは

- ▶ 小型の3G通信モジュールの特徴
  - シエラワイヤレス社の「DTW400-W」(JATE/TELEC 取得済)
  - Qualcomm社のチップセット「QSC6240」を採用
  - サイズは 21mm × 22mm × 4.5mm , 重量は4.5g と非常に小型
  - 携帯向けに設計されたモジュールであり、消費電力が低い



#### DTW400-W裏表と100円玉

DTW400-Wの主な仕様		
UMTS	850/1900/2100 MHz	
EDGE/GPRS/GSM	850/900/1800/1900 MHz	
GPS	Standalone GPS, AGPS	
Speed	(UMTS) 384Kbps(DL)/384Kbps(DL)	
OS	Brew MP 1.0.4	
その他	JATE/TELEC 取得済み	
動作温度	$-20^\circ C \sim 60^\circ C$	



2. 注意点

- 本製品で利用している3G通信モジュール(DTW400-W、以下IEMモジュールと呼ぶ)は、付属している 3Gアンテナとの組合せで、日本の技適(技術基準適合証明\*1)を取得をしています。よって、日本以外の 海外での利用や、アンテナの取り換えやケーブルの取り外し等を行った使い方は、電波法違法利用となりま すので、絶対行わないでください。
- ▶ 3GアンテナおよびGPSアンテナ、それにそれぞれのケーブルとコネクタは小さく、壊れやすいため、取扱いには、十分注意してください。特に、頻繁な取り外し・取り付けは行わないようにお願い致します。 (GPSアンテナ関係は別売オプションとなります)
- ▶ Arduinoと3GIMシールドを接続させ、3GIM搭載した場合、電源ONあるいはリセットによる応答反応(起動)は、通常40秒程度の時間が掛かります。
- ▶ IEMモジュールは瞬間的に消費電力が高くなる場合があり、なるべく外部電源をご利用頂くことをお薦めいたします。詳細は4章を参照ください。
  - ご利用されるパソコンの特性により、Arduino側へのUSB接続からの電力供給だけでは、3Gシールドが利用できない場合がありますのでご注意ください。動作が不安定となる場合は、外部電源(ACアダプタ)の利用をお勧めします。
- ▶ 本評価製品に関する問合せ先は、下記のメールアドレスで受け付けています:

<u>製品に関する問い合わせ: info@tabrain.jp</u> <u>保守サポートの問い合わせ: 3gshield@tabrain.jp</u>

> ※1 技術基準適合証明とは、特定無線設備(総務省令「電波法施行規則」で定める小 規模な無線局に使用するための無線設備)が電波法令の技術基準に適合している ことを証明(電波法第38条の2)することである。(Wikipediaより)

Copyright(c) 2012-2016 3G Shield alliance All Rights Reserved.



# 4.3GIMシールドの構成

3 GIMのコネクタとスイッチ関連の構成図は以下の通りとなります。





# 5.3Gシールドと同じ様に利用する場合

3 GIM+3 GIMシールド+Arduino UNOで利用する場合(接続初期状態)

#### 【注意事項】



# 6.3GIMシールド外形概要

#### 3 GIM+3 GIMシールド+Arduino UNOで利用する場合(接続初期状態) 前頁のコネクタおよび切換えピンなどの説明

名 称	機能概要	補足
CN2	3 GIM用コネクタ (丸ピンICソケット)	3 GIM搭載用コネクタ(写真の様に接続していください) はんだ付けするピンは太さに注意してください。 推奨(丸ピンIC連結ソケット、または細ピンヘッダ)秋月電 商(P-01382またはC-06631)
CN5	3 GIM用UART通信コネクタ	SW3とSW5を開放時に、RXとTXが利用可能
SW2	3 GIM用電源切替用	D7またはD8の切り替え(LOWの状態で電源ON、HIGHの状 態で電源OFF)(解放時は、常に3GIM は電源On状態)
SW3	3 GIM用UART通信受信切換え (RX:受信)	D0またはD4(解放時は、SW2利用)
SW4	外部電源/内部電源切替	外部電源(VIN)またはUSB電源(5V)かの切り替え
SW 5	3 GIM用UART通信 送信切換え (TX : 送信)	D1またはD5(解放時は、SW2利用)
アンテナコネクタ	3G用およびGPS用アンテナ向け	2 つのアンテナコネクタをボンドまたははんだ付けで固定

\* UNO/Leonardo/Pro(5V)/Mega(5V)/Mega2560等は5V系のみで利用できます。

\* Arduino UNO などの場合は シフトウェアシリアル(D4/D5)での通信に設定します(出荷時設定)。Megaなどで利用する場合には、ハードウェアシリアル通信でD0(RX)とD1(TX)などに切り替えます。



# 7.3GIM+3GIMシールドによる初期起動テスト

com COM179 (Arduino Uno)

コマンド入力

- 🗆 🗙

**3GIMの「\$コマンド」**を使って起動テストを行います。前 頁の状態でPCとUSB接続し、以下のライブラリを読込み実行 します。



# 8. Arduino 利用時のピン接続

▶ 3GIMシールドを利用時のArduinoピン接続は下記の通りです:

ピン	用途	補足
VIN	IEMへの電源供給	電源切替ジャンパにより切り替え可能
Vcc	同上	同上
GND	グラウンド	グラウンド
D2	SMS着信通知	SMSが着信した時にLOWとなる。INT0として利用できる
D4	IEMのTxD	ライブラリa3gsではソフトウェアシリアルRxDとして使用
D5	IEMのRxD	ライブラリa3gsではソフトウェアシリアルTxDとして使用
D7/D8	電源供給制御	IEMへの電源供給をON/OFFする

- ▶ 補足事項は下記の通りです:
  - ▶ VINあるいはVccで必要な電圧・電流容量に関しては,「動作環境」を参照ください。
  - ハードウェアシリアルを使用しないため、スケッチのアップロードに際しては事前に3GIMシールドを取り外 すなどの対応は不要です。
  - > ソフトウェアシリアルは、動作の安定性を確保するためにデフォルトの通信速度は9600bpsとなっています。
  - UNO/Pro以外のArduinoでは、D4をソフトウェアシリアルのRxDピンとして利用できません。UNO/Pro以外で3GIMシールドを使用する場合は、a3gsライブラリのソースコードの一部変更および他のピンへ接続する等の対応が必要となります。



# 9. 動作環境

#### 3 GIM+3GIMシールドの「動作環境」は下記の通りです:

項目	動作環境	補足
	UNO	利用可能
	Leonard	対応不可
	Pro(5V)	利用可能
Arduino	Pro(3.3V)	対応不可
	Mega(3.3V/5V)	5 V系のみ対応可能
	Mega 2560/ADK	利用可能
	DUE	対応不可
IDE	バージョン 1.7.5 以降	1.7.5 以上を推奨
高術	USB	800mA以上の供給能力が必要※1
电你	ACアダプタまたはバッテリ	7~12Vで1A以上のものを推奨※2

#### 【参考】

消費電流は,設置場所の電波状況,通信の頻度や内容により大きく変化します。参考情報として,電波状態が通常(アンテナ線2本)の状態の消費電流は,5V給電では、アイドル時(待ち受け時)で30~150mA,通信時は200~400mA,電源ON直後は400~600mA程度です。IEM(DTW400-W)の仕様では,最大750mA程度となっています。

Mega/Mega 2560/ADKで3Gシールドを使用する方法については、UARTの配線を別途配慮してご利用ください。

※1 PCやバッテリによるUSB電源を利用する場合、消費電流が大きな状態では、3Gシールドによる通信機能が働かない ときがあります。この場合には、以下※2のACアダプタかバッテリをご利用ください。

※23Gシールドアライアンスでは、オプションとして「9V1.3A-ACアダプタ」をご提供しています。この電源を利用することで、USBケーブルなしでのご利用が可能です。



# 10. ライブラリの機能

## 10.1 ライブラリの機能概要

3 GIM+3GIMシールドの機能は、Arduinoからはライブラリ"a3gs"を通じて利用することができます。
 "a3gs"の主な機能は下表の通りです:

機能分類	機能概要	補足
コントロール機能	3Gシールドの電源制御,初期化・終了等	
ショートメッセージ機能	SMS(ショートメッセージ)の送受信	SIMカードにより利用可否有
Web機能	GET/POSTのメソッド発行, Tweet	HTTP/HTTPS GET/POST
現在位置取得機能	GPSによる位置情報取得	GPS, AGPS
TCP/IP機能	TCP/IP通信機能	
プロファイル機能	デフォルトプロファイルの読み書き	SIMカード(APN切替)
通信その他機能	電波強度,時刻取得,サービス取得,LED制御	
ストレージ	IEM通信モジュール内のストレージ利用	

- ▶ ライブラリの詳細は,別冊「3Gシールド ライブラリ仕様書」を参照してください。
- ライブラリが提供する各機能の利用方法については、a3gsライブラリに同梱されているサンプルをご 参照ください。





# 10. ライブラリの機能

## 10.2 ライブラリ"a3gs"の機能一覧(1/3)

分類	メソッド名	機能概要	補足
	getStatus <sup>*</sup>	3Gシールドの状態取得	
	begin <sup>*</sup>	ライブラリの初期化	
	end <sup>*</sup>	ライブラリの終了	
	restart <sup>*</sup>	3Gシールドのリセット	
コントロール	start <sup>*</sup>	3Gシールドの電源ON	
(Control)	shutdown <sup>×</sup>	3Gシールドの電源OFF	
	getIMEI	IMEIの取得	
	setLED	LED1の制御(ON/OFF)	
	setBaudrate	UART通信速度の設定	使用には十分留意する
	setAirplaneMode	エアプレーンモードの設定	
	sendSMS <sup>*</sup>	SMSの送信	
ショート	availableSMS*	SMSの受信状態チェック	
スッピーシ (SMS)	readSMS*	SMSの読出し	
	onSMSReceived	SMS着信時のコールバック設定	INTOを使用

※ Arduino GSM/GPRSシールド用ライブラリと互換性がある関数

【注意】 Arduino GSM/GPRS シールドとは、既に arduino.cc のLabサイトで、 ライブラリなどがアップされ、公開されているものです。





# 10. ライブラリの機能

## 10.2 ライブラリ"a3gs"の機能一覧(2/3)

分類	メソッド名	機能概要	補足
	httpGET <sup>×</sup>	GETメソッドの要求	http/httpsを利用可
Web関連	httpPOST	POSTメソッドの要求	同上
	tweet <sup>*</sup>	Twitterへの投稿	*
現在位置取得(GPS)	getLocation	現在位置の取得	内蔵GPSを使用
	connectTCP*	TCPコネクションの接続	
	disconnectTCP*	TCPコネクションの切断	
「CF/IF1成化	read <sup>*</sup>	データの読み出し	3バリエーション有
	write <sup>*</sup>	データの書き出し	3バリエーション有

※ Arduino GSM/GPRSシールド用ライブラリと互換性がある関数

\* 無償サービス「http://arduino-tweet.appspot.com/」を利用(要登録)



Copyright(c) 2012-2016 3G Shield alliance All Rights Reserved.

# **10. ライブラリの機能** 10.2 ライブラリ"a3gs"の機能一覧(3/3)

分類	メソッド名	機能概要	補足
	setDefaultProfile	デフォルトプロファイルの設定	
	getDefaultProfile	デフォルトプロファイルの取得	
(APN切合)	updateProfile	プロファイル情報の更新	
	getServices	利用可能サービスの取得	
	getRSSI	電波強度の取得	
通信機能その他	getTime	現在時刻の取得	日付・時刻形式
	getTime2	現在時刻の取得	通算秒形式
	getVesrion	IEM上のバージョン取得	
ストレージ	put	ストレージにデータを格納	
	get	ストレージからデータを取得	

※ Arduino GSM/GPRSシールド用ライブラリと互換性がある関数



# 11. 制限事項他

11.1 制限事項

- ▶ 外部電源のACアダプタを利用する場合は,推奨する電圧・電流(7-12V 1-2A)のものを利用してください。
- 3GIM上のIEM(3G通信モジュール)が稼働するOS(Brew MP 1.0)環境は、専用のBrew MPアプリ(gw3gアプリ)で 動作させています。このBrew MPアプリ(gw3g)の仕様・内容に関しては、非公開といたします。
- ▶ 3G通信の接続先情報であるプロファイル情報(APN)に関しては、出荷時に下記の設定を行っています。これら以外の通信サービス(SIMカード)でご利用される場合は、事前にご相談ください。
  - 別途、WiKiページにて公開しています。http://a3gs.wiki.fc2.com/
- ▶ SIMカードについて,下記の留意点があります:
  - ▶ 予め設定しているプロファイルに対応したSIMカード以外での動作は保証致しかねます。
  - ▶ SIMカードの抜き差しは、3Gシールドの電源をOFFの状態で行ってください。
- 3Gシールドを利用し始めた際に、取得できる時刻のタイムゾーンが日本になっていないケースがあります。このよう な場合は、3Gシールドにて3Gネットワークを利用してしばらく経つと正しいタイムゾーンに設定されます。タイム ゾーンが正しく設定されるタイミングは、ご利用の3Gネットワークの仕様に依存します。



# 11. 制限事項他

### 11.2 UNO/Pro以外のArduinoで3Gシールドを利用する方法について

- Arduinoは、機種によってデジタルピンの仕様が異なります。3Gシールドでは、D4(RX)およびD5(TX)を標準ライ ブラリSoftwareSerialによるソフトウェアシリアル機能を使用します。しかし、MegaなどではこのRXピンのアサ インでは正しく動作しません。
- ▶ これを解決するには、下記のようないくつかの方法があります:

(これらは、SW3とSW5の切り替え、もしくはCN5を使って行います)

- 方法① ソフトウェアシリアルが利用できる他のデジタルピンを利用する方法
- 方法② ハードウェアシリアルを利用する方法
- 方法①:ソフトウェアシリアルが利用できる他のデジタルピンを利用する方法
  - ▶ a3gsライブラリの変更が簡単な方法です。
  - 下記のページで公開されている「ソフトウェアシリアルのRXピンとして利用できるピン」を見て、どのピンで代替するかを決定する(例えば 10):

http://arduino.cc/en/Reference/SoftwareSerial

- ▶ D4ピンとその代替ピンを接続する。(D4ピンは他の用途に使用しないこと)
- ▶ a3gs.cppで定義されているシンボル「IEM\_RXD\_PIN」を代替ピンの番号(例えば 10)に書き換えて、スケッチをビルドする。
- 方法②:ハードウェアシリアルを利用する方法(MEGAなど)
  - ▶ 3GシールドとArduinoとの間のシリアル通信の速度を向上させることができます。
  - ▶ Mega 2560/ADKの場合は、例えば下記のように対応します(RX1/TX1で代替する例です):
    - □ D4ピンをRX1ピン、D5ピンをTX1ピンへそれぞれ接続する(D4およびD5ピンは他の用途に使用しないこと)
    - a3gsライブラリで、「iemSerial」をすべて「Serial1」に置換して、その他、適切にビルド時のエラーに対処する(エラーへの 具体的な対処内容は、a3gsライブラリのバージョンに依存するため、ここでは詳しくは解説しません)
    - □ 3GシールドのサポートWikiサイトで、a3gs2という名前でライブラリを公開しています。



# 【添付資料】トラブルシューティング

#	トラブル内容	原因	対応策	補足等
1	サンプルプログラム のInitializingで Failedが発生	<ul> <li>ArduinoやIEMモジュールの接触不良</li> <li>・立ち上げタイミングの問題</li> <li>・電源供給(電流が小さい)問題</li> </ul>	<ul> <li>・Arduino上の3GIM+3GIMシールドや、3GIMシール ド上のIEMモジュール・SIMカードの接触不良を確認の こと</li> <li>・再起動、再実行を実施してください</li> <li>・適正なSIMカードの挿入のこと</li> <li>・外部電源(9V1.3A以上推奨)を別途使用のこと</li> </ul>	<ul> <li>・IEMモジュールのコネクタ位置は、P.6 参照</li> <li>・外部電源を利用する場合には、ジャンパ・ピンSW4を切り替えのこと</li> </ul>
2	通信接続ができない	・電波の感度が良くない ・周りにノイズの発生源がある ・SIMカードが適正でない	<ul> <li>・3Gアンテナの近くに、できるだけ金属製の部品を設置しないこと</li> <li>・ノイズ・電波を発生する家電製品等から離れた場所で利用すること</li> <li>・適正なSIMカードの挿入のこと</li> </ul>	<ul> <li>・getRSSI()を使って定量的に電波強度を 測ることができる</li> <li>・現在、適正なSIMカードは、III法人契約 などのFOMA(音声通信含む)やIIJmio 個人契約、DTIなどのFOMA(データ通 信のみ)カード(順次対応予定)</li> </ul>
3	a3gsを使ったス ケッチの動作が安定 しない	a3gsライブラリは多くのRAM (約400バイト)を使用している。 これに加えて,http通信を行う場 合はスケッチ側にレスポンス用の バッファが必要となる。	・RAMサイズが不足していないかどうかを確認のこと ・接触不良が考えられるところを確認・再設定のこと ・周りにノイズ発生などが無いかを確認・除去のこと	文字列をFlash-ROMに持っていくことも, 有効な対応策となる。 (RAMサイズが不足する場合は、Arduino Mega/ADKやDUEなどの使用を推奨)そ の他、PCの再起動が必要な場合もあり。
4	GPS位置取得ができ ない	・屋内やビルの谷間等で、GPSからの電波をうまく補足できない ・ノイズ発生源が近くにある	GPSの位置取得機能は、常に位置を取得できるとは限らない。よって、見晴し良い屋外で利用すること。またノイズ発生する家電製品等から離れた場所で利用こと。外部電源を利用してみること。など	PC上のUSBで電源供給のみで利用する場合は、PCから十分離して利用すること
5	ポートエラー発生	<ul> <li>一度USBケーブルなどを切り離し、元に戻した場合など</li> <li>・USBケーブルの接触不良</li> <li>・Arduinoのポート番号違い</li> <li>・他ソフト・ハードとの競合など</li> </ul>	<ul> <li>・再度、デバイスマネージャーにて、Arduinoのポートの 無効→有効を実施</li> <li>・未表示の場合には、デバイスドライバの再インストール などが必要</li> <li>・正しいArduinoの接続ポートを確認・再設定</li> <li>・PCの再起動や他の起動ソフトを終了</li> </ul>	基本的には、ArduinoをPCのUSBに接続し た段階で、自動認識でポートを割り当てる。 デバイスマネージャーでのポート番号の確 認方法を覚えること。

【注意】 この他、WiKiページの3GIMでのトラブルシューティングを参照ください。 http://a3gs.wiki.fc2.com/wiki/3GIMの紹介



# [追加資料] 3Gシールドのライブラリ利用の場合

- ▶ 3Gシールドのライブラリ「a3gs.zip」を、Arduino IDEのフォルダ「libraries」配下に解凍する。
- 「a3gs.zip」は、http://a3gs.wiki.fc2.com/ref/a3gs\_R3.0.zipからダウンロードする

#### ArduinoIDEフォルダー配下

名前	更新日時	種類	サイズ	
]] dist	2015/04/03 8:44	ファイル フォル…		
July drivers	2015/06/30 10:10	<u>ファイル フォル…</u>		
examples	2015/04/03 8:44	<u>ファイル フォル</u>		
hardware	2015/07/08 17:45	<u>ファイル フォル</u>		
퉬 java	2015/04/03 8:44	<u>ファイル フォル</u>		
\mu lib	2015/06/30 10:13	<u>ファイル フォル</u>		
퉬 <u>libraries</u>	2015/07/25 12:04	ファイル フォル…	¥	
interence	2015/04/03 8:45	ファイル フォル…		
) tools	2015/04/03 8:45	<u>ファイル フォル…</u>		に「a3gs.zip」
💿 arduino.exe	2015/07/07 19:21	<u>アプリケーション</u>	<u>850 KB</u>	
arduino.l4j.ini	2015/07/07 19:06	構成設定	<u>1 KB</u>	
Arduino	2015/07/08 17:21	<u>インターネット</u>	<u>1 KB</u>	
💿 arduino debug.exe	2015/07/07 19:21	<u>アプリケーション</u>	<u>389 KB</u>	http://a3gs.wiki.fc2.com/ref/a3gs_R3.0.zip
arduino debug.l4j.ini	2015/07/07 19:07	構成設定	<u>1 KB</u>	「a3gs.zipのタワンロード先」
libusb0.dll	2015/07/07 19:05	<u>アプリケーショ</u>	<u>43 KB</u>	
msvcp100.dll	2015/07/07 19:05	<u>アプリケーショ</u>	<u>412 KB</u>	
msvcr100.dll	2015/07/07 19:05	<u>アプリケーショ</u>	<u>753 KB</u>	
revisions.txt	2015/07/07 19:05	<u>テキスト ドキュ</u>	<u>62 KB</u>	
og uninst.exe	2015/07/08 17:21	<u>アプリケーション</u>	<u>394 KB</u>	
uninstall.exe	2015/04/03 8:45	<u>アプリケーション</u>	<u>402 KB</u>	



# [追加資料] a3gsライブラリ(a3gs.cpp)改変

#### 3GIMシールドと3GIMを使って3Gシールドと同じように利用するには、a3gs.cppの2箇所

(IEM\_REGULATER\_PINのHIGHとLOW)を改変する必要があります。

<LOWとHIGHを逆に設定のこと>

