

3GIM ファームウェア (gw3g) エラーコード一覧

2016/2/20

分類	コマンド	V1	V2 緑色V2で追	エラー理由	補足(3GIM V2でのエラー内容)	STRICT_PARAMS_CHECKが 未定義の時にチェックされない項目	
System	YV		141	コマンド形式エラー	1つ以上のパラメータが指定されている	●	
	YR	101	101	RSSI N/A(Not Available)	「AT+CSQ」のエラー <SIMカード未装着など>		
			102	コマンド形式エラー	1つ以上のパラメータが指定されている	●	
	YS		131	コマンド形式エラー	1つ以上のパラメータが指定されている	●	
			132	Service N/A	「AT+CGATT?」のエラー		
	YI		143	IMEI N/A	「AT+CGSN」のエラー		
			146	コマンド形式エラー	1つ以上のパラメータが指定されている	●	
	YL		191	パラメータ・コマンド形式エラー	0、1以外の値を指定、または2つ以上のパラメータが指定されている		
	YB	111	111	パラメータ・コマンド形式エラー	間違ったボーレート指定、または2つ以上のパラメータが指定されている		
		112		内部エラー (FILE WRITE FAILED)	-		
	YT		121	コマンドの形式に誤りがある			
			122	内部エラー (日時の取得に失敗した)	「+GET」エラー <SIMカード未装着・3Gアンテナ未接続など>		
	YP	171	171	パラメータ・コマンド形式エラー、内部エラー (オフラインモードに変更できない)	0、1以外の値を指定、または2つ以上のパラメータが指定されている		
		172	172	内部エラー (オンラインモードに変更できない)			
YE	181	181	コマンド形式エラー	1つ以上のパラメータが指定されている	●		
YA		192	パラメータ・コマンド形式エラー	数値以外のパラメータまたは2つ以上のパラメータが指定されている	●		
SMS	SS	401	401	コマンド形式エラー	MSNの桁数がおかしい、メッセージが長すぎる		
			402	SMS送信エラー	「AT+CMGS=...」のエラー		
			409	encodeの指定が間違っている	UNICODEが指定されている		
	SR	401	401	コマンド形式エラー	3つ以上のパラメータが指定されている。		
			403	パラメータ指定エラー	第2パラメータが1~20の範囲外である		
			412	読み出せるSMSがない			
	SC	401	401	内部エラー (受信SMSの読み出しに失敗)	「AT+CPMS=...」のエラー		
			413	コマンド形式エラー	1以外の値を指定、または2つ以上のパラメータが指定されている		
			413	内部エラー (受信SMS数の読み出しに失敗)	「AT+CPMS=...」のエラー		
	Web	WG	301	301	コマンド形式エラー	url指定エラー、タイムアウト	
302				BAD HEADER			
303					「+KHTTP_IND」エラー <SIMカード未装着・3Gアンテナ未接続など>		
304					「AT+KHTTPHEADER=」エラー (CONNECTエラー)		
305					「AT+KHTTPHEADER=」エラー (ERRORエラー)		
306					「AT+KHTTPGET=」エラー (ボディエラー)		
307				SSLエラー	-		
308					「AT+KHTTPGET=」エラー (ヘッダエラー)		
309				BUSYエラー	-		
5XX				HTTPエラー (エラーコードは500番台)	- <SIMカード間違いなど>		
		-4XX/-5XX	HTTPエラー	HTTPエラー (HTTPステータスコードをマイナスにした値)			
WP		301	301	301	コマンド形式エラー	url指定エラー、タイムアウト	
				302	BAD HEADER	ヘッダ形式または内容がおかしい	
				303		「+KHTTP_IND」エラー	
				304		「AT+KHTTPHEADER=」エラー (CONNECTエラー)	
				305		「AT+KHTTPHEADER=」エラー (ERRORエラー)	
				306		「AT+KHTTPGET=」エラー (ボディエラー)	
				307	SSLエラー	-	
				308		「AT+KHTTPGET=」エラー (ヘッダエラー)	
				309	BUSYエラー	-	
	5XX			HTTPエラー (エラーコードは500番台)	- <SIMカード間違いなど>		
	-4XX/-5XX	HTTPエラー	HTTPエラー (HTTPステータスコードをマイナスにした値)				
TCP	TC	601	601	BAD PARAMETER	パラメータが2つ以上指定されている、ポート番号がおかしい		
			603	ALREADY CONNECTED	すでに接続している		
			604	CONNECT ERROR	「AT+KTCPCFG=」 「AT+KTCPCNX」エラー <アンテナ未接続>		
			605	OPEN ERROR	-		
			606	CREATE ERROR	-		
			607	SOCKPORT ERROR	-		
			608	DNS ERROR	-		
			609	TIMEOUT TO CONNECT	-		
			TD	611	611	611	コマンド形式エラー
	614	CLOSE ERROR				「AT+KTCPCLOSE=」または「AT+KTCPDEL=」エラー	
	615	NOT CONNECTED				接続していない <SIMカード間違い・未装着・3Gアンテナ未接続など>	
	616	SHUTDOWN ERROR				-	
	TR	631	631	631	BAD PARAMETER		
				633	READ ERROR	「AT+KTCPCRCV=」エラー (CONNECT)	
				635	NOT CONNECTED	接続していない	
				636	SOKPORT CLOSED	TCPステータスがおかしい	
				637		「AT+KTCPSTAT=」エラー	
	639	TIMEOUT TO READ	「AT+KTCPCRCV=」エラー (タイムアウト)				
	TW	621	621	621	BAD PARAMETER	パラメータがない、またはパラメータが2つ以上指定されている、ダブルクォートが閉じていない、指定されたサイズがおかしい	
				623	WRITE ERROR	「AT+KTCPSND=」エラー (ERROR)	
				624	SOCKPORT IS NOT OPENED	-	
				625	SOCKPORT NOT CONNECTED	接続していない <SIMカード間違い・未装着・3Gアンテナ未接続など>	
				626	SOKPORT CLOSED	-	
	629	TIMEOUT TO WRITE	「AT+KTCPSND=」エラー (CONNECT)				
	TT	621	621	621	BAD PARAMETER	パラメータがない、またはパラメータが2つ以上指定されている、指定されたサイズがおかしい	
				623	WRITE ERROR	「AT+KTCPSND=」エラー (ERROR)	
				625	SOCKPORT NOT CONNECTED	接続していない	
TS	641	641	BAD PARAMETER	1以外の値を指定、または2つ以上のパラメータが指定されている			
TN	661	661	661	内部エラー (ステータスが取得できない)	「AT+KTCPSTAT=」エラー (ERROR)		
			662	CAN'T GET SOCK ADDR	「AT+KCGPADDR=」エラー		
			663	NOT CONNECTED	接続していない		
			663	コマンド形式エラー	1つ以上のパラメータが指定されている	●	
Profile	PS	211	211	コマンド形式エラー	4つ以上のパラメータが指定されている		
			212	プロフィールを保存できない	SIMカードの未装着・3Gアンテナ未接続		
Location	LG	501	501	コマンド形式エラー	コマンド形式、オプションの値、繰り返し回数の指定がおかしい		
			502	タイムアウトエラー	時間内に測位できず、タイムアウトした		
			508	内部エラー	+GPSNMEA または +GPSSTART コマンドでエラーが発生した		
			509		-		